このたびは日産車をお買い上げいただき、ありがとうございます。

J09200102

この取扱説明書は、お客様のお車をいつも安全・快 適に運転していただくための正しい取り扱いについ て説明しています。

また、お車のお手入れや万一のときの処置について も記載してありますので、ご使用前に必ずお読みく ださい。

安全に関する表示

● 運転者や他の人が傷害を受けるおそれがあることと、その回 避方法をつぎの表示で記載しています。重要な事項ですので 必ず読んでお守りください。

<u> 企警告</u>

記載事項を守らないと、死亡や重大な傷害につながるおそれがあること。

⚠注意


記載事項を守らないと、傷害や事故につながるおそれがあること。



安全のためにしてはならない行為。(イラスト内 に表示されています)

その他の表示

●お車に関することやその他のアドバイスは, つぎの表示で記載しています。



┐ お車のために守っていただきたいこと。 ・ 知っておくと便利なこと。

タイプ別装備

グレードにより異なる装備やオプション 装備に表示しています。

- ●取扱説明書は車の中に保管してください。
- ●保証および点検、整備内容については、別冊のメンテナンス ノートをご覧ください。
- ●お車をゆずられるときは、取扱説明書およびメンテナンス ノートを車につけておいてください。
- •装備仕様の変更などにより、本書の内容がお客様のお車と合わないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- •ご不明な点は、担当営業スタッフにお問い合わせください。


目次

絵で見る目次	1
各部の開閉	2
安全装備	3
計器盤・スイッチ	4
運転装置	5
室内装備	6
エアコン	7
オーディオ	8
簡単な整備・車のお手入れ	9
寒冷時の取り扱い	10
もしものときの処置	11
サービスデータ	12
さくいん	13

1

ハンドルまわり

J00100802197




- *取り扱いについては、純正品のオーディオまたはナビゲーションシステムの取扱説明書をご覧ください。 純正品以外のオーディオまたはナビゲーションシステムでは作動の保証はしません。
- ・装備仕様の違いやメーカーオプションなども含んでいます。

AJ5102571

1-1 絵で見る目次


計器盤まわり

J00100103083



室内


J00100302961




1-3 絵で見る目次

外まわり

J00100403275






1-5 絵で見る目次


+	2-2
キーナンバープレート	2-2
エンジンイモビライザー(盗難防止装置)	2-3
リモコンスイッチの使いかた	2-3
インテリジェントキー	2-6
ドア	2-16
集中ドアロック	2-17
チャイルドセーフティドアロック	
(後席ドア安全施錠装置)	2-18
バックドア	2-19
パワーウインドウ	2-21
フューエルリッド (燃料補給口)	2-22
給油するときは	2-23

.100400102597

リモートコントロールエントリーシステム 付き重



インテリジェントキー付き車



- 1- リモコン付きキー
- 2- +-
- 3- インテリジェントキー
- 4- スペアキー
- 5- メカニカルキー

● 航空機内にキーを持ち込むときは、機内 でキーのスイッチを押さないでくださ い。スイッチを押すと電波が発信され、航 空機の運航に悪影響をおよぼすおそれが あります。

かばんなどに入れて持ち込むときも、簡 単にスイッチが押されないようにしてく ださい。

₩アドバイス


- リモコン付きキーおよびインテリジェン トキーは信号発信機が内蔵された精密な 電子機器部品です。故障を防ぐため、つ ぎの点をお守りください。
- •インストルメントパネルの上など直射 日光が当たる場所には放置しない
- •分解、改造をしない
- •キーを無理に曲げたり、強い衝撃を与え ない
- 水にぬらさない
- •磁気を帯びたキーホルダーなどを近づ けない
- •オーディオ、パソコン、テレビなど磁気 を帯びた機器の近くに置かない
- •携帯電話や無線機. 高周波医療機器など 強い電波を発する機器の近くに置かな 1.1
- 超音波洗浄器などで洗浄しない

₩アドバイス

- ●電池交換のとき以外はキーを不用意に分 解しないでください。分解、改造したキー を使用することは法律で禁止されていま す。
 - また、必ず日本国内でご使用ください。
- 万一、キーを紛失したときは、盗難など を防ぐため、ただちに販売会社にご相談 ください。

キーナンバープレート

J00433701020



キーナンバーがキーナンバープレートに 打刻してあります。万一、キーを紛失し た場合、キーナンバーを販売会社にご連 絡ください。新しいキーを作ることがで きます。

₩アドバイス

● キーナンバープレートは車の中以外の安全な場所に、キーとは別に大切に保管してください。

エンジンイモビライザー (盗難防止装置)

タイプ別装備

J00400201461

エンジンイモビライザー(盗難防止装置)は、車両盗難防止のため、あらかじめ登録されたキー以外ではエンジンがかからないようにした装置です。


₩アドバイス

- ●強い電波を発する物や設備の近くでは正 しく作動しないことがあります。
- キーを紛失したときや、新しいキーを作りたいときは、販売会社にご相談ください。キーをインテリジェントキーとスペアキー合わせて最大8個まで登録できます。このとき残りのすべてのキーとお車を販売会社へお持ちください。

リモコンスイッチの使いか た

0400302456

リモコンスイッチですべてのドアおよび バックドアの施錠・解錠, およびドアミ ラーを操作することができます。



- 1- LOCK スイッチ
- 2- UNLOCK スイッチ
- 3- 作動表示灯

₩アドバイス

- リモコンスイッチは車から約 1m 以内で作動します。 近くに TV 塔や変電所,放送局があるなど周囲の状況により作動距離が変わることがあります。
- つぎのようなときはリモコンスイッチは 作動しません。

₩アドバイス

- •エンジンスイッチにキーが差してある とき、または電源モードが OFF 以外の とき
- ドア,バックドアが開いている,または 半ドアのとき
- ●リモコンスイッチを紛失したときや、新 しいリモコンスイッチを作りたいときは 販売会社にご相談ください。 つぎの個数まで作ることができます。
 - •リモコン付きキー:4個まで
 - •インテリジェントキー:4個まで
- ●つぎのときは電池の消耗が考えられます。
 - 正しい距離でリモコンスイッチを押しても施錠・解錠しないとき
 - •作動表示灯が暗い、または点灯しないとき

電池が消耗した場合は、新しい電池に交換してください。

→「電池交換のしかた」P.2-4

ドアおよびバックドアの施錠・ 解錠

J00405701272

LOCK スイッチを押すとすべてのドアおよびバックドアが施錠し、UNLOCK スイッチを押すとすべてのドアおよびバックドアが解錠します。

UNLOCKスイッチを押して解錠しても約30秒以内にドアまたはバックドアを開けなければ自動的に施錠されます。

₩アドバイス

- リモコンスイッチですべてのドアおよび バックドアを施錠・解錠すると、ドアミ ラーは自動格納・自動復帰します。 詳しくは「ドアミラー」をお読みくださ い。→P.5-12
- UNLOCK スイッチを押した後, 自動的に 施錠されるまでの時間を調整することが できます。詳しくは販売会社にご相談く ださい。

施錠・解錠時の作動確認

J00405801299

つぎの通り作動を確認することができます。ただし、ルームランプの点灯はスイッチが中間(●)の位置にあるときに限られます。

施錠時:非常点滅灯が1回点滅

解錠時:ルームランプが約 15 秒間点灯

し, 非常点滅灯が2回点滅

₩アドバイス

●つぎの機能を変更することができます。

₩アドバイス

- •作動確認の機能(非常点滅灯の点滅)を 施錠時のみ、または解錠時のみにする。
- •作動確認の機能(非常点滅灯の点滅)を 働かなくする。
- 作動確認の機能(非常点滅灯の点滅)の 点滅回数を変更する。
- インテリジェントキー操作時にブザー を鳴らす。

詳しくは販売会社にご相談ください。

ドアミラーの格納・復帰

J00406601294

LOCK スイッチを押して施錠するとドア ミラーが自動で格納します。

UNLOCKスイッチを押して解錠するとド アミラーは元の位置に戻ります。

₩アドバイス

- ●つぎの機能を変更することができます。
 - 運転席ドアを閉め, エンジンスイッチま たは電源モードを ON または ACC にす ると自動復帰する。

また、エンジンスイッチを LOCK にした 後、または電源モードを OFF にした後、 運転席ドアを開くと自動格納する。

• 走行スピードが30 km/h になると自動復 帰する。

₩アドバイス

格納スイッチ以外での操作をできなく する。

詳しくは販売会社にご相談ください。

電池交換のしかた

J00415101370

電池交換をする前に部屋のドアノブ等の 金属部分に触れて、身体の静電気を除去 してください。

⚠警告

●電池および取り外した部品は、誤ってお 子さまが飲み込まないように注意してく ださい。


₩アドバイス

- ●電池交換をする際は、キーを破損するお それがあるため、販売会社での交換をお すすめします。
- ◆キーは信号発信機が内蔵された精密な電 子機器部品です。故障を防ぐため、内部 の金属部分や回路に触れないでくださ い。また水やゴミを付着させないでくだ さい。
- 電池は販売会社, 時計店またはカメラ店 などでお買い求めください。

リモコン付きキー


使用電池: CR1616

1.キー裏側のネジを取り外します。 先端に布をかぶせたマイナスドライ バーなどを差し込んでケースを外し、 トランスミッターを取り出します。



2. 先端に布をかぶせたマイナスドライバーなどを差し込んでトランスミッターを開きます。

新しい電池は - 極を上にして取り付けます。




3.取り付けるときは、取り外したときと 逆の手順で行います。

インテリジェントキー(除く, スペアキー)

使用電池:CR2032

- 1. メカニカルキーを取り外します。 →「メカニカルキー」P.2-15
- 2.キーの裏側を上にして, 先端に布をか ぶせたマイナスドライバーなどを差 し込んでケースを開きます。



- 3.新しい電池は+極を上にして取り付けます。
- 4.取り付けるときは、取り外したときと 逆の手順で行います。

インテリジェントキー

タイプ別装備 J00407401781

インテリジェントキーを携帯するだけで、ドアおよびバックドアの施錠・解錠操作やエンジンの始動操作ができるシステムです。 →「リモコンスイッチの使いかた」P.2-3

→ 「エンジンのかけ方」P.5-18


インテリジェントキーは必ず運転者が携帯してください。ドアおよびバックドアの施錠・解錠やエンジンの始動など車を操作するために必要ですので、車から離れるときは必ずインテリジェントキーを携帯していることを確認してから施錠するようにしてください。


₩アドバイス

- ●スペアキーは、インテリジェントキーと同等の機能はありません。
- ●スペアキーおよびメカニカルキーは、非常用としてエンジンをかけるときまたはドアを開けるときに使用してください。
 - \rightarrow $\lceil \pm \rfloor$ P.2-2
 - →「エンジンのかけ方」P.5-18

∧警告

● 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を使用している方は、車室外発信機・車室内発信機から約 22 cm 以内に近づかないようにしてください。インテリジェントキーに使用している電波が植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響をおよぼすおそれがあります。





● 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用している方は、インテリジェントキーに使用している電波による影響について医療用電気機器製造業者などに確認してからご使用ください。電波が医療用電気機器の作動に影響をおよぼすおそれがあります。

インテリジェントキーでできる操作をつぎのように変更することができます。

詳しくは販売会社にご相談ください。

- •ドアおよびバックドアの施錠・解錠操作のみできるようにする
- •エンジンの始動操作のみできるようにする
- インテリジェントキーを働かないようにする

インテリジェントキーでできる操作を変更した場合、作動している発信機はつぎの通りです。

- ドアおよびバックドアの施錠・解錠操作のみ:すべての発信機
- •エンジンの始動操作のみ:車室内発信機

₩アドバイス

- ●インテリジェントキーは微弱な電波を使用しています。
 - つぎのような場合、正しく作動しなかったり、不安定な作動となることがあります。
 - •近くに TV 塔や変電所、放送局、空港、電気自動車の急速充電器など強い電波を発する設備があるとき
 - 携帯電話や無線機などの通信機器やパソコンなどの電化製品と一緒に携帯しているとき
 - •インテリジェントキーが金属製のものに接したり、覆われているとき
 - •近くでリモコン付きキーを使用しているとき
 - •インテリジェントキーの電池が消耗しているとき
 - •強い電波、ノイズのある場所に置いたとき
 - •電波で車両の検出を行っているコインパーキングに駐車したとき

このようなときは、つぎのいずれかの方法でドアの施錠・解錠を行ってください。

- •インテリジェントキーの LOCK または UNLOCK スイッチを押す
- →「リモコンスイッチの使い方」P.2-3
- メカニカルキーを使用する
- → 「インテリジェントキー機能を使わずに操作するときは」P.2-15

また、インテリジェントキーをドアスイッチに近づけてドアスイッチを押すと作動する場合もあります。

→「インテリジェントキー機能を使って操作するときは」P.2-11

なお、エンジンの始動はインテリジェントキーまたはスペアキーをキーボックスに差し込んで行ってください。

→「インテリジェントキーが正常に作動しないとき(電池切れなど)または、スペアキーを使用してエンジンを始動するときは」P.5-21

₩アドバイス

- ●インテリジェントキーは、車両との通信のために常時受信動作をしているため、インテリジェントキーの使用に関係なく常に電池を消耗しています。使用状況にもよりますが、電池の寿命は約1年~2年です。電池が消耗した場合は、新しい電池に交換してください。
 →「電池交換のしかた」P.2-4
- ●インテリジェントキーは、常時受信動作をしているため、強い電波の受信は電池の消耗につながります。テレビ、パソコンなどの電化製品 の近くには置かないでください。


インテリジェントキーの作動 2 範囲について

インテリジェントキーを携帯してインテ リジェントキーの作動範囲内に入り、ド アまたはバックドアのスイッチを押すと ID コードの照合を行います。

車両とインテリジェントキーのIDコード が一致した場合のみ、ドアおよびバック ドアの施錠・解錠操作やエンジンの始動 操作が可能になります。

ドアおよびバックドアを施錠・解 錠するときの作動範囲

作動範囲は運転席ドア、助手席ドアおよ びバックドアのハンドルから周囲約70 cm 以内です。




₩アドバイス

- ●インテリジェントキーを検知したドアま たはバックドアの操作でのみ施錠・解錠 ができます。
- ●インテリジェントキーがフロントドア. ドアガラス、バックドアのすぐ近くにあ るときは作動しないことがあります。
- ●インテリジェントキーが運転席ドア.助 手席ドアまたはバックドアのハンドルか ら周囲約70 cm 以内でも、地面の近くや 高い場所にあるときは、作動しないこと があります。
- ●インテリジェントキーが作動範囲内にあ れば、インテリジェントキーを携帯して いない人でも、運転席ドアまたはバック ドアの操作で施錠・解錠ができます。

エンジンを始動する. 電源モード を切り換えるときの作動範囲

J00407601334

作動範囲は重室内です。



₩アドバイス

- ●インテリジェントキーが作動範囲内に あっても、グローブボックスなどの小物 入れやインストルメントパネル周辺、ド アポケットまたはラゲッジルームなどに あるときは、エンジン始動ができないこ とがあります。
- ●インテリジェントキーが重外にあって も、ドアやドアガラスのすぐ近くにある ときは、エンジン始動または電源モード の切り換えができることがあります。

インテリジェントキー機能を 使って操作するときは


0407701641


ドアおよびバックドアの施錠/ 解錠

インテリジェントキーを携帯しているとき、作動範囲内で運転席、助手席ドアスイッチを押す、またはバックドアスイッチを押すとすべてのドアおよびバックドアが施錠または解錠します。

ドアスイッチまたはバックドアスイッチを押して解錠した後,約30秒以内にドアまたはバックドアを開けなければ自動的に施錠されます。つぎの項も合わせてお読みください。

- → 「ドア」 P.2-16
- →「集中ドアロック」P.2-17
- →「バックドア」P.2-19





₩アドバイス

●ドアスイッチおよびバックドアスイッチ で施錠・解錠すると、ドアミラーは自動 格納・自動復帰します。

詳しくは「ドアミラー」をお読みください。→P.5-12

- ●つぎのようなときは、インテリジェント キー機能は作動しません。
- 車内にインテリジェントキーがあるとき(施錠時のみ作動しません。)
- ドア、バックドアが開いている、または 半ドアのとき
- •電源モードが OFF 以外のとき
- ●解錠した後、自動的に施錠されるまでの 時間を調整することができます。詳しく は販売会社にご相談ください。

施錠・解錠時の作動確認

つぎの通り作動を確認することができます。ただし、ルームランプの点灯はスイッ

チが中間 (●) の位置にあるときに限られます。

施錠時: 非常点滅灯が1回点滅し,車外

ブザーが 1 回鳴る

解錠時: ルームランプが約15秒点灯し,

非常点滅灯が2回点滅し,車外

ブザーが2回鳴る

₩アドバイス

- ●つぎの機能を変更することができます。
 - •作動確認の機能(非常点滅灯の点滅)を 施錠時のみ、または解錠時のみにする。
 - •作動確認の機能(非常点滅灯の点滅)およびブザーを働かなくする。
- •作動確認の機能(非常点滅灯の点滅)の 点滅回数を変更する。

詳しくは販売会社にご相談ください。

警告表示について

J00433801106

				J00433801106
項目	警告灯	ブザー	原因および処置	備考
インテリジェン トキー持ち出し 監視機構	点滅します	車外ブザーが 4 回 と, 車内ブザーが 1 回鳴ります	駐車中、かつ電源モードが OFF 以外のとき、いずれかのドアを開けてインテリジェントキーを車内から持ち出した後ドアを閉めると警告します。さらに車を発進させると車内ブザーが1回鳴り警告します。キーが車外に持ち出されていないか確認してください。	・ドアを開けずに持ちというでは、 デアを開けずに持ちちというでは、 で持ちちとしいが出出出しいでは、 で持ちもしいでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、
キー閉じ込め防止機構	点滅します	車外ブザーが約3 秒間鳴ります	電源モードが OFF のとき、車内にインテリジェントキーを置いたまますべてのドアおよびバックドアを閉め、ドアスイッチおよびバックドアスイッチを押して施錠しようとすると警告し、ドアおよびバックドアの施錠ができません。キーを持って車から降りてください。	必ずインテリジェントキーを携帯していることを確認してから施錠するようにしてください。車内にインテリジェントキーを置いたままでも、周囲の環境または電波状態などにより、施錠されることがあります。

項目	警告灯	ブザー	原因および処置	備考
半ドア防止機構	点滅します	車外ブザーが約3 秒間鳴ります	電源モードが OFF のとき、いずれかのドアまたはバックドアを完全に閉めずにドアスイッチおよびバックドアスイッチを押して施錠しようとすると警告し、ドアおよびバックドアの施錠ができません。ドアまたはバックドアが完全に閉まっているか確認してください。	_
電源モード OFF 切り換え忘れ防 止機構	点滅します	車外ブザーが約3 秒間鳴ります	電源モードが OFF 以外のとき、すべてのドアおよびバックドアを閉め、ドアスイッチおよびバックドアスイッチを押して施錠しようとすると警告し、ドアおよびバックドアの施錠ができません。電源モードを OFFにしてください。	→「電源モード OFF 切り換え忘れ防止機構」P.5-16
インテリジェン トキーの電池切 れ		ブザーは鳴りませ ん	インテリジェントキーの電池が消耗 しているとき警告します。できるだ け早くインテリジェントキーの電池 を交換してください。	・電池交換をする際は、キーを破損するおそれがあるため、販売会社での交換をおすすめします。・お客様自身で電池交換をする場合は、 "電池交換のしかた"をよく読んでから行ってください。→「電池交換のしかた」P.2-4
インテリジェン トキーシステム の異常	点灯します	ブザーは鳴りませ ん	システムに何らかの異常があります。 販売会社で点検を受けてください。	_

項目	警告灯	ブザー	原因および処置	備考
エンジンスイッ チが作動しない	点滅します	ブザーは鳴りませ ん	車内のインテリジェントキーが検出できず、電源が OFF から切り替わりません。車内にキーがあるか確認するか、キーが車内にあっても警告が出る場合は、周囲の電波状態によりキーが検出できない、またはキーの電池切れの可能性があります。キーボックスにインテリジェントキーを入れて、電源モードが切り替わるか確認してください。	エンジン始動の作動範囲内でインテリジェントキーを携帯していても、周囲の環境または電波状態などにより、インテリジェントキーと車両の ID コードの照合ができなかったときは、警告が作動することがあります。
エンジンスイッ チ電源の異常	点灯します	車内ブザーが鳴ります (連続音)	電源に何らかの異常があります。ただちに車両を安全な場所に停車し、 最寄りの販売会社に連絡してください。	_
キー忘れ監視機構	点滅します	車外ブザーが約3 秒間と,車内ブ ザーが約1分間鳴 ります	電源モードが OFF のとき, キーボックスにインテリジェントキーまたはスペアキーを差したまま運転席ドアを開くと警告し, キーの抜き忘れを知らせます。キーボックスからキーを抜いてください。	_
ハンドルロック の異常	点灯します	車内ブザーが鳴り ます(連続音)	ハンドルロックシステム内に障害があります。ただちに、車を安全な場所に止めて最寄りの販売会社へ連絡してください。	→「ハンドルロック」P.5-17


項目	警告灯	ブザー	原因および処置	備考
エンジンイモビライザーの異常	点灯します	ブザーは鳴りま せん	エンジンイモビライザー (盗難防止装置) に何らかの異常があります。 ID コードが車両と一致したインテリジェントキーを携帯している, およびインテリジェントキーが作動範囲内にあることを確認してください。	ー旦電源モードを OFF に戻し、 再度エンジンをかけてください。 警告表示が消えないときは、最 寄の販売会社へご連絡ください。
ハンドルロック	点滅します	車内ブザーが鳴ります (断続音)	ハンドルロックが解除されていません。ハンドルを左右に動かしながら 再度エンジンスイッチを押してくだ さい。	_
ハンドルロック の異常	点灯します	ブザーは鳴りま せん	ハンドルロック装置に異常があります。詳しくは「ハンドルロック」を お読みください。	→「ハンドルロック」P.5-17

インテリジェントキー機能を 使わずに操作するときは

J00407901698

メカニカルキー

メカニカルキーはインテリジェントキーおよびスペアキーに内蔵されています。 インテリジェントキーの電池切れやバッテリー上がりなどによりインテリジェントキー機能が使用できないとき、ドアの施錠・解錠操作をすることができます。 ロックノブを矢印の方向に押しながら、 インテリジェントキーまたはスペアキー からメカニカルキーを取り外します。



₩アドバイス

- メカニカルキーは緊急を要する場合のみ ご使用ください。
 - インテリジェントキーの電池が切れたときなどはできるだけ早く電池交換をして、インテリジェントキーとして使用するようにしてください。
 - →「電池交換のしかた」P.2-4
- ●メカニカルキーを使用した後は、必ずインテリジェントキーまたはスペアキーに戻しておいてください。

ドア

J004004005

⚠警告

●車から離れるときは、火災や盗難などを 未然に防ぐため、必ずエンジンを止めド アを施錠してください。

法的にも義務付けられています。

お子さま連れのときは必ずお子さまも一緒に連れて出てください。

また車内に貴重品を置いたままにしないでください。

●走行する前にすべてのドアが確実に閉まっていることを確認してください。半 ドアのときは、メーター内の半ドア警告 灯が点灯します。

確実に閉まっていないと, 走行中にドアが開いて乗員が車外に放り出されるなど 思わぬ事故につながるおそれがあります。

₩アドバイス


● 運転席のドアが開いているときは、キー 閉じ込め防止のため運転席ドアのキーま たはロックノブを使って施錠しようとし ても運転席のドアは施錠できません。

車外から施錠・解錠するときは

J00404401940

キーを使って施錠・解錠するときは

キーを車両前方に回すと施錠,車両後方に回すと解錠されます。




₩アドバイス

◆キーを使って施錠・解錠したときは、すべてのドアおよびバックドアが施錠・解錠します。

キーを使わずに施錠するときは (助手席,後席ドア)

1.ドア内側のロックノブを車両前方に倒し,

2.ドアを閉じます。



キー忘れ防止機構

J00404501707

除く、インテリジェントキー付き車

エンジンを停止し、キーを差したまま運転席ドアを開くとキー忘れのブザーが断続的に鳴り、キーの抜き忘れを知らせます。

電源モード OFF 戻し忘れ防止機 構

.100408701390

インテリジェントキー付き車


エンジンが止まっている,かつ電源モードが OFF 以外のとき,運転席ドアを開くと警告ブザーが断続的に鳴り,電源モー

ドがOFFに切り換えられていないことを 知らせます。

車内から施錠・解錠するときは

04046019

ロックノブを車両前方へ倒すと施錠し, 車両後方へ戻すと解錠します。



オーバーライド機構

運転席ドアはロックノブを車両前方に倒したままでも、室内側のドアハンドルを引くとドアを開けることができます。

₩アドバイス

- ●すべてのドアおよびバックドアを施錠・ 解錠するときは、集中ドアロック、リモ コン付きキーまたはインテリジェント キー機能の操作で施錠・解錠してくださ い。
 - →「集中ドアロック」P.2-17
 - →「リモコンスイッチの使いかた」P.2-3
 - →「インテリジェントキー機能を使って 操作するときは」P.2-11

集中ドアロック

J00400502201

つぎの操作ですべてのドアおよびバック ドアの施錠・解錠ができます。


₩アドバイス

- 運転席のドアが開いているときは、キー 閉じ込め防止のため運転席ドアのロック ノブまたは運転席ドアのキーを使って施 錠しようとしても運転席のドアは施錠で きません。
- ●施錠と解錠を交互に連続操作すると保護 回路が働いて集中ドアロックが一時的に 作動しなくなることがあります。
 - このようなときはしばらくしてから(約1分後)操作してください。

ロックノブを使って施錠·解錠 するときは

100412201110


運転席ドアのロックノブを車両前方へ倒すとすべてのドアおよびバックドアが施錠し、車両後方へ倒すとすべてのドアおよびバックドアが解錠します。




キーを使って施錠・解錠するときは

100/110011

運転席ドアのキーを車両前方に回すとすべてのドアおよびバックドアが施錠し、 車両後方に回すとすべてのドアおよび バックドアが解錠します。





2 **()**Lock AJA102256

- 1- 施錠
- 2- 解錠

セレクターレバーを使って解 錠するときは

J0041530119

セレクターレバーを使って解錠する機能 を設定することができます。この機能は 工場出荷時は「解錠しない」に設定され ています。「解錠する」に変更したいとき は販売会社にご相談ください。

解錠するときは

エンジンスイッチまたは電源モードが ON のときにセレクターレバーを⊕に入 れるとすべてのドアおよびバックドアが 解錠します。 チャイルドセーフティドア ロック(後席ドア安全施錠 装置)

J00400601739

レバーを施錠側(1)にしてドアを閉める と、ドアのロックノブの位置に関係なく、 車内からはドアが開けられなくなりま す。

安全上, お子さまを乗せるときにご使用ください。

ドアを開けるときは車外のドアハンドルで開けます。

₩アドバイス

● 万一の場合など車内からドアを開けたい ときは、ドアのロックノブを解錠状態に してドアガラスを下げ、窓から手を出し て車外のドアハンドルを引いてくださ い。

バックドア

J00401001150

⚠警告

- ラゲッジルームは人が乗る構造になって おりません。お子さまを乗せたり、遊ば せたりしないでください。万一の場合、重 大な事故につながるおそれがあります。
- 走行前に必ずバックドアが確実に閉じて いることを確認してください。 開けたまま走行すると、車内に排気ガス が侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれ があります。
- ●バックドアを開閉するときは、まわりに 人がいないことを確認し、頭をぶつけた り、手や首などをはさまないように注意 してください。
- ●バックドアに積雪や氷の付着があるときは、バックドアを開ける前に雪や氷を取り除いてください。取り除かずに開けておくと雪や氷の重みでバックドアが突然閉じるおそれがあります。
- ●バックドアを開けたときは、バックドア が必ず全開で静止していることを確認し てください。途中までしか開いていないと、突然閉ま


⚠注意

● ラゲッジルームの荷物を出し入れするときは、排気管の後方に立たないでください。排気熱によりやけどをするおそれがあります。

施錠・解錠するときは

ロックノブを使って施錠・解錠するときは

運転席ドアのロックノブを車両前方へ倒すとバックドアおよびすべてのドアが施錠し、車両後方へ倒すとバックドアおよびすべてのドアが解錠します。




₩アドバイス

 ●施錠と解錠を交互に連続操作すると保護 回路が働いて集中ドアロックが一時的に 作動しなくなることがあります。 このようなときはしばらくしてから(約 1分後)操作してください。

リモコンスイッチを使って施錠・ 解錠するときは

LOCK スイッチを押すとバックドアおよびすべてのドアが施錠し、UNLOCK スイッチを押すとバックドアおよびすべてのドアが解錠します。




- 1- LOCK スイッチ
- 2- UNLOCK スイッチ
- 3- 作動表示灯

開けるときは

[除く, インテリジェントキー付き車] 解錠した後, ハンドルを引いてバックド アを持ち上げます。

[インテリジェントキー付き車] バックドアスイッチを押して解錠した 後,ハンドルを引いてバックドアを持ち 上げます。




⚠注意

●バックドアを開けるときはまわりに人がいないことを確認してください。

閉めるときは

バックドアのグリップに手をかけてバックドアを途中まで引き下げた後, グリップから手を離してバックドアを軽く押しつけます。



⚠注意

- ●バックドアのグリップに手をかけたまま 直接バックドアを閉じないでください。 手や腕を挟み、けがをするおそれがあり ます。
- ●バックドアを閉じた後は、必ずバックドアが確実に閉じていることを確認してください。走行中に開くと、荷物が落ちて思わぬ事故につながるおそれがあります。

₩アドバイス

●バックドアを支えるためのガススプリングがつぎの位置についています。




損傷や作動不良を防止するため, つぎの ことをお守りください。

- ガススプリングに手をかけてバックドアを閉めたり、押したり引いたりしないでください。
- ビニール片,テープなどがガススプリングに付着しないようにしてください。
- ひもなどをガススプリングに巻き付けないでください。
- ガススプリングに物をかけないでくだ さい。

パワーウインドウ

J00401501966




⚠警告

- ●パワーウインドウを閉じるときは、安全 のため同乗者が窓から顔や手を出してい ないことを確認してください。
- 安全のためパワーウインドウの操作はお子さまではなく大人が行ってください。 車を離れるときは必ずお子さまも一緒に連れて出てください。

車内にキーを残したままにしておくと、 お子さまがいたずらをして手や首を挟む おそれがあります。

運転席スイッチ




運転席スイッチで全席のドアガラスの開 閉をすることができます。

エンジンスイッチまたは電源モードが ON のときにスイッチを押すと開き, 引き 上げると閉まります。

運転席ドアガラスは、運転席側のスイッチを強く押したり、強く引き上げると自動的に全開、全閉します。

途中で止めたいときはスイッチを反対方 向に操作します。

助手席,後席スイッチ



エンジンスイッチまたは電源モードが ON のときにスイッチを押すと開き, 引き 上げると閉まります。

後席ドアガラスは全開しません。

キー OFF 後作動機構

J00405201828

運転席ドアガラス

エンジンを止めた後でも約15分間はドアガラスを開閉することができます。ただし、運転席のドアを開けた後に閉めると(ドアが開いている状態の場合は、閉めると)ドアガラスの開閉はできなくなります。


ロックスイッチ

004043018

お子さまを乗せるときはロックスイッチ を ON にしてください。

助手席、後席スイッチを操作してもドア ガラスは開閉できなくなります。

解除するときはもう一度押します。



₩アドバイス

●ロックスイッチがONのときは、運転席スイッチでは運転席ドアガラスのみ開閉することができます。

挟み込み防止機構

J00403201680

運転席ドアガラス

万一, 手や首などを挟んだ場合は安全の ため自動的にドアガラスが少し下がりま す。

ドアガラスが下がった後, 再度スイッチ を引き上げるとドアガラスを閉めること ができます。

⚠注意

- ●ドアガラスを確実に閉めるため、閉め切り直前では挟み込み防止機構が働かないようになっています。指などを挟まないように注意してください。
- ■エンジンスイッチまたは電源モードが ON のときかつ、パワーウインドウスイッ チを引き上げている間は、挟み込み防止 機構は働きません。

手や首を挟まないように注意してください。

●手や首などを挟んで故意に挟み込み防止 機構を働かせないでください。

万一,手や首を挟んだ場合,重大な事故につながるおそれがあります。

₩アドバイス

- 環境や走行条件により、手や首などを挟んだときと同じ衝撃が加わると、挟み込み防止機構が働くことがあります。
- ●バッテリーを外したときやパワーウインドウのヒューズを外したとき、または運転席ドアガラスの開閉を繰り返して行ったときは、自動的に全開、全閉しなくなったり、挟み込み防止機構やキー OFF 後作動機構が働かなくなる場合があります。この場合は、つぎの操作をすれば正常に戻ります。
 - 1. エンジンスイッチまたはエンジンス イッチの電源モードを ON にする。
 - 2. 運転席ドアガラスを全開にする。
 - 3. 運転席スイッチを引き上げ続けて運転 席ドアガラスを全閉にし、そのままスイッチから手を離さずに、約2秒間スイッチを引き上げ続ける。

(ドアガラスが全開から全閉でのスイッチ引き上げまで一回の動作で行います。)

4. 自動的に全開、全閉することや、挟み込み防止機構やキーOFF後作動機構が正常に働くことを確認します。

フューエルリッド (燃料補給口)


J00402300717

フューエルリッド (燃料補給口) は車両 の左側後方にあります。


開けるときは

1004050017

1.運転席右下のレバーを引き上げてリッド(補給口)を開けます。




2. フューエルキャップのつまみを持ち, ゆっくり左に回して外します。



₩アドバイス

● フューエルキャップのひもをリッド裏側 のフックにかけてキャップを固定することができます。



- 燃料は必ず指定された燃料をご使用ください。
 - →「燃料の量と種類」P.12-2

閉めるときは

.10040510029

- 1. フューエルキャップをカチッカチッと音がするまで右に回して閉めます。
- 2. フューエルリッドを手で軽く押して 閉めます。

給油するときは

J00415401070

給油するときは、つぎの内容をしっかり 読んでから給油を行ってください。

⚠警告

- ●燃料を補給するときは火気厳禁です。燃料は引火しやすいため火災や爆発のおそれがあります。
 - •必ずエンジンを止めてください。
 - •たばこ, ライター, 携帯電話などは使用 しないでください。
- ●フューエルキャップを外す前に車体や給油機の金属部分に触れて、必ず身体の静電気を除去してください。

静電気を帯びていると, 放電による火花で気化した燃料に引火するおそれがあります。

⚠警告

●リッド(補給口)の開閉,フューエル キャップの取り付け,取り外しなど,給 油操作は必ず一人で行い,補給口に他の 人を近づけないでください。

複数で行うと他の人が帯電していた場合, 気化した燃料に引火するおそれがあります。

- ●給油が終わるまで補給口から離れないでください。途中、シートに座るなどすると、再帯電するおそれがあります。
- ●フューエルキャップをゆるめたときに シューッという音がしたときは、音がし なくなるまで待ってから、フューエル キャップをゆっくり回してください。急 激に回すと、燃料タンク内の圧力により、 補給口から燃料が吹き返すおそれがあり ます。
- ●気化した燃料を吸わないように注意して ください。燃料には有毒な成分を含んで いるものもあります。
- ●給油中はドアおよびドアガラスを閉めて ください。車内に気化した燃料が侵入す るおそれがあります。
- ■補給口に給油ノズルを確実に差し込んでください。

給油ノズルが正しく差し込まれていない と、燃料がこぼれるおそれがあります。

●給油ノズルが自動的に停止したら給油を 終了してください。 つぎ足しを繰り返すと燃料があふれ出る おそれがあります。

爪警告

- ●フューエルキャップを閉めたときは、確実に閉まっていることを確認してください。確実に閉まっていないと燃料が漏れ、 火災になるおそれがあります。
- ●純正品以外のフューエルキャップは使用 しないでください。
- ●燃料をこぼさないように注意してください。塗装の変色、シミ、ひび割れの原因になります。付着したときは、柔らかい布などでふき取ってください。
- ガソリンスタンドに掲示されている注意 事項を守ってください。
- 給油方法についてご不明な点は、ガソリンスタンドの係員にご相談ください。

安全装備

シート調整	3-2
フロントシート	3-2
リヤシート	3-4
ヘッドレスト	3-5
フラットシートの作り方	3-6
シートベルト	3-7
前席プリテンショナー/	
前席ロードリミッター付シートベルト	3-11
チャイルドシート	3-12
SRS エアバッグ	3-19

シート調整

J00500200436

シート各部の調整は走行前に行ってください。

⚠警告

- ●シートの調整は必ず走行前に行ってください。走行中にシートを調整すると必要以上に動くことがあり、重大な事故につながるおそれがあります。
- ●シートの調整をした後は、シートが確実 に固定されていることを確認してくださ い。シートが固定されていないとシート が動き、重大な事故につながるおそれが あります。
- ●シートの背もたれを必要以上に倒して走 行しないでください。急ブレーキをかけ たときや衝突したときなどに、身体が シートベルトの下にもぐり、重大な傷害 を受けるおそれがあります。

∧注意

- ●シートの調整は必ず大人が行ってください。お子さまが操作すると思わぬ事故を 起こすおそれがあります。
- ●背もたれを調整するときは、背もたれに 身体を添わせるか、手を添えて行ってく ださい。背もたれが急に戻り顔などにあ たるおそれがあります。

⚠注意

●シートを操作しているときは、シートの 下や動いている部分に手足を近づけない でください。はさまれてけがをするおそ れがあります。

フロントシート

.100500300714

正しい運転姿勢がとれるように、つぎの点に注意してシートを調整してください。




҈≜

●背もたれと背中の間にクッションなどを 入れないでください。 正しい運転姿勢がとれないため、思わぬ 事故につながるおそれがあります。

調整のしかた

.100514701048




- 1- 前後位置調整 レバーを引き上げたまま調整します。
- 2- 背もたれの角度調整 レバーを引き上げたまま調整しま す。
- 3- 高さ調整 (運転席) [タイプ別装備] ダイヤルを回して調整します。

アームレスト(ひじ掛け)

00501001441

手前に倒して使用します。
元に戻すときは、後ろに引き上げます。



₩アドバイス

●アームレストの上に乗ったり座ったりしないでください。アームレストが破損するおそれがあります。


ヒーター付シート(運転席)

タイプ別装備

J00501301486

エンジンスイッチまたは電源モードが ON のときにスイッチの上側を押すと ヒーターが作動し、スイッチ内の表示灯が点灯します。

ヒーターを切りたいときはスイッチの下 側を押します。



⚠注意

- ■エンジン停止状態での連続使用はバッテリー上がりの原因になります。
- 長時間の連続使用は低温やけど(水ぶくれなど)の原因になります。特につぎのような方は注意してください。
 - •お年寄,病気の方,身体の不自由な方
- •皮膚の弱い方
- •疲労の激しい方
- •ねむけをさそうかぜ薬などを飲んだ方
- ●重い荷物をシートの上に置いたり、針や くぎなどをシートに刺したりしないでく ださい。
- 毛布や座ぶとんなど保温性のよいものを シートにかけないでください。過熱の原 因となります。

⚠注意

- ●シートを手入れするとき、ベンジン、ガソリン、およびアルコールなどの有機溶剤を使用しないでください。シート表面およびヒーターの損傷の原因となります。
- ●水、ジュースなどをこぼしたときは十分 乾かしてから使用してください。

₩アドバイス


● ご使用にならないときはスイッチを OFF にしてください。

リヤシート

J00501400015

調整のしかた

J0051510005



- 1- 前後位置調整 レバーを引き上げたまま, またはス トラップを引いたまま調整します。
- 2- 背もたれの角度調整 レバーを引き上げたまま調整します。

背もたれの前倒し

10050170143

背もたれを倒すことにより、大きな荷物 を積むことができます。

≜警告

●背もたれを前倒しした状態で人を乗せたり、お子さまを遊ばせないでください。急ブレーキをかけたときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。


⚠注意

●室内にはシートの高さ以上に荷物を積まないでください。また荷物は確実に固定してください。

後方の確認ができなくなったり、急ブレーキをかけたときなどに荷物が前方に 飛び出して思わぬ傷害を受けるおそれが あります。

倒すときは

- 1. ヘッドレストを下げます。
- 2. レバーを引いたまま、背もたれを前に倒します。



戻すときは

背もたれを確実にロックするまで起こします。

元に戻した後は、背もたれが確実に固定 されていることを確認します。

ヘッドレスト


J00503401784

⚠警告

- ◆ヘッドレストは走行前に必ず取り付けてください。
 - ヘッドレストを取り外したままで走行すると, 万一, 衝突したときなどに重大な 傷害を受けるおそれがあります。
- ◆ヘッドレストの効果を十分に発揮させる ため、つぎのことをお守りください。
 - •ヘッドレストを正しい位置に調整する。

⚠警告

- •背もたれと背中の間にクッションなど を入れない。
- リヤシートに座る場合は、ヘッドレストを下げた状態で走行しないでください。 衝突したときなどに重大な傷害を受ける おそれがあります。走行前に必ずヘッド レストを固定できる高さまで引き上げて ください。




上下調整

J005324001

ヘッドレストの中央部ができるだけ耳の 高さになるように調整します。

耳の高さに届かない場合(特に背の高い 人など)は、固定できる範囲で一番高い 位置に調整してください。

上げるときはそのまま引き上げ、下げるときは固定ボタンを押しながら下げます。



取り外すときは


J0050890010

固定ボタンを押したまま, いっぱいに引き上げて取り外します。

取り付けるときは

J0050900143

切り欠きのあるヘッドレストステーが固 定ボタン側になるように, 固定ボタンを 押しながら差し込みます。



⚠注意

- ●前後の向きを間違えて取り付けると、 ヘッドレストは固定できません。
- ヘッドレストを取り付けた後、固定ボタンがロックされていることを確認してください。



フラットシートの作り方

10050450162

シートを倒して大きな空間を作ることができます。

⚠警告

●フラットにした状態で人を乗せて走行しないでください。

急ブレーキをかけたときや衝突したとき などに、重大な傷害を受けたり、荷物が 飛び出して重大な事故につながるおそれ があります。


⚠注意

- ●フラットにするときは、必ず車を安全な場所に止めてから行ってください。
- ●フラットにする操作は必ず大人が行ってください。 お子さまが操作すると思わぬ事故につながるおそれがあります。
- フラットにしたときは、シートの上を歩き回らないでください。シートから足を踏み外すと危険です。必ずシートの中央を踏んで、ゆっくり移動してください。


₩アドバイス

- ●フラットにしたときは、背もたれ上部に 飛び乗ったり、強い衝撃を与えないでく ださい。シートが損傷することがありま す。
- 1.フロントシートのヘッドレストを取り外し、アームレストを起こします。 →「ヘッドレスト:取り外すときは」 P.3-5


→「アームレスト」P.3-3





- 2.リヤシートを後方へいっぱいまで移動させます。
 - → 「調整のしかた」P.3-4




- 3.フロントシートを前方へいっぱいま で移動させ、背もたれを倒します。
 - →「調整のしかた」P.3-3







5. これでフラットシートの完成です。 戻すときは逆の手順で行います。



シートベルト

J00505101697

シートベルトは万一の場合,運転者と同乗者の安全を守ります。シートベルトは つぎの使用方法,注意を守り,運転する 前に必ず着用してください。



⚠警告

●車に乗るときは必ず全員がシートベルトを着用してください。ベルトを着用しないと急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに身体がシートに保持されず、車外に投げ出されたりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。

⚠警告

- ●肩部ベルトは脇の下を通さないで、肩に 十分かかるように着用してください。ベ ルトが肩に十分かかっていないと衝突し たときなどに身体が前方に投げ出され、 重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ●腰部ベルトは腹部にかけないでください。衝突したときなどに腹部などに強い 圧迫を受け、シートベルトにより重大な 傷害を受けるおそれがあります。
- ●ベルトは1人用です。2人以上で使用しないでください。衝突のときなどにベルトが正常に働かず、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ●シートの背もたれを必要以上に倒して走 行しないでください。急ブレーキをかけ たときや衝突したときなどに、身体が シートベルトの下にもぐり、重大な傷害 を受けるおそれがあります。
- ●シートベルトは上体を起こして、シートに深く腰かけた状態で着用してください。正しい姿勢で着用しないと十分な効果を発揮しないおそれがあります。正しい姿勢については「フロントシート」を参照してください。→ P.3-2
- ●シートベルトはねじれのないように着用 してください。ねじれがあるとベルトの 幅が狭くなり、衝突したときなどに局部 的に強い力を受けてシートベルトにより 重大な傷害を受けるおそれがあります。

≜警告

- ●ハンドルやインストルメントパネルに必要以上に近づいて運転しないでください。衝突したときなどにシートベルトが十分な効果を発揮しないおそれがあります。
- お子さまでもシートベルトを必ず着用させてください。ひざの上でお子さまを抱いていても、急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに十分に支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ●シートベルトは、大人の体格に合わせて設計されています。シートベルトを着けたとき肩部のベルトが首、あご、顔などに当たる場合や、腰部ベルトが腰骨にかからないような小さなお子さまは通常のシートベルトでは衝突のとき強い圧迫を受け、シートベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。体格に合ったチャイルドシートを使用してください。→「チャイルドシート」P.3-12
- ●妊娠中の女性や疾患のある方も、万一のときのためにシートベルトを着用してください。ただし、局部的に強い圧迫を受けるおそれがありますので、医師にご相談のうえ注意事項を確認してからご使用ください。

妊娠中の方は、腰部ベルトを腹部を避けて腰部のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。肩部ベルトは確実に肩を通し、腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。

҈警告

- シートベルトを着用する場合は洗たくば さみやクリップなどでベルトにたるみを つけないでください。ベルトにたるみが あると十分な効果を発揮しないおそれが あります。
- ●ほつれや切り傷ができたり、金具部などが正常に動かなくなったときは、シートベルトを交換してください。異常がある状態で使用すると衝突時に正常に動かず、性能を十分発揮できないおそれがあります。
- 万一,事故にあって,シートベルトに強い衝撃を受けた場合は,外観に異常がなくても必ず交換してください。軽い事故の場合も販売会社で点検を受けてください。ベルト自体が壊れている場合があり、性能を十分発揮できないおそれがあります。
- シートベルトを修理または交換する場合 は販売会社へご相談ください。
- ●バックルや巻き取り装置の内部に異物などを入れないようにしてください。またシートベルトの改造や取り付け、取り外しをしないでください。衝突したときなどに十分な効果を発揮できないおそれがあります。
- ●ベルトが汚れた場合は、中性洗剤を使用 してください。ベンジンやガソリンなど の有機溶剤の使用や漂白、染色は絶対に しないでください。

シートベルトの性能が落ち、十分な効果を発揮できなくなるおそれがあります。

ELR (緊急固定) 付 3 点式シートベルト

.10050520133

ベルトの長さを調整する必要はありません。ベルトは身体の動きに合わせて伸縮しますが、強い衝撃を受けたときは、ベルトが自動的にロックされ身体を固定します。

₩アドバイス

●ベルトをすばやく引き出すことにより、 ベルトがロックするか確認できます。


着用するときは

100507800170

1. プレートを持ってシートベルトを ゆっくりと引き出します。

₩アドバイス


- シートベルトがロックしたまま引き出せないときは、一度ベルトを強く引いてからベルトをゆるめ、再度ゆっくりと引き出してください。
- 2.ベルトがねじれていないか確認した 後,プレートをバックルにカチッと音 がするまではめ込みます。



3. 腰部ベルトを腰骨のできるだけ低い 位置にかけ、ベルトを引いて腰部に密 着させます。



ベルトは自動的に巻き取られますので, プレートに手を添えて, ゆっくり戻して ください。



∧警告

◆お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。

ベルトを身体に巻き付けたりして遊んでいると、窒息などの重大な傷害を受ける おそれがあります。

万一,シートベルトが外せなくなったと きは,はさみなどでベルトを切断してく ださい。


外すときは

J00507900344

プレートを持ってバックルのボタンを押 します。

シートベルト非着用時警告灯

J005148011



運転席または助手席のシートベルトを着用しないままエンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると、警告灯が点灯し、約6秒間ブザーが鳴ってシートベルトの着用を促します。

シートベルトを着用せずにそのまま走行すると(約8km/h以上),約90秒間警告

灯の点滅とブザーでシートベルトの着用 を促します。

警告灯の点滅とブザーでの警告は,シートベルトを着用するまで繰り返します。

₩アドバイス

- ●助手席用の警告は、つぎのようなときに 誤って作動したり、正しく作動しないこ とがあります。
 - 助手席に荷物などを置くと、助手席に乗 員が座っていなくても、センサーが荷物 の重量を検知して警告が作動すること があります。
 - 助手席に座布団などの敷物を使用して 座ると、センサーが乗員の座っていることを検知せず、警告が作動しないことが あります。

ベルトが首, 顔に当たるときは (前席上下調整式シートベルト アンカー)

10051490104


フロントシート

肩部ベルトの高さを調整することができます。

ベルトが首、顔に当たったり、肩から外れて腕にかかってしまうときに調整してください。

調整するときは、ロックノブを引いたま まアンカーを上下に動かします。

調整後はアンカーが固定されていること を確認します。



∧警告

●アンカーを調整するときは、肩部ベルトが首に当たらず、肩の中央に十分かかるように調整してください。また、調整後はアンカーが確実に固定されていることを確認してください。衝突したときなどにシートベルトが十分な効果を発揮できず、重大な傷害を受けるおそれがあります。

前席プリテンショナー/前 席ロードリミッター付シー トベルト

00505702124

前席プリテンショナーシートベルトは, 運転席および助手席に装備されています。

前席プリテンショナー

100512801150

前席プリテンショナーは、エンジンスイッチまたは電源モードが ON のときに運転者または助手席同乗者に重大な危害がおよぶような強い衝撃を車両前方より受けたときに、シートベルトを瞬時に引き込み、シートベルトの効果をいっそう高める装置です。

⚠警告

- ●前席プリテンショナーシートベルトの効果を十分に発揮させるため、つぎのことをお守りください。
 - シートを正しい位置に調整してください。
 - →「フロントシート」P.3-2
 - シートベルトを正しく着用してください。
 - →「シートベルト」P.3-7

⚠警告

●前席プリテンショナーシートベルトやフロアコンソール付近の修理,カーオーディオなどの取り付けをする場合は前席プリテンショナーに影響をおよぼすおそれがありますので,販売会社にご相談ください。

⚠注意

●廃車するときは販売会社へご相談ください。前席プリテンショナーシートベルトが思いがけなく作動し、けがをするおそれがあります。

₩アドバイス

- ●前席プリテンショナーシートベルトは シートベルトを着用していなくても、前 方からの強い衝撃を受けると作動しま す。
- ●前席プリテンショナーシートベルトは一度作動すると再使用できません。 販売会社で運転席,助手席側を同時に交換してください。


前席ロードリミッター機構

10051010107

衝突時に、シートベルトにかかる荷重を 効果的に吸収し、乗員への衝撃をやわら げる装置です。

SRS エアバッグ/前席プリテンショナー警告灯

J00510001418



正常なときは、エンジンスイッチまたは 電源モードを ON にすると点灯し、数秒 後に消灯します。

SRS エアバッグまたは前席プリテンショナーに異常があるときは、点灯します。

⚠警告

●警告灯がエンジンスイッチまたは電源 モードを ON にしても点灯しない場合や 点灯したままの場合は、事故のときに SRSエアバッグや前席プリテンショナー シートベルトが正しく作動せず、重大な 傷害を受けたり、死亡したりするおそれ があります。

ただちに販売会社で点検を受けてください。

⚠注意

- 取り付けたチャイルドシートの前にある シートを調整するときは、チャイルド シートと干渉しないように注意してくだ さい。
- ●後方へシートを移動したり背もたれを倒すときは、チャイルドシートに座ったお子さまに十分注意してください。
 お子さまがシートとチャイルドシートの間にはさまれるおそれがあります。

≜警告

●助手席に後ろ向き装着のチャイルドシートは絶対に取り付けないでください。 また、前後向きとも装着可能なチャイル ドシートでも後ろ向きには絶対に取り付けないでください。

助手席 SRS エアバッグが膨らむとき,強い力が後ろ向きチャイルドシートの上部にかかり、背もたれに押しつけられてお子さまが死亡、または重大な傷害を受けるおそれがあります。



◆やむを得ず助手席にチャイルドシートを 取り付ける場合は、助手席を一番後ろの 位置にし、前向き装着のチャイルドシートを取り付けてください。

チャイルドシート

1005060022

シートベルトを正しく着用できない小さ なお子さまを乗せるときは、チャイルド シートをお使いください。

チャイルドシートには主に乳児用(ベビーシート)、幼児用(チャイルドシート)、学童用(ジュニアシート)の3種類があります。車の仕様やお子さまの体格に合わせて適切なチャイルドシートをお選びください。

取り付け方法はチャイルドシートに添付 の取扱説明書にしたがってください。

⚠警告

- 6 才未満のお子さまはチャイルドシート の使用が法律で義務付けられています。
- ●チャイルドシートはリヤシートに装着してご使用ください。

助手席へのチャイルドシート 取り付け時の注意

.100515001035

AIRBAG

AAA057489

ISO FIX 対応*チャイルドシート

J00506101841

チャイルドシート固定専用バーおよびテザーアンカーが装備された座席専用のチャイルドシートです。専用バーおよびアンカーを使用してチャイルドシートを固定します。車両のシートベルトでチャイルドシートを固定する必要はありません。 *この車は 2006 年 10 月 1 日施行の保安基準に適合した ISO FIX 対応チャイルドシート固定専用バーおよびテザーアンカーを標準装備しています。

シート位置別チャイルドシートの適合性一覧表(ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バーおよび テザーアンカーでの取り付け)

下の表から、チャイルドシートを選択してください。

質量グループ (お子さまの体重)		サイズ等級 固定具	車両 ISO FIX 位置	
			四化六	リヤシート左右席
+ ,	キャリコット		ISO/L1	Х
+7			ISO/L2	Х
0	10 kgまで	Е	ISO/R1	Х
		Е	ISO/R1	IL
0+	13 kgまで	D	ISO/R2	Х
		С	ISO/R3	Х
		D	ISO/R2	Х
	9 ∼ 18 kg	С	ISO/R3	Х
1		В	ISO/F2	IUF
		B1	ISO/F2X	IUF
		А	ISO/F3	IUF

質量グループ (お子さまの体重)		サイズ等級	固定具	車両 ISO FIX 位置
				リヤシート左右席
II	15 \sim 25 kg	_	_	X
III	$22\sim36~ ext{kg}$	_	_	Х

サイズ等級の説明

サイズ等級	固定具	お子さまの大きさ	使用の向き	形状,大きさ
Α	ISO/F3	幼児	前	全高
В	ISO/F2	幼児	前	低型
B1	ISO/F2X	幼児	前	低型
С	ISO/R3	幼児	後ろ	大型
D	ISO/R2	幼児	後ろ	小型
Е	ISO/R1	乳児	後ろ	_
F	ISO/L1	乳児	左	キャリコット
G	ISO/L2	乳児	右	キャリコット

⚠注意

●チャイルドシートを取り付けるときは、ヘッドレストを取り外してください。

記号の説明

- IUF: 国連の安全基準 UN-R44 に適合している汎用型 (ユニバーサル) ISO FIX 対応の前向きチャイルドシートのみが取り付け可能です。
- ●IL: 以下のリストに示す純正チャイルドシートの取り付けが可能です。
- X: チャイルドシートを取り付けることはできません。

3-14 安全装備


純正チャイルドシート

ご購入、ご使用に関しては販売会社へご相談ください。

記号	純正部品番号	UN-R44 認可番号
IL	H8000-79923(チャイルドシート本体) H8000-79924(ベースシート)	E4-04443717

₩アドバイス

● UN-R44 に適合したチャイルドシートには、つぎの認可マークが表示されています。



除く, ISO FIX 対応チャイルドシート

00506201972

車両のシートベルトを使用して固定するチャイルドシートです。

シート位置別チャイルドシートの適合性一覧表(シートベルト使用による取り付け)

下の表から、装着位置に応じてチャイルドシートを選択してください。

質量グ	ループ	助手席	リヤシート
(お子さまの体重)		如于市	左右席
0	10 kgまで	Х	U
0+	13 kgまで	Х	U
I	9 ∼ 18 kg	UF	U
II	15 \sim 25 kg	UF	U
III	$22\sim36~ ext{kg}$	UF	U


前向きチャイルドシートを助手席に取り付ける場合は、助手席を後方へ移動してください。

⚠注意

●チャイルドシートを取り付けるときは、ヘッドレストを取り外してください。

記号の説明

- ●U: 国連の安全基準 UN-R44 に適合している汎用型(ユニバーサル)カテゴリーのチャイルドシートのみが取り付け可能です。
- UF: 国連の安全基準 UN-R44 に適合している汎用型 (ユニバーサル) カテゴリーの前向きチャイルドシートのみが取り付け可能です。
- X: チャイルドシートを取り付けることはできません。




● UN-R44 に適合したチャイルドシートには、つぎの認可マークが表示されています。




ISO FIX対応チャイルドシート 固定専用バーおよびテザーア ンカーでの取り付け方

J0050630

固定専用バーはリヤシートクッションと 背もたれの間に、テザーアンカーは背も たれの背面に、それぞれ装備されていま す。





⚠警告

●固定専用バーおよびテザーアンカーは チャイルドシートを固定するために装備 されています。その他の装備品の固定に は使用しないでください。


取り付けるときは

チャイルドシートに添付の取扱説明書に したがって、チャイルドシートを取り付けます。

⚠警告

- ●チャイルドシートを取り付けるときは、 固定専用バーおよびテザーアンカー周辺 に異物がないこと、シートベルトなどの かみ込みがないことを確認してくださ い。異物があるとチャイルドシートが固 定されず、衝突したときなどに重大な傷 害を受けるおそれがあります。
- ●チャイルドシートが取り付けられている ときは、シートの調整はしないでください。
- 1.チャイルドシートを取り付けたい側のヘッドレストを取り外します。→「ヘッドレスト:取り外すときは」P.3-5


2. リヤシートクッションと背もたれの すき間を手で少し広げて、固定専用 バーの位置を確認します。




3. チャイルドシートを固定専用バーに 取り付けます。

トップテザー付きチャイルドシートの場合は、手順4から6を行ってください。 トップテザーがないチャイルドシートの 場合は、手順6を行ってください。

4. 背もたれの背面にあるカバーをめく り、テザーアンカーの位置を確認しま す。



5. テザーベルトのフックをテザーアン カーに掛け、テザーベルトを締めて確 実に固定します。



6.チャイルドシートを前後左右にゆすり、確実に固定されたことを確認します。

シートベルトでの取り付け方

10050650212


つぎの手順で確実に取り付けてくださ い。

- 1. チャイルドシートを取り付けたい席 に置き, ヘッドレストを取り外しま す。
 - →「ヘッドレスト:取り外すときは」 P.3-5
- 2. チャイルドシートに添付の取扱説明 書にしたがって, チャイルドシートを シートベルトで固定します。

≜警告

固定が必要です。

● チャイルドシートの種類によって取り付け方法が異なります。 必ずチャイルドシートの取扱説明書にしたがって正しく取り付けてください。 チャイルドシートによってはチャイルドシートに付属のロッキングクリップでの



3. 固定後は、チャイルドシートを前後左右にゆすり、確実に固定されていることを確認してください。

SRS エアバッグ

0506602234

エンジンスイッチまたは電源モードが ON のとき, 運転者または助手席同乗者に 重大な危害がおよぶような強い衝撃を車 両前方から受けたときに膨らみ, シートベルトの働きを補って, 運転者または助 手席同乗者の頭部や胸部への衝撃をやわらげる装置です。

SRSとはSupplemental Restraint System の略語で補助拘束装置の意味です。

⚠警告

● SRS エアバッグはシートベルトに代わるものではありません。シートベルトは 必ず着用してください。

シートベルトをしていないと急ブレーキなどで身体が前方へ放り出されることがあり、その際にSRSエアバッグが膨らむとその強い衝撃で死亡、または重大な傷害を受けるおそれがあります。シートベルトはつぎの理由により必ず着用してください。

• SRS エアバッグが膨らんだとき, シート ベルトがあなたの身体を正しい位置に 保ちます。

≜警告

- SRS エアバッグが作動しないときでも、シートベルトによりけがを軽減することができます。
- ●シートは正しい位置に調整し、背もたれ に背中をつけた正しい姿勢でシートに 座ってください。

SRS エアバッグは非常に強い力で膨らむ ため、SRS エアバッグに近づきすぎた姿 勢で乗車しているとSRSエアバッグによ り死亡、または重大な傷害を受けるおそ れがあります。

● SRS エアバッグ構成部品およびその周 辺は膨らんだ後、高温になりますのでさ わらないでください。やけどをするおそ れがあります。

⚠警告

● SRS エアバッグが収納されている部分に 傷がついていたり、ひび割れがあるとき は販売会社で点検を受けてください。 衝突したときなどにSRSエアバッグが正 常に作動せず死亡、または重大な傷害を 受けるおそれがあります。




₩アドバイス

- 膨らんだSRSエアバッグはすぐにしぼむ ので視界を妨げません。
- SRS エアバッグは一度膨らむと再使用できません。 販売会社で SRS エアバッグ構成部品を交換してください。
- ●衝撃や助手席SRSエアバッグが膨らむことにより、前面ガラスが破損する場合があります。

運転席 SRS エアバッグシステム

100506701687

運転席SRSエアバッグはハンドルの中に 装備されています。



₩アドバイス

- SRS エアバッグは非常に速い速度で膨ら むため、SRS エアバッグとの接触により すり傷や打撲などを受けることがありま す。
- SRS エアバッグが膨らむときかなり大きな音がし、白煙が出ますが火災ではありません。また人体への影響もありません。ただし、呼吸器系の疾患がある人や皮膚が弱い人の場合、一時的にのどや皮膚に刺激を感じることがあります。また、残留物(カスなど)が目や皮膚など身体に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。

≜警告

●ハンドルの交換や、パッド部にステッカーを貼ったり、カバーを付けることはしないでください。SRS エアバッグが正常に作動しなかったり、誤って作動し、重大な傷害を受けるおそれがあります。



●ハンドルに顔や胸を近づけた姿勢で運転 しないでください。

SRS エアバッグが膨らむ際, SRS エア バッグにより死亡, または重大な傷害を 受けるおそれがあります。

助手席 SRS エアバッグシステム

J00506802265

助手席SRSエアバッグはグローブボック ス上のインストルメントパネルの中に装 備されています。

助手席SRSエアバッグは同乗者がいなく ても運転席SRSエアバッグと同時に作動 します。



⚠警告

●インストルメントパネルの上に物を置いたり、前面ガラスやルームミラーにアクセサリーなどを取り付けたりしないでください。SRSエアバッグが膨らむときにこれらの物が飛んで重大な傷害を受けるおそれがあります。

また、インストルメントパネルの上にステッカーを貼ったりしないでください。 SRS エアバッグが正常に膨らむのを妨げるおそれがあります。




҈≜

- ●お子さまを乗せるときには、リヤシートに座らせて必ずシートベルトを着用させてください。シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまには、チャイルドシートをリヤシートに取り付けてお乗せください。正しい姿勢でシートに座っていないと、SRS エアバッグが膨らむときの強い衝撃でお子さまが死亡、または重大な傷害を受けるおそれがあります。
 - →「チャイルドシート」P.3-12

≜警告

●助手席同乗者はインストルメントパネルに手や足を乗せたり、シートの前端に座って顔や胸を近づけた姿勢で座らないでください。また、お子さまをインストルメントパネルの前に立たせたり、ひざの上に抱いたりしないでください。SRSエアバッグが膨らむ際、SRSエアバッグにより死亡、または重大な傷害を受けるおそれがあります。






⚠警告

●助手席同乗者は、かばんなどの荷物をひざの上にかかえるなど、SRS エアバッグとの間に物を置いたりしないでください。SRS エアバッグが膨らむ際に物が飛ばされ重大な傷害を受けるおそれがあります。

SRS エアバッグ/前席プリテンショナー警告灯

J0050730209



正常なときは、エンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると点灯し、数秒後に消灯します。

SRS エアバッグまたは前席プリテンショナーに異常があるときは、点灯します。

爪警告

●警告灯がエンジンスイッチまたは電源 モードを ON にしても点灯しない場合や 点灯したままの場合は、事故のときに SRS エアバッグや前席プリテンショナー シートベルトが正しく作動せず、重大な 傷害を受けたり、死亡したりするおそれ があります。


ただちに販売会社で点検を受けてください。

運転席 SRS エアバッグシステム, 助手席 SRS エアバッグシステムの作動条件

100506001618

作動するとき

乗員に重大な危害がおよぶような強い衝撃を車両前方から受けたときに作動します。




- A- 約 25km/h 以上の速度でコンクリートのような固い壁に正面から衝突したとき
- B- 車両の前方左右約 30 度以内の方向 から強い衝撃 (A と同等) を受けた とき

₩アドバイス

●コンクリートのような固い壁でなく、衝撃を吸収できるもの(車やガードレールのように変形、移動するもの)に衝突した場合は、SRSエアバッグが作動するときの衝突速度(車速)は高くなります。

作動しないことがあるとき


衝突により車両前部が大きく変形しても、衝突した位置や角度、衝突したものの形状や状態などによって SRS エアバッグは作動しないことがあります。車両の変形や損傷の大きさと SRS エアバッグの作動は必ずしも一致しません。



- A- 電柱や立木など狭い範囲に衝突したとき
- B- トラックなどの荷台へ潜り込んだ とき
- C- 斜め前方から衝突したとき

作動しないとき


SRS エアバッグが膨らんでも乗員保護の効果がないため作動しません。 また、一度作動した SRS エアバッグは、 2回目以降の衝突では再作動しません。



- A- 追突されたとき
- B- 側面から衝突されたとき
- C- 横転, 転覆したとき

作動することがあるとき

走行中, 車両下部に強い衝撃を受けたと きに作動することがあります。



- A- 中央分離帯や縁石などに衝突した とき
- B- 深い穴や溝に落ちたとき
- C- ジャンプして地面にぶつかったとき

取り扱い上の注意

J00507401841

∧警告

- ●ハンドル周り、インストルメントパネル、フロアコンソール付近の修理、カーオーディオなどの取り付け、および車両前部の修理をする場合は、SRSエアバッグに影響をおよぼしたり、SRSエアバッグが思いがけなく作動しけがをするおそれがありますので、販売会社へご相談ください。
- ●サスペンションを改造しないでください。車高が変わったり、サスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグの誤作動につながるおそれがあります。
- ■ステアリングパッドやインストルメント パネル上部などSRSエアバッグ展開部を 強くたたくなど、過度の力を加えないで ください。

SRS エアバッグが正常に作動せず重大な 傷害を受けるおそれがあります。

∧注意

- ●廃車するときは販売会社へご相談ください。SRS エアバッグが思いがけなく作動し、けがをするおそれがあります。
- ●電気テスターを使って、SRS エアバッグ の回路診断はしないでください。SRS エ アバッグの誤作動につながるおそれがあ ります。

⚠注意

●無線機の電波などは、SRS エアバッグを 作動させるコンピューターに悪影響を与 えるおそれがありますので、無線機など を取り付けるときは、販売会社にご相談 ください。

イベントデータレコーダー (EDR) について

J0051260108

本車両は、SRS エアバッグシステムを制御するためのコンピューターを搭載しています。


当該コンピューターは、当システムが正常に作動しているかどうかを常に診断するとともに、衝突のときや衝突に近い状態のときにおいて車両の速度やブレーキペダルの状態などのデータを記録・蓄積する EDR を備えています。

EDRは、一般的なデータレコーダーとは 異なり、会話などの音声や映像は記録し ません。

日産自動車および日産自動車が委託した 第三者は、EDR に記録されたデータを、 車両衝突安全性能の向上などを目的とし て取得・利用することがあります。

なお、日産自動車および日産自動車が委託した第三者は、取得したデータをつぎの場合を除き、第三者へ提示することはありません。

- 車両の該当データ記録時の使用者の 同意がある場合
- 裁判所命令など、法的強制力のある要請に基づく場合
- ●使用者や車両が特定できないように 加工したデータを研究機関などに提供する場合





計器盤・スイッチ

メーター	4-2
車両情報ディスプレイ	
表示灯・警告灯	4-11
表示灯	4-13
警告灯	4-14
ライトスイッチ	4-16
ヘッドランプレベライザー	4-18
方向指示レバー	4-19
非常点滅灯スイッチ	4-20
フォグランプスイッチ	4-20
ワイパー/ウォッシャースイッチ	4-21
リヤウインドウデフォッガー(曇り取り)スイッチ	4-23
ホーンスイッチ	4-24

メーター

J00600102111





₩アドバイス


●エンジンスイッチがLOCKまたはACCの とき、または電源モードが OFF のとき、 指針は 0 目盛りより下にありますが、エ ンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると、0 目盛りの位置に移動します。

₩アドバイス

- ●エンジンスイッチがLOCKまたはACCの とき、または電源モードが OFF のとき、 いずれかのドア (含む、バックドア)を 開くと指針が振れることがありますが、 故障ではありません。
- 1- 車両情報ディスプレイ → P.4-2
- 2- スピードメーター 走行速度を示します。
- 3- 車両情報ディスプレイスイッチ
- 4-タコメーター タイプ列装備 毎分のエンジン回転数を示します。

₩アドバイス

●指針がレッドゾーンにはいらないように してください。エンジンの寿命が短くな り、破損するおそれがあります。




車両情報ディスプレイ

J00607101559

車両情報ディスプレイはオドメーター, トリップメーター, イルミネーションコントロール, 航続可能距離, 平均燃費などを表示します。

除く、タコメーター付き車




- 1- インフォメーション画面 →P.4-3
- 2- 燃料残量表示 →P.4-5
- 3- ポジションインジケーター →P.5-30

₩アドバイス

● エンジンスイッチがLOCKまたはACCの とき、または電源モードが OFF のとき、 燃料残量表示、ポジションインジケー ターは表示されません。

タコメーター付き車



- 1- インフォメーション画面 →P4-3
- 2- 外気温表示 →P.4-7
- 3- ポジションインジケーター →P.5-30
- 4- 燃料残量表示 →P.4-5

₩アドバイス


● エンジンスイッチがLOCKまたはACCの とき、または電源モードが OFF のとき、 外気温表示、ポジションインジケーター、 燃料残量表示は表示されません。

インフォメーション画面

J0060820160

車両情報ディスプレイスイッチを軽く押すごとにつぎの順で表示画面が切り換わります。

除く、タコメーター付き車



1- オドメーター(積算距離計) 走行した総距離を表示します。

- 2- トリップメーター (区間距離計) ▲ →P.4-5
- 3- トリップメーター (区間距離計)**B** →P.4-5
- 4- イルミネーションコントロール表示
 - →P.4-6
- 5- 航続可能距離表示 →P.4-6
- 6- 平均燃費表示 →P.4-7
- 7- アイドリングストップモニター 塚ィブ別装備
 - →P.4-7
- 8- 外気温表示 [タィブ別装備] →P.4-7
- 9- ピットサイン(距離) →P.4-8
- 10- ピットサイン(月数) →P.4-8


₩アドバイス

- ●エンジンスイッチがLOCKまたはACCの とき,または電源モードが OFF のとき, 燃料残量表示,航続可能距離表示,平均 燃費表示,外気温表示,ポジションイン ジケーターは表示されません。
- ●走行中、ピットサインは表示されません。
- 新車 6ヶ月点検を過ぎると, ピットサイン (距離) は表示されません。

₩アドバイス

●エンジンスイッチをLOCKまたはACCにした後、または電源モードを OFF にした後でも車両情報ディスプレイスイッチを押すと、約30秒間オドメーター、トリップメーター、イルミネーションコントロール表示、アイドリングストップモニター表示、ピットサインを表示します。

タコメーター付き車



- 1- オドメーター (積算距離計) 走行した総距離を表示します。
- 2- トリップメーター (区間距離計) **A** →P.4-5
- 3- トリップメーター (区間距離計) **B** →P.4-5
- 4- イルミネーションコントロール表示 →P.4-6

- 5- 航続可能距離表示 →P.4-6
- 6- 平均燃費表示 →P.4-7
- 7- アイドリングストップモニター 「タイプ別装備】 →P.4-7
- 8- ピットサイン(距離) →P.4-8
- 9- ピットサイン (月数) →P.4-8


₩アドバイス

- ●エンジンスイッチがLOCKまたはACCの とき、または電源モードが OFF のとき、 燃料残量表示、航続可能距離表示、平均 燃費表示、外気温表示、ポジションイン ジケーターは表示されません。
- ●走行中、ピットサインは表示されません。
- 新車6ヶ月点検を過ぎると、ピットサイン (距離) は表示されません。
- ●エンジンスイッチをLOCKまたはACCにした後、または電源モードを OFF にした後でも車両情報ディスプレイスイッチを押すと、約30秒間オドメーター、トリップメーター、イルミネーションコントロール表示、アイドリングストップモニター表示、ピットサインを表示します。

燃料残量表示

J00608601463

燃料の残量を表示します。



- 1- 満タンです。(約 30L)
- 0- 燃料を補給してください。


₩アドバイス

- ●燃料補給後、表示が安定するまで少し時間がかかります。
- ●エンジンスイッチまたは電源モードが ON のまま燃料を補給すると, 正しい燃料 残量が表示できません。
- ●フューエルリッドマークは、フューエル リッド(燃料補給口)が車体の左側についていることを示しています。

燃料残量警告表示

燃料が約4.5L以下になると目盛りが点滅します。警告表示が出たらただちに燃料を補給してください。

- → 「フューエルリッド (燃料補給口)」 P.2-22
- →「燃料の量と種類」P.12-2



⚠注意

- ●燃料切れを起こすと触媒装置に悪影響を 与えるおそれがあります。警告表示が出 たらただちに燃料を補給してください。
- ●マークが点滅したときは、燃料がほとんどありません。ただちに燃料を補給してください。

₩アドバイス

●坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、正しく表示しないことがあります。

トリップメーター(区間距離計)

J00607501087

2点間の走行距離を表示します。

<トリップメーター $\boxed{\mathbf{A}}$, トリップメーター $\boxed{\mathbf{B}}$ の使用例>

トリップメーター**A**で自宅を出発してからの距離を測りながら、トリップメーター**B**で途中の経由地からの距離を測ることができます。

リセットするときは

表示を 0 に戻すときは車両情報ディスプレイスイッチを約1秒以上押し続けます。この場合、表示されている方だけリセットされます。

<例>

トリップメーター**A**が表示されていれば、トリップメーター**A**だけリセットされます。

₩アドバイス

- ト リ ッ プ メ ー タ ー A . B と も に 9999.9km まで計測することができます。 9999.9km を超えると 0.0km に戻ります。
- ●バッテリー端子を外すと、トリップメーター(A), (B)とも記憶が消去され、表示が0.0kmに戻ります。


イルミネーションコントロー ル表示

J00622001054

メーターの明るさを表示します。

メーターの明るさを変えるとき は

スイッチを1秒以上押すたびに音が鳴り、メーターの明るさ(8 段階)を変えることができます。また、車幅灯が点灯しているとき、メーターの明るさに連動してインストルメントパネルの照度も変更されます。



₩アドバイス

- 明るさが2段階減るごとに, 明るさ表示は 一つずつ減少します。
- 車幅灯の点灯●消灯に応じてそれぞれ8段階ずつ調整することができます。
- ライトスイッチが OFF 以外の位置にある ときは、車外の明るさに応じてメーター の照度が自動的に調整した明るさに切り 換わります。(オートライトシステム付き 車)
- エンジンスイッチをLOCKに、または電源 モードを OFF にしても、メーターの明る さの状態を記憶しています。
- ■スイッチを押し続けると明るさ表示が オートスクロールし、手を離すと止まり ます。

航続可能距離表示

J0062000110

おおよその航続可能距離 (あと何 km 走行できるか) を表示します。

航続可能距離が約 50km 未満になると "---" を表示します。

- 航続可能な距離は、燃費データをもとに割り出しますが、道路状況、運転のしかたなどにより変動しますので表示された値はあくまでも参考としてご利用ください。また、バッテリー端子を外したときは、今までの燃費データが消去され、それまでとは異なった値が表示されることがあります。
- 燃料を補給すると航続可能距離が更新されます。ただし、給油量が少ないと正しい数値が表示されませんので、給油するときはできるだけ満タンにしてください。
- ●非常に急な坂道で停車した場合,まれに 航続可能距離の値が変動することがあり ます。これは坂道でタンク内の燃料が移 動したためで,故障ではありません。
- ●表示単位をお好みの設定(km または miles)に変更することができます。 航続可能距離の表示単位は、平均燃費の 表示単位に連動して切り換わります。
 - →「平均燃費表示の単位変更」P.4-10

平均燃費表示

J00620201094

リセットしてから現在までの平均燃費を 表示します。

リセットモードにはマニュアルリセット モードとオートリセットモードの 2 種類 があります。

リセットモードを切り換えるときは、「航 続可能距離表示」にする必要があります。 詳しくは「平均燃費表示のリセットモー ド変更」をお読みください。→P.4-9

₩アドバイス

- 平均燃費が測定できないときは "---" を表示します。
- 平均燃費は走行状態(道路状況,運転の しかたなど)により変化します。実際の 燃費と表示燃費が異なることがあります ので、あくまでも参考としてご利用くだ さい。
- 表示単位をお好みの設定 (km/L, L/100km または mpg) に変更することができます。
 →「平均燃費表示の単位変更」 P.4-10

アイドリングストップモニ ター

タイプ別装備

J00622101055

エンジンがアイドリングストップの働き によって停止していた累積時間を表示し ます。

→「アイドリングストップ」P.5-22

₩アドバイス

● エンジンスイッチまたは電源モードを再 びONにすると表示はリセットされます。

外気温表示


タイプ別装備


J00608501303

車外気温を表示します。

路面凍結警告表示

車外気温が 0°C 以下になると,路面凍結警告表示が約10秒間点滅すると同時にブザーが鳴り,路面凍結のおそれのあることを警告します。





⚠注意

●路面凍結警告表示が点滅していなくても 路面が凍結している場合がありますので 注意してください。

₩アドバイス

● 走行条件などにより、実際の車外気温と 異なる表示をすることがあります。

₩アドバイス

- ●表示単位をお好みの設定 (°C または °F) に変更することができます。
 - →「外気温表示の単位変更」P.4-10

ピットサイン

J00609801475


次回点検までの残り走行距離または月数を知らせます。

表示のしかた

1.次回点検までの残り走行距離または 月数を表示します。

₩アドバイス

- 距離は 100km 単位, 月数(期間) は 1ヶ 月単位で減少します。
- 新車 6ヶ月点検を過ぎると, 月数 (期間) のみを表示します。
- 2. 点検時期が近づいたことを"-----"を表示して知らせます。販売会社で点検を受けてください。
- 3. 販売会社で点検を受けると、次回点検 までの残り走行距離または残り月数 を表示します。



₩アドバイス


- 点検時期が近づいたとき、エンジンス イッチまたは電源モードをONにすると、 オドメーターやトリップメーターなど ピットサイン以外を表示しているときで もスパナマークが表示され、その後、ピッ トサインをリセットするまで表示され続 けます。リセットするとスパナマークは 次回点検時期が近づくまで表示されませ ん。
- ●ピットサインの設定を変更することができます。

詳しくは販売会社にご相談ください。

リセットするときは


エンジンスイッチが LOCK のとき, または電源モードが OFF のときに, スパナマーク, "-----" 表示をリセットすることができます。

1.車両情報ディスプレイスイッチを軽く数回押して、次回点検までの残り走 行距離または残り月数を表示させます。



2. 車両情報ディスプレイスイッチを長く(約1秒以上)押して"スパナマーク"を点滅表示させます。

(点滅中,約10秒間何も操作しないともとの表示画面に戻ります。)



3. 点滅中に車両情報ディスプレイス イッチを軽く押すと "-----" が"cLEAr " 表示にかわります。

その後,次回点検までの残り走行距離または残り月数を表示します。



⚠注意

●定期点検整備は、お客様の責任において 実施していただくことが法律で義務付けられています。

事故や故障を未然に防ぐために必ず実施 してください。

₩アドバイス

- "-----"表示後, 一定距離及び一定期間が経過すると自動的にリセットされてつぎの定期点検までの時期を表示します。
- ●誤ってリセットした場合は、販売会社に ご相談ください。

機能設定

J00620401070

エンジンスイッチまたは電源モードが ON のとき, 平均燃費表示のリセットモード, 平均燃費表示の単位, 外気温表示の単位 (タイプ別装備) をお好みの設定に変更することができます。

₩アドバイス


●安全のため停車してから操作してください。

平均燃費表示のリセットモード 変更

.100620601128

「航続可能距離表示」を表示しているとき、平均燃費表示のモード条件を「オートリセットモード」または「マニュアルリセットモード」に切り換えることができます。

- 1.車両情報ディスプレイスイッチを軽 く数回押して「航続可能距離表示」に 切り換えます。
- 2.車両情報ディスプレイスイッチを長く(約1秒以上)押すごとに、 $A(オートリセットモード)\rightarrow B(マニュアルリセットモード)もしくは<math>B\rightarrow A$ と切り換わります。



マニュアルリセットモード

• 平均燃費を表示しているときに、車両情報ディスプレイスイッチを長く (約1秒以上)押すと、そのときに表示している平均燃費表示をリセットします。

オートリセットモード

- 平均燃費を表示しているときに、車 両情報ディスプレイスイッチを長く (約1秒以上)押すと、そのときに表 示している平均燃費表示をリセット します。
- •エンジンスイッチまたは電源モードがつぎの状態のとき、平均燃費表示を自動でリセットします。

[除く,インテリジェントキー付き車]

エンジンスイッチが約 4 時間以上 ACC または LOCK の状態 [インテリジェントキー付き車] 電源モードが約4時間以上 ACC また は OFF の状態

₩アドバイス

● 平均燃費表示は、オートリセットモード またはマニュアルリセットモードのモー ド毎にリセットされます。

<例>

マニュアルリセットモードのときにリセット操作をした場合、マニュアルリセットモードの平均燃費表示はリセットされますが、オートリセットモードの平均燃費表示はリセットされません。

●バッテリーを外すと、オートリセット モードおよびマニュアルリセットモード の平均燃費表示の記憶は消去されます。

平均燃費表示の単位変更

J00620701099

平均燃費の表示単位を切り換えることが できます。

1.車両情報ディスプレイスイッチを軽く数回押して平均燃費表示に切り換えます。

- 2.車両情報ディスプレイスイッチをブザーが鳴るまで押し続け(約6秒以上), さらに押し続けると単位がkm/L→L/100km→mpg
 - → km/L と切り換わります。

選択した平均燃費の単位に合わせて, つぎの組み合わせで航続可能距離の単位も切り換わります。

平均燃費	航続可能距離
km/L	km
L/100km	km
mpg	miles

₩アドバイス

- 平均燃費, 航続可能距離の表示単位は切り換わりますが指針(スピードメーター), オドメーター(積算距離計), トリップメーター(区間距離計)およびピットサインの単位は切り換わりません。
- ●バッテリーを外すと単位設定の記憶は消去され、自動的に km/L に設定されます。

外気温表示の単位変更

タイプ別装備

J00620801087

外気温の表示単位を切り換えることができます。

除く、タコメーター付き車

- 1.車両情報ディスプレイスイッチを軽く数回押して外気温表示に切り換えます。
- 2.車両情報ディスプレイスイッチを長く(約1秒以上)押すごとに、 $^{\circ}$ C と切り換わります。

タコメーター付き車

- 1.車両情報ディスプレイスイッチを軽く数回押してオドメーターに切り換えます。
- 2.車両情報ディスプレイスイッチを長く(約1秒以上)押すごとに、°C→°Fまたは°F→°Cと切り換わります。


₩アドバイス

● バッテリーを外すと単位設定の記憶は消去され、自動的に °C に設定されます。


表示灯・警告灯

J00601502460

除く,エマージェンシーブレーキ付き車



エマージェンシーブレーキ付き車



- 1-ヘッドランプ上向き表示灯 →P.4-13
- 2-方向指示表示灯 / 非常点滅表示灯 →P.4-13
- 3-車幅灯表示灯 →P.4-13
- 4-シートベルト非着用時警告灯 →P. 3-10
- 5-SRS エアバッグ/前席プリテンショナー警告灯 →P.3-11、3-22
- 6-電動パワーステアリング (EPS) 警告灯 →P.5-40
- 7-半ドア警告灯 →P.4-16
- 8-油圧警告灯 →P.4-15
- 9-充電警告灯 →P.4-15
- 10-高水温警告灯(赤色) →P.4-15
- 11-低水温表示灯 (緑色) →P.4-13
- 12-アイドリングストップ表示灯 塚ィブ別装備→P.5-23
- 13-アイドリングストップ OFF 表示灯 [۶ィプ||装備] →P.5-26
- 14-エンジン警告灯 →P.4-14
- 15-バッテリーアシストシステムインジケーター [タィプ/Jl装備] → P.4-14
- 16-エコドライブインジケーター →P.4-13
- 17-ブレーキ警告灯 →P.4-14
- 18-ABS 警告灯 →P.5-39
- 19-フォグランプ表示灯 ӯィプ別装備→P.4-13
- 20-ビークルダイナミクスコントロール (VDC) 作動表示灯 [タィブ川装備] → P.5-42
- 21-ビークルダイナミクスコントロール (VDC) OFF 表示灯 [タィブ別装備] → P.5-42
- 22-エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト警告灯 Øィブ別装備→P.5-50
- 23-エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯 [፳ィァភଞ୍জា → P.5-50]
- 24-車両情報ディスプレイ →P.4-2
- 25-「警告表示について」をお読みください。 [タイプ別装備] → P.2-12
- 26-「警告表示について」をお読みください。 [۶ィブ別装備] → P.2-12

表示灯

J00601600177

方向指示表示灯/非常点滅表 示灯

J00601701449



つぎの場合に点滅します。 ●方向指示レバーを操作し,方

- 方向指示レハーを操作し、方向指示灯を作動させたとき。→ 「方向指示レバー」P.4-19
- ●非常点滅灯スイッチを押し, 非常点滅灯を作動させたと き。
 - →「非常点滅灯スイッチ」 P.4-20
- ●走行中に急ブレーキを踏ん で、自動的に非常点滅灯が作 動したとき。
 - →「エマージェンシーストッ プシグナル」P.5-36

ヘッドランプ上向き表示灯

J00601801150



ヘッドランプを上向きにすると 点灯します。

フォグランプ表示灯

タイプ別装備

J00601901353



フォグランプを点灯させると表 示灯が点灯します。

車幅灯表示灯

J006021012



| 車幅灯を点灯させると表示灯が | 点灯します。

低水温表示灯 (緑色)

.10060230111



】エンジン冷却水の温度が低いと きに点灯(緑色)し,エンジン が温まると消灯します。

₩アドバイス


- ●表示灯が消灯したら、暖房の効き始めの 目安としてお役立てください。
- ●表示灯が点灯したままのときは、温度センサーなどの異常が考えられますので販売会社で点検を受けてください。

エコドライブインジケーター

J00621901069

セレクターポジションが**⊕**で走行しているとき、走行状態に応じて、燃費によい 運転度合いを表示します。

走行速度に合ったアクセルペダルの操作でECO運転をしているとエコドライブインジケーターが図のように変化します。





バッテリーアシストシステム インジケーター

タイプ別装備

.100624900034



減速時に発電した電力をアシス トバッテリーへ充電していると き、表示灯が点灯します。

警告灯

J00602500160

ブレーキ警告灯



エンジンスイッチまたは雷源 (!) | モードを ON にすると点灯し、 数秒後に消灯します。

> 走行する前に、必ず警告灯が消 えていることを確認してくださ (1

エンジンをかけても、 つぎのよ うなときは点灯します。

- ●パーキングブレーキをかけ たままのとき
- ●ブレーキ液が不足している 上き
- ●ブレーキカ配分機能の異常

パーキングブレーキをかけたま ま車速が約8km/h以上で走行す ると、しばらくしてブザーが鳴 り、解除忘れを知らせます。

⚠注意

- ●つぎの場合はブレーキの効きが悪くなっ たり、急ブレーキをかけたとき車体姿勢 が不安定になるおそれがありますので. 急ブレーキや高速走行を避けただちに重 を安全な場所に止めて販売会社へご連絡 ください。
- •パーキングブレーキをかけても点灯し ないときや戻しても消灯しないとき
- 走行中ブレーキ警告灯が点灯したまま 消灯しないとき
- •ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が同時に 点灯したとき
- →「ABS 警告灯とブレーキ警告灯が同時 に点灯したときは P. 5-39
- ●ブレーキの効きが悪い場合はつぎの処置 により車を止めてください。

⚠注意

- •ブレーキペダルを诵常より強く踏んで ください。
- ブレーキペダルが奥まで踏み込まれた 状能になることがありますが、そのまま ブレーキペダルを強く踏み続けてくだ さい。
- •万一、ブレーキが効かないときは、エン ジンブレーキでスピードを落としてか らパーキングブレーキを慎重にかけて ください。
 - このとき後続車に注意をうながすため. ブレーキペダルを踏んでストップラン プを点灯させてください。

エンジン警告灯



エンジン制御システムに異常が あると点灯または点滅します。 正常なときはエンジンスイッチ または電源モードを ON にする と点灯し、エンジンをかけると 消灯します。

∧注意

●エンジン回転中に点灯したときは、高速 走行を避けてただちに販売会社で点検を 受けてください。走行中はアクセルペダ ルを踏んでもスピードが出なくなること があります。停車時はアイドリング回転 数が高くなり、クリープ現象が強くなる ことがあるため、よりしっかりとブレー キペダルを踏んでください。

充雷警告灯



充電系統に異常があると点灯し ます。

正常なときはエンジンスイッチ または電源モードを ON にする と点灯し、エンジンをかけると 消灯します。

注意

●エンジン回転中に点灯したときは、ただ ちに安全な場所に停車し、販売会社へご 連絡ください。

油圧警告灯

.10060290129



エンジン回転中、エンジンオイ **♀** ルの圧力が低下すると点灯しま

正常なときはエンジンスイッチ または電源モードを ON にする と点灯し、エンジンをかけると 消灯します。

⚠注意

- ●エンジンオイルが不足したまま運転した り、エンジンオイルの量が正規であって も点灯したままで運転するとエンジンが 焼き付き、破損するおそれがあります。
- ●エンジン回転中に点灯したときは、ただ ちに安全な場所に停車しエンジンを止 め、エンジンオイル量を点検してくださ (.).

(点検方法は別冊の「メンテナンスノー ト」をご覧ください。)

●エンジンオイル量が正常で点灯するとき は、販売会社へご連絡ください。

₩アドバイス

●油圧警告灯はオイル量を示すものではあ りません。オイル量の点検は必ずオイル レベルゲージで行ってください。

高水温警告灯(赤色)



エンジン冷却水の温度が異常に 高くなると点灯(赤色)します。 正常なときはエンジンスイッチ または電源モードを ON にする と点灯し、数秒後に消灯します。

⚠注意

●走行中に点灯したときはオーバーヒート のおそれがあります。そのまま走行を続 けるとエンジン故障の原因となりますの で、ただちに安全な場所に車を止め、処 置してください。 →「オーバーヒートしたときは!」

₩アドバイス

P.11-29

●高速走行や山道走行などで走行したあと の再始動時に点灯することがあります が、異常ではありません。しばらくエン ジンをかけたままにするか、走行すれば 消灯します。

半ドア警告灯

J00603201666



いずれかのドア(含む, バック ドア)が完全に閉められていな いときに点灯します。

半ドアのまま車速が約 8km/h 以上になるとブザーが 4 回鳴り, 半ドアを知らせます。

⚠注意

●走行する前に、警告灯が消灯していることを確認してください。

ライトスイッチ

J00604002121

手動で使うときは


0061670114


エンジンスイッチまたは電源モードの状態に関係なく使用できます。

レバー先端のツマミを回すと下表の〇印 のランプが点灯します。

ツマミの位置	≣O	3005
ヘッドランプ	0	_
車幅灯	0	0
尾灯	0	0







₩アドバイス

●雨の日や洗車後などにレンズ内側が曇る ことがあります。これは湿気の多い日な どに窓ガラスが曇るのと同様の現象で、 機能上の問題はありません。ランプを点 灯すると熱で曇りは取れます。ただし、ラ ンプ内に水がたまっているときは販売会 社で点検を受けてください。


自動で使うときは(オートライトシステム)

タイプ別装備

J00616801132

エンジンスイッチまたは電源モードがONのときに使用できます。レバー先端のツマミをAUTO位置にすると、車外の明るさに応じてヘッドランプ、車幅灯、尾灯、番号灯などが自動的に点灯・消灯します。

エンジンスイッチまたは電源モードを OFF にすると自動的に消灯します。



- 自動点灯センサーの感度を調整することができます。
- 詳しくは販売会社にご相談ください。
- ●フォグランプ付き車は、AUTO の位置で フォグランプが点灯しているとき、エン ジンスイッチまたは電源モードをOFFに すると、フォグランプも自動消灯します。

₩アドバイス

●自動点灯・消灯装置のセンサーの上には 物を置いたり、ガラスクリーナーなど吹 きかけないでください。

センサーが車外の明るさを検知できなくなり, ライトが自動に点灯・消灯しなくなるおそれがあります。



● AUTO の位置で点灯・消灯しないときは、 手動スイッチを操作し、販売会社で点検 を受けてください。

ヘッドランプ^{*1} オートオフ機 構(自動消灯)

10060600201

- *1 ヘッドランプや車幅灯などの車外照明
- ライトスイッチが≣Oまたは診底の位置でも、エンジンスイッチまたは電源モードを OFF にし、運転席ドアを開くと、ランプ類が自動的に消灯します。

● ライトスイッチが≣Dまたは認識の位置でも、エンジンスイッチまたは電源モードを OFF にし、運転席ドアを開かないまま約3分たつとランプ類が自動的に消灯します。

降車後、照明として利用するとき は

降車後も約3分間ランプ類を点灯させて おくことができます。

- 1. ライトスイッチを OFF にし, エンジンスイッチを LOCK に, または電源 モードを OFF にします。
- 2. ライトスイッチを≣Dの位置にし, 降車 します。

₩アドバイス

- ライトスイッチを記000位置にすると降車 後照明として利用できません。(自動消灯 せず通常通り、ランプ類が点灯し続けま す。)
- キーを使ってエンジンをかけているときは、運転席から降車するときキーが抜かれていればヘッドランプ消し忘れのブザーが鳴り、キーが差さっていればキー忘れのブザーが鳴りますが、ドアを閉じれば止まります。

- ●インテリジェントキー機能を使ってエンジンをかけているときは、運転席から降車するとき電源モードが OFF のときはヘッドランプ消し忘れのブザーが鳴り、OFF 以外のときは電源モード戻し忘れ警告ブザーが鳴りますが、ドアを閉じれば止まります。
- 3. 約 3 分後にランプ類が自動消灯します。

₩アドバイス

- ●つぎの機能を変更することができます。詳しくは販売会社にご相談ください。
 - ライトスイッチが記00位置でも降車後照明として利用できるようにする。
 - ベッドランプオートオフ機構を働かなくする。

ヘッドランプ消し忘れ警報

J0060610137

キーを使ってエンジンをかけていると き

ライトスイッチが≣Dまたは≫≪の位置の ままでキーを抜き、運転席のドアを開く と、ブザーが鳴り、ランプ類の消し忘れ を知らせます。

インテリジェントキー機能を使ってエンジンをかけているとき

ライトスイッチが≣○または≫≪の位置のままで電源モードをOFFにして運転席のドアを開くと、ブザーが鳴り、ランプ類の消し忘れを知らせます。


どちらのときも、ヘッドランプオートオフ機構が働く、ライトスイッチを OFF にする、またはドアを閉じればブザーは止まります。

上下切り換え

J0060620151

レバーを(1)まで引くたびにヘッドランプ の照らす方向が上向き,下向きと交互に 切り換わります。

レバーを (2) まで軽く引くと, 引いている間へッドランプが上向きになり, メーター内の表示灯も点灯します。



₩アドバイス

- ライトスイッチが OFF 位置でも、レバーを(2)まで軽く引いている間ヘッドランプが上向きで点灯します。
- ヘッドランプを上向きにしたまま戻し忘れても、次回ライトスイッチを≣Oの位置にすると必ず下向きで始まります。

ヘッドランプレベライザー


J00604102050


ヘッドランプレベライザース イッチ

除く、キセノンヘッドランプ付き車

ヘッドランプの照らす方向(光軸)は、乗員の人数や荷物の重さなどによって変化します。人や荷物をのせて、ヘッドラン

プの光軸がいつもより上向きになった場 合は. スイッチを回してヘッドランプの 光軸を下向きに調整します。スイッチの 数字が大きくなるほど下向きになりま す。





乗員の人数や荷物の重さに応じて下記の 表を目安にスイッチ位置を調整してくだ さい。

人や荷物をおろした後は、必ずスイッチ "0" の位置に戻してください。

⚠注意

●調整は必ず走行前に行ってください。 走行中の調整は運転を誤り思わぬ事故に つながるおそれがあります。

乗員やラゲッジルームの 積載状態		スイッチ 位置 2WD 4WD	
	運転席乗車時	0	0
	運転席+助手席 乗車時	0	0
	全席乗車時	2	2
	全席乗車時+ ラゲッジルーム 最大積載時	3	2
	運転席乗車時+ ラゲッジルーム 最大積載時(後 席折りたたみ)	3	3

₩アドバイス

●車検などで光軸調整をするときは、ス イッチを"0"の位置(光軸が一番上向きの 位置) にしてから行ってください。

ヘッドランプオートレベライ ザー

キセノンヘッドランプ付き車

乗員の人数や荷物の重さなどによる車両 姿勢の変化に応じて、ヘッドランプの照 らす方向(光軸)を自動的に調整する装 置です。


エンジンスイッチまたは電源モードが ON のときにヘッドランプが点灯すると. 停車時にヘッドランプの光軸を自動的に 調整します。

方向指示レバー

エンジンスイッチまたは電源モードが ONのときにレバーを(1)まで操作すると、 方向指示灯とメーター内の表示灯が点滅 します。

レバーはハンドルを戻すと自動的に戻り ます。ゆるいカーブなどで戻らないとき は手で戻してください。

車線変更などのときは、レバーを(2)まで軽く操作すると操作している間だけ方向指示灯とメーター内の表示灯が点滅します。また、レバーを(2)まで軽く操作し、すぐ離すと3回、方向指示灯とメーター内の表示灯が点滅します。



- 1- 方向指示
- 2- 車線変更

₩アドバイス

- ●点滅が異常に速くなったときは、方向指示灯の球切れが考えられますので販売会社で点検を受けてください。
- ●つぎの機能を変更することができます。 詳しくは販売会社にご相談ください。
 - •方向指示灯の点滅に合わせて鳴るブ ザー音を変更する。

₩アドバイス


- •エンジンスイッチまたは電源モードが ON または ACC のときにレバーを操作 すると,方向指示灯とメーター内の表示 灯を点滅させる。
- •車線変更時, 方向指示灯の3回点滅機能 を働かなくする。
- 車線変更時,方向指示灯の3回点滅機能のレバー操作時間を調整する。

非常点滅灯スイッチ

J00604301811

故障したときなど、やむを得ず路上に車 を止めたいときに使用します。

スイッチを押すとすべての方向指示灯が 点滅し、メーター内の表示灯も点滅しま す。もう一度押すと消灯します。



₩アドバイス

- ●エンジンがかかっていないときに長時間 使用するとバッテリーが上がり、エンジンがかからなくなることがあります。
- ■スイッチを押して非常点滅灯を点滅させているときは、エマージェンシーストップシグナルは作動しません。
 - →「エマージェンシーストップシグナル」 P.5-36


フォグランプスイッチ

タイプ別装備

J00604501578

霧の出ているとき、雨や雪などの降る夜間など視界が悪いときに使用します。

ヘッドランプまたは尾灯が点灯しているときにノブを上に回すと、フォグランプが点灯し、メーター内の表示灯も点灯します。消灯するときはノブを下に回します。



ヘッドランプと尾灯が消灯すると、フォグランプも自動消灯します。

再度点灯させたいときは、ヘッドランプ または尾灯が点灯しているときに、もう 一度ノブを上に回します。

ワイパー/ウォッシャース イッチ

J0060480102

エンジンスイッチまたは電源モードが ON または ACC のときに使用できます。

⚠注意

● 寒冷時にウォッシャーを使用するとガラスに噴きつけられたウォッシャー液が凍結し、視界を妨げることがあります。 ウォッシャー使用前にヒーターやリヤウインドウデフォッガーを使って、ガラスを暖めてください。

₩アドバイス

- ガラスがほこりや泥で汚れているときは、洗車するかウォッシャー液を噴射してからワイパーを使用してください。 汚れたままでワイパーを動かすとガラスに傷がつくことがあります。
- ●ウォッシャー液が出ないとき、ウォッシャースイッチを操作し続けるとポンプが故障するおそれがあります。ウォッシャー液量やノズルのつまりを点検してください。

→「ウォッシャー液の点検・補給」 P.9-4

 凍結などでワイパーブレードがガラスに 張り付いたまま作動させないでください。ガラスに張り付いたまま作動させる とワイパーブレードを傷めたり、ワイパーモーターが故障するおそれがあります。


凍結のおそれがあるときや長時間ワイパーを使用しなかったときは、ワイパーブレードがガラスに張り付いていないことを確認してください。

₩アドバイス

● ワイパーを作動中、積雪などによりワイパーブレードが途中で止まったときはワイパースイッチを OFF にしてもモーターに電流が流れておりエンジンスイッチを LOCK に、または電源モードを OFF にしないとモーターが焼き付くことがあります。必ず車を安全な場所に止めてエンジンスイッチを LOCK に、または電源モードを OFF にし、ワイパーブレードが作動できるように積雪などを取り除いてください。

フロントワイパースイッチ

J00615401375



MIST 1 回作動(ワイパーミスト機能) OFF 停止

INT 間けつ作動(車速感応)

車速に応じてワイパーが間けつ作動します。

車速が速くなると間けつ時間が短くなります。

LO 低速作動


H 高速作動

₩アドバイス

- ●後方の視界を確保するために、フロントワイパーが作動中にセレクターレバーを (配入れると、リヤワイパーが自動的に数回作動します。
 - →「リヤワイパー/ウォッシャースイッチ」P.4-23
- ●つぎの機能を変更することができます。 詳しくは販売会社にご相談ください。
 - 車速感応の機能を働かなくする。
 - オートライトシステム付き車は、ワイパーが作動している間、ヘッドランプを自動的に点灯させる。(ライトスイッチが AUTO 位置のときのみ)


間けつ時間の調整のしかた

レバーが INT (間けつ作動) 位置のときにノブを回すと間けつ時間を調整できます。



ワイパーミスト機能

レバーを MIST 位置に上げて離すとワイパーが 1 回だけ作動します。霧雨のときなどにご使用ください。レバーを MIST 位置に上げている間はワイパーが連続作動します。




フロントウォッシャースイッ チ

00604901875

レバーを手前に引いている間, ウォッシャー液が噴射します。

ワイパーが作動していないときや間けつ 作動中にウォッシャー液を噴射するとワ イパーが数回作動します。




₩アドバイス

- ワイパーを作動させずにウォッシャー液 を噴射するときは、レバーを手前に引い た状態でエンジンスイッチまたは電源 モードを ON または ACC にするとワイ パーは連動せず、ウォッシャー液のみが 噴射します。
- ●ウォッシャー液を噴射しても常時ワイパーを連動させないようにすることができます。詳しくは販売会社にご相談ください。

リヤワイパー/ウォッシャー スイッチ

J006050020



レバー先端のツマミを回すとつぎの通り 作動します。

INT 間けつ作動 数回作動し、その後約8秒おきに作 動

OFF 停止

この位置に回している間, ウォッシャー液を噴射。同時にワイパーが数回作動。

₩アドバイス

● フロントワイパーまたはリヤワイパーが 作動中にセレクターレバーを (・)に入れる とリヤワイパーが自動的に数回作動しま す。(自動作動モード)

リヤワイパーは自動的に作動した後、レバー先端のツマミがOFF位置にあれば停止し、INT 位置にあれば間けつ作動に戻ります。

また、リヤワイパーが INT 位置で作動中 にセレクターレバーを (また) に入れるときだ け自動作動モードが作動するように変更 することができます。

詳しくは販売会社にご相談ください。

- ●ワイパーを作動させずにウォッシャー液を噴射するときは、レバー先端のツマミを貸の位置に回した状態でエンジンスイッチまたは電源モードを ON またはACC にするとワイパーは連動せず、ウォッシャー液のみが噴射します。
- ●つぎの機能を変更することができます。 詳しくは販売会社にご相談ください。
 - •ワイパーの間けつ作動時間を調整する。この調整をした場合、間けつ作動だけでなく 1 秒以内にレバー先端のツマミをINT(間けつ作動)の位置に 2 回繰り返して回すと、ワイパーを連続作動に切り換えることができます。(連続作動モード)
 - •ワイパーの間けつ作動を連続作動にする。

₩アドバイス

ウォッシャー液を噴射しても常時ワイパーを連動させない。


リヤウインドウデフォッ ガー (曇り取り) スイッチ


J00605501810

リヤガラスにプリントされた電熱線でガラスを暖めて曇りを取ると同時に, ガラス表面の霜や氷を取り除きやすくします。

エンジンがかかっているときにスイッチを操作すると作動し、表示灯が点灯します。

もう一度操作するとスイッチが切れ、表示灯が消灯します。





ヒーター付ドアミラー付き車は、デフォッガーが作動すると同時にドアミラーの曇りも取ることができます。 →「ヒーター付ドアミラー」P.5-14

₩アドバイス

●この装置は消費電力が大きいので曇りが 取れたらスイッチを切ってください。 オートエアコン付き車は、万一、スイッ チを切り忘れてもスイッチを押したとき の外気温により、つぎの時間が経過する と自動的に切れます。

外気温が 3°C 以上のとき:約 15 分 3°C 未満のとき:約 60 分

₩アドバイス

●マニュアルエアコン付き車は、エンジンスイッチを切っても、リヤウインドウデフォッガースイッチの状態を記憶しています。


リヤウインドウデフォッガーが作動した ままエンジンスイッチを切り, 再度エン ジンスイッチを ON にするとリヤウイン ドウデフォッガーが作動を始めます。

- ●リヤガラス付近に物を置かないでください。車の振動で物が当たると電熱線が切れることがあります。
- リヤガラスの内側を清掃するときは、電 熱線を傷つけないように柔らかい布を使 い電熱線に沿ってふいてください。

ホーンスイッチ

J0060560060

ハンドルのパッドを押すとホーン (警音器) が鳴ります。



運転装置

安全なドライブのために	5-2
パーキングブレーキ	
チルトステアリング	
ルームミラー	.5-11
ドアミラー	5-12
エンジンスイッチ(除く、インテリジェントキー付き車)	5-14
エンジンスイッチ(インテリジェントキー付き車)	5-15
エンジンのかけ方	
ターボ車の取り扱い	5-22
アイドリングストップ	
CVT	
CVT 車の運転のしかた	
フルタイム 4WD	
4WD 車取り扱い上の注意	
エマージェンシーストップシグナル	
ヒルスタートアシスト	
ブレーキアシスト	
アンチロックブレーキシステム(ABS)	5-38
電動パワーステアリング (EPS)	5-39
ビークルダイナミクスコントロール (VDC)	5-40
エマージェンシーブレーキ	
踏み間違い衝突防止アシスト	5-52
バックビューモニター	
アラウンドビューモニター	5-57

安全なドライブのために

J00723600022

お車を運転の際に知っておいていただきたいこと,守っていただきたい「警告」「注意」をまとめて記載しています。 重要ですので,しっかりお読みください。

出発前は

J00723701033

燃料の入った容器やスプレー缶類を車の中に持ち込まない

●強い直射日光などにより車内が高温になると容器が破裂したり、蒸発ガスに引火し爆発するおそれがあります。

運転席の足元付近を点検

- ●出発前に運転席の足元付近を点検し、空き缶などの動きやすい物を放置しないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が挟まると、ペダル操作ができなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●フロアカーペットはペダルに引っかからないよう、車に合ったものを正しく敷いてください。→「フロアカーペット」P.6-7 正しく敷かないと、ペダル操作の妨げになり、重大な事故につながるおそれがありますので、つぎのことをお守りください。 ・ずれないよう固定クリップなどで確実に固定する。
 - •ペダルをおおわない。
 - 重ねて敷かない。
 - アクセルペダルの下に敷かない。

フロントガラス前部の雪、落ち葉などは取り除く

●フロントガラス前部の外気取り入れ口に雪,落ち葉などが付いているときは取り除いてください。 そのままにしておくと,車内の換気が十分にできずガラスが曇り,視界が悪くなるおそれがあります。

走行するときは

J00723801047

発進するときは

- ●駐車後や信号待ちなどで停車したあとは、子どもや障害物など、車のまわりの安全を十分確認してから発進してください。
- ●車を後退させるときは目で後方を確認してください。 バックミラーでは確認できない死角があります。

雨天時や水たまりを走行するときは

- ●雨天時やぬれた道路ではスピードを控えめにし、ハンドルやブレーキ操作を慎重に行い安全運転に心がけてください。特に雨の降りはじめは路面が滑りやすいため注意してください。
- ●水たまり走行後や洗車後、ブレーキに水がかかると一時的にブレーキの効きが悪くなることがあります。 ブレーキの効きが悪いときは、前後の車や道路状況に十分注意して低速で走行しながらブレーキの効きが回復するまで数回ブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキを乾かしてください。
- ●わだちなど水のたまっている場所を高速で走行すると、ハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。

ハイドロプレーニング現象とは...

●水のたまっている道路を高速で走行するとき、あるスピード以上になるとタイヤが路面の水を排除できず、水上を滑走する状態になり、車のコントロールが効かなくなる現象。

冠水路などは走行しない

●冠水した道路や深い水たまりなどは走行しないでください。エンスト、電装品のショート、エンジン破損などの原因になります。 万一、冠水路などを走行し、水に浸かってしまったときは、必ず販売会社で点検を受けてください。

下り坂ではエンジンブレーキを併用

●長い下り坂でフットブレーキのみを多く使用すると、ブレーキが過熱して、ブレーキの効きが悪くなることがあります。 坂の勾配に応じて必ずエンジンブレーキを併用してください。

段差などを通過するときは

●できるだけゆっくり走行してください。

段差や凹凸のある路面を通過するときの衝撃によりタイヤおよびホイールを損傷するおそれがあります。 またつぎのような場合、車体、バンパー、マフラーなどを損傷するおそれがありますので十分注意してください。

- 駐車場の出入り口
- •路肩や車止めのある場所
- 勾配の急な場所
- わだちのある道路

走行中に異常に気づいたら

10072390105

万一、走行中にエンストしたときは

- ●走行中にエンストしたときは、運転操作に変化がおきますので、つぎの点に注意して車を安全な場所に止めてください。
 - •ブレーキ倍力装置が働かなくなるため、ブレーキの効きが非常に悪くなります。

通常よりブレーキペダルを強く踏み続けてください。

ブレーキペダルから足を離し、再び踏み直すと、ブレーキの効きがさらに悪くなります。

- •万一, スピードが落ちないときは、パーキングブレーキを慎重にかけてください。
 - このときも、ブレーキペダルは強く踏み続けて下さい。
- •パワーステアリング装置が働かなくなるため、ハンドルが非常に重くなります。

走行中にタイヤがパンクまたはバースト(破裂)したときは

- ●走行中にタイヤがパンクまたはバーストすると、車両のコントロールができなくなるおそれがあります。 ハンドルをしっかり持ち、徐々にブレーキをかけてスピードを落としてください。
- ●つぎのようなときは、パンクやバーストが考えられます。
 - •ハンドルがとられるとき
 - 異常な振動があるとき
 - 車両が異常に傾いたとき

警告灯が点灯または点滅したときは

- ●警告灯が点灯または点滅したときは、安全な場所に停車し、適切な処置をしてください。
 - →「警告灯が点灯または点滅したときは!」P.11-2 点灯または点滅したまま走行すると、思わぬ事故を引き起こしたり、エンジンなどを損傷するおそれがあります。

車体床下に強い衝撃を受けたときは

●すぐに安全な場所に車を止めて下まわりを点検してください。 ブレーキ液や燃料の漏れ、損傷などがあると、思わぬ事故につながるおそれがあります。 漏れや損傷などが見つかったときは、そのまま使用せず販売会社にご連絡ください。

駐停車するときは

00724001059

燃えやすいものの近くには車を止めない

●枯草や紙など燃えやすいものの近くには車を止めないでください。走行後の排気管は高温になっているため、火災になるおそれがあります。

仮眠するときは必ずエンジンを止める

- ●エンジンをかけたまま仮眠すると、排気ガスが車内に侵入して、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- ●無意識にセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルの踏み込みにより、不用意な発進など、重大な事故につながるおそれがあります。
- ●無意識にアクセルペダルを踏み続けたときに、オーバーヒートを起こしたり、エンジンや排気管などの異常過熱により、火災事故が発生するおそれがあります。

坂道に駐車するときは

●坂道に駐車するときは、パーキングブレーキを確実にかけ、セレクターレバーを貸に入れてください。さらに輪止めをすると効果があります。

輪止めは、標準で装備されておりませんので必要に応じて準備してください。 輪止めがないときは、タイヤを固定できる大きさの石などで代用できます。

●急な坂道での駐車は避けてください。無人で車が動き出すなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

雪が積もった場所や降雪時にはエンジンをかけたままにしない

●エンジンがかかった状態で、車のまわりに雪が積もると排気ガスが車内に侵入して、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

経済的な運転をするために

100724101034

無駄な荷物を載せない

●不要な荷物を降ろして重量を軽くしてください。

発進、加速はスムーズに

●不必要な急発進,急加速,急減速など,アクセルペダルをバタつかせるような運転は避け,アクセルペダルの操作はゆるやかに 行ってください。

速度はできるだけ一定に

●法定速度を守り、できるだけ一定のスピードで運転してください。

空ぶかしは禁物

●空ぶかしは、燃料の無駄使いであると同時に、騒音や排気ガスにより周辺への迷惑となりますので避けてください。

駐車時はエンジンストップ

●携帯電話の使用や休憩などで、長い間車を止めるときは、エンジンを止めてください。燃料の無駄使いであると同時に、騒音や 排気ガスにより周辺への迷惑となります。

タイヤの空気圧は定期的にチェック

- ●日常点検でタイヤの接地部のたわみ状態を点検してください。また、月に一度はタイヤエアゲージで点検してください。
 - → 「タイヤの空気圧の点検 調整」P.9-6
 - →「タイヤの空気圧」P.12-8

お子さまを乗せるときは

J00724201048

お子さまはリヤシートに座らせる

- ●助手席ではお子さまの動作が気になり運転の妨げになるだけでなく、お子さまが運転装置に触れて、重大な事故につながるおそれがあります。
- ●やむを得ず助手席にお子さまを乗せるときでも、つぎのことをお守りください。
 - 必ずシートベルトを着用する
 - →「シートベルト」P.3-7
 - シートをできるだけ後方に下げる
 - •シートに深く腰かけて、背もたれに背中がついた正しい姿勢で座らせる

窓から手や顔を出させない

●窓から手や顔を出していると、車外の物などに当たったり、急ブレーキをかけたとき、重大な傷害を受けるおそれがあります。

車から離れるときはお子さまも一緒に

●お子さまだけを車内に残さないでください。

炎天下での車内は高温となり、熱射病などのおそれがあります。

こんなことにも注意

J00724301049

運転中にハンズフリー以外の携帯電話を使用しない

●運転中,運転者はハンズフリー以外の携帯電話を使用しないでください。使用すると,周囲の状況に対する注意がおろそかになり,思わぬ事故につながるおそれがあります。運転中,運転者がハンズフリー以外の携帯電話を使用することは法律で禁止されています。

ブレーキペダルをフットレストがわりにしない

●ブレーキペダルに常に足をのせて運転すると、ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱して、効きが悪くなるおそれがあります。

ハンドルをいっぱいに回した状態を長く続けない

- ●ハンドル操作力が重くなることがあります。
 - →「電動パワーステアリング (EPS)」P.5-39

車を移動するときは必ずエンジンを始動する

●エンジンがかかっていないと、ブレーキの効きが非常に悪くなったり、ハンドル操作が非常に重くなるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

坂道で車を移動させるときも、必ずエンジンをかけてください。

アクセサリー取り付け時の注意

● ウインドウガラスなどにアクセサリーをつけたり、インストルメントパネルの上に芳香剤などを置かないでください。 運転の妨げになったり、吸盤や芳香剤の容器がレンズの働きをして火災など、思わぬ事故の原因となります。

違法改造はしない

●国土交通省に届け出をした部品以外の物を装着すると、違法改造になることがあります。 また、純正部品以外を装着すると、車の性能や機能に影響し、思いがけない事故が発生するおそれがあります。

電装品や無線機などの注意

●電装品や無線機などを取り付けるときは、販売会社にご相談ください。配線が車体に干渉したり、保護ヒューズがないなど取付け方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼしたり、火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。


パーキングブレーキ

J00700102167

かけるときは

右足でブレーキペダルを踏んだまま左足 でパーキングブレーキペダルをいっぱい まで踏み込みます。

メーター内のブレーキ警告灯が点灯していることを確認してください。



⚠注意

●坂道に駐車するときはパーキングブレーキを確実にかけ、セレクターレバーを ②に入れてください。

⚠注意


- ●パーキングブレーキの効きを強くするときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んだまま、一度パーキングブレーキを解除してから再度パーキングブレーキをかけ直してください。パーキングブレーキがかかった状態でパーキングブレーキは解除されます。
- ●パーキングブレーキをかけるときはブレーキペダルをしっかり踏み、完全に車を止めてからパーキングブレーキペダルを踏んでください。

車が動いているうちにパーキングブレー キペダルを踏むと後輪がロックして車体 姿勢が不安定になるおそれがあります。 またパーキングブレーキの故障の原因に なります。

解除するときは

右足でブレーキペダルを踏んだまま左足でパーキングブレーキペダルを踏み込みます。カチッと音がしたらパーキングブレーキペダルをゆっくりと戻します。

解除したときはメーター内のブレーキ警告灯が消灯していることを確認してください。



⚠注意

●パーキングブレーキをかけたまま運転するとブレーキが過熱し、ブレーキの効きが悪くなるとともにブレーキが故障する原因になります。

チルトステアリング

タイプ別装備

J00700201493


⚠注意

調整は必ず走行前に行ってください。 走行中の調整は運転を誤り思わぬ事故に つながるおそれがあります。

ハンドルを手で支えてレバーを押し下 げ、ハンドルを上下に動かして調整しま す。 レバーをいっぱいまで引き上げると固定できます。

調整後はハンドルを上下に動かして固定されていることを確認してください。

固定が不十分だとハンドル位置が突然変わり, 思わぬ事故につながるおそれがあります。



ルームミラー


J00700301654

⚠注意

● 調整は必ず走行前に行ってください。 走行中の調整は運転を誤り思わぬ事故に つながるおそれがあります。

ミラーの位置調整

ミラーの本体を上下左右方向に動かして 位置を調整します。




⚠注意

●位置によっては、ミラーがサンバイザーと干渉する場合があります。 ミラーは後方視界が十分に確認できサンバイザーと干渉しない位置に調整してください。

ミラーの角度調整


ミラーの本体を上下左右に動かして調整 します。



防眩切り換え

手動式

レバーを動かしてミラーの位置を切り換えます。




- 1- 通常はレバーを前方に押した状態で使用します。
- 2- 後続車のライトがまぶしいときは レバーを手前に引きます。

自動式

後続車のライトがまぶしいとき、まぶし さの度合いに応じて自動的に防眩機能が 作動します。

エンジンスイッチの電源モードを ON にすると自動防眩機能が作動し、作動表示灯(緑色)が点灯します。



₩アドバイス

●後方光センサー、周囲光センサーの周辺 および配線にアクセサリーを取り付けた り、ガラスクリーナーをかけたりしない でください。

自動防眩機能が誤作動する原因になりま す。

- 自動防眩機能を停止させたいときは、スイッチを押して作動表示灯を消灯させます。もう一度スイッチを押すか、エンジンスイッチの電源モードをOFFにして再度 ON にすると、自動防眩機能は作動状態に戻ります。
- ◆外気温が低いときは自動防眩機能の切り 換え速度が遅くなります。

ドアミラー

J00700500910

ミラーの角度調整

.100718201160

⚠注意


- ●調整は必ず走行前に行ってください。
- ●ドアミラーは凸面鏡を採用しています。 凸面鏡は平面鏡に比べ、物が遠くに見え、 実際と距離感覚が異なりますので注意してください。

エンジンスイッチまたは電源モードが ON または ACC の状態のときに調整でき ます。

- 1. 切り換えレバーを調整したい側の位置に動かします。
 - L: 左側ミラーの調整
 - R: 右側ミラーの調整
- 2.調整スイッチを押して角度を調整します。

₩アドバイス

■調整が終わったら切り換えレバーは中央 の位置に戻してください。



ドアミラーの格納・復帰

J0071830116

⚠注意

● ミラーを倒したままで運転しないでください。ミラーによる後方確認ができず思わぬ事故につながるおそれがあります。

格納スイッチによるミラーの格納・復帰

J00718400266

エンジンスイッチまたは電源モードが ON または ACC の状態のときに操作でき ます。

格納スイッチを押すとミラーが格納され ます。

もう一度押すともとの位置に戻ります。

エンジンスイッチを LOCK の状態にした後、または電源モードを OFF の状態にした後でも、約30秒間はミラーを格納・復帰することができます。



⚠注意

● ミラーは手で格納することも復帰することもできますが、格納スイッチの操作で格納したミラーは手で戻さず、再度格納スイッチを押してミラーを元の位置に戻してください。

格納スイッチで格納したミラーを手で戻すとミラーの固定が不完全になり、走行中の振動および風の影響などでミラーが動き、後方の確認ができなくなります。

₩アドバイス

●ミラーが動いているときは手などをはさまないように注意してください。

₩アドバイス

凍結などによりドアミラーが動かないときはミラー格納スイッチを何回も操作しないでください。モーターが焼き付くことがあります。

格納スイッチの操作以外による ミラーの格納・復帰

J00718401364

除く、インテリジェントキー付き車

リモコンスイッチですべてのドアおよび バックドアを施錠・解錠するとミラーが 自動格納・自動復帰します。

→「リモコンスイッチの使いかた」P.2-3

インテリジェントキー付き車

リモコンスイッチまたはインテリジェントキー機能を使ってすべてのドアおよび バックドアを施錠・解錠するとミラーが 自動格納・自動復帰します。

→「リモコンスイッチの使いかた」P.2-3

₩アドバイス

- ●つぎの機能を変更することができます。
 - 運転席ドアを閉め, エンジンスイッチま たは電源モードを ON または ACC にす ると自動復帰する。

また、エンジンスイッチを LOCK にした 後、または電源モードを OFF にした後 に運転席ドアを開くと自動格納する。

- 走行スピードが30 km/h になると自動復 帰する。
- •格納スイッチ以外での操作をできなく する。

詳しくは販売会社にご相談ください。

ヒーター付ドアミラー


タイプ別装備

J00706801475

エンジンがかかっているときにリヤウイ ンドウデフォッガースイッチを操作する と、ドアミラー内部のヒーターが作動し、 ミラーの曇りを取ることができます。 →「リヤウインドウデフォッガー(曇り 取り) スイッチ IP.4-23

エンジンスイッチ(除く, インテリジェントキー付き (車

J00700802018



各位置の働き

LOCK

ハンドルがロックされる 付置 キーが抜き差しできます

ACC

エンジンを止めたままで もオーディオ. 電源ソ ケットなどが使用できる 位置

ON

すべての電気系統が働き ます

START

エンジンを始動する位置 エンジンがかかったら. キーから手を離してくだ さい。自動的に ON の位 置へ戻ります

₩アドバイス

- ●エンジンを止めたままオーディオなどの 電気製品を長時間使用すると, バッテ リー上がりを起こし、エンジンの始動が できなくなるおそれがあります。
- ●エンジンが回転しているときは、エンジ ンスイッチをSTARTの位置にしないでく ださい。スターチングモーターが破損す ることがあります。
- エンジンスイッチがLOCKからACCの位 置にできないときはハンドルを軽く左右 に動かしながらエンジンスイッチを ACC の位置にしてください。

キーを抜くときは

ACCの位置でキーを押しながらLOCKの 位置にして抜きます。


セレクターレバーが**P**でないとキーを抜くことはできません。

エンジンスイッチ(インテ リジェントキー付き車)

J007008020

車両盗難防止のため、あらかじめ登録されたインテリジェントキー以外ではエンジンがかかりません。(エンジンイモビライザー機能)

インテリジェントキーを携帯しているとき,エンジンの始動ができます。



≜警告

■エンジンスイッチ上のインジケーターが 橙色に点滅したときは、絶対に走行しないでください。思わぬ事故につながるお それがあります。

ただちに販売会社へご連絡ください。

⚠注意

■エンジンスイッチに引っかかりがあると きは、エンジンスイッチの操作をせず、た だちに販売会社へご連絡ください。

₩アドバイス

●エンジンスイッチは奥まで確実に押してください。押し方が不十分な場合は、電源モードの切り換えやエンジンの始動ができない場合があります。確実に操作すれば、エンジンスイッチを押し続ける必要はありません。

エンジンスイッチの電源モー ドと働き

OFF

スイッチ上のインジケー ターは消灯します セレクターレバーが P以外のときは OFF に なりません

ACC

エンジンを止めたままで もオーディオ,電源ソ ケットなどが使用できる モード


スイッチ上のインジケーターが橙色に点灯します

ON

すべての電気系統が働く モード スイッチ上のインジケー ターが緑色に点灯します エンジン回転中は消灯し ます

電源モードの切り換え方

ブレーキペダルを踏まずにエンジンス イッチを押すと、電源モードが「OFF」 \rightarrow 「ACC」 \rightarrow 「ON」 \rightarrow 「OFF」の順に切り 換わります。




- ●エンジンを止めたままオーディオなどの 電気製品を使用したり、電源モードを長 時間 ACC または ON のままにしておく と、バッテリー上がりを起こし、エンジ ンの始動やハンドルロックの作動および 解除ができなくなります。
- バッテリーを外しても電源モードの状態は記憶されます。バッテリーを再接続したときは、電源が絶たれる前の電源モードの状態に戻ります。修理などでバッテリーを外すときは、必ず電源モードをOFFにしてから行ってください。バッテリー上がりのときに、バッテリーが上がる前の電源モードの状態がわからない場合は十分注意をしてください。
- ●インテリジェントキーが車室内にないと 電源モードを OFF から ACC, または ON に切り換えることはできませ ん。 →「エンジンを始動する,電源モードを 切り換えるときの作動範囲」P.2-10
- ●インテリジェントキーが車室内にあって も電源モードが切り換わらないときは、 キーの電池切れなどが考えられます。→「警告表示について」P.2-12


電源モード OFF 切り換え忘れ 防止機構

J00729600109

除く、タコメーター付き車



タコメーター付き車



電源モードが OFF 以外のとき、すべてのドアおよびバックドアを閉め、ドアスイッチおよびバックドアのバックドアスイッチを押して施錠しようとすると、警告灯と約3秒間のブザーで警告し、ドアおよびバックドアの施錠ができません。

電源モード OFF 戻し忘れ防止 機構

J00729800026

エンジンが止まっている、かつ電源モードが OFF 以外のとき、運転席ドアを開くと警告ブザーが断続的に鳴り、電源モードが OFF に切り換えられていないことを知らせます。

ACC 電源オートカット機能

00713801220

セレクターレバーが
の状態で、電源 モードが ACC のまま約30分経過すると、 オーディオなど ACC の状態で作動する装 備の電源を自動的にカットする機能で す。

運転席のドアを開けたり、エンジンスイッチを操作すると、再び電源が入ります。

₩アドバイス

- ACC 電源オートカット機能が働いたときは、ハンドルロックは作動せず、リモートコントロールエントリーまたはインテリジェントキー機能によるドアおよびバックドアの施錠/開錠はできません。
- ●つぎの通り機能を変更することができます。
 - •電源を自動的にカットするまでの時間 を約60分間に変更する
 - •電源を自動的にカットする機能を働かなくする

詳しくは販売会社にご相談ください。

ハンドルロック

J00727501071

エンジンスイッチを押して電源モードを OFF にした後、運転席ドアを開くとハン ドルが固定されます。

解除するときはエンジンスイッチを押します。

⚠警告


●走行中にエンストしたときは、車が安全 な場所に停車するまでドアを開いたりし ないでください。ハンドルロックが作動 する可能性があるため、重大な事故につ ながるおそれがあります。

₩アドバイス


- ●電源モードがOFFのときにつぎの操作を 行うとハンドルが固定されます。
 - 運転席ドアを開くまたは閉じる
 - すべてのドアを閉じる
 - すべてのドアが閉じているときにいずれかのドアを開く
- リモートコントロールエントリー機能 またはインテリジェントキー機能の操 作でドアを施錠する
- ●ハンドルが固定されていないときに運転 席のドアを開いていると、ブザーが鳴り ます。

₩アドバイス


- ●エンジンスイッチを操作したときにハンドルロックが解除できなかったときは、 警告灯が点滅し、ブザーが鳴ります。ハンドルを左右に動かしながら再度エンジンスイッチを押してください。
- ●ハンドルロックシステムが異常で、固定ができなかったときは警告灯が点灯します。電源モードを ON から OFF にして、ハンドルを再度固定してください。警告灯が再び点灯するならば販売会社で点検を受けてください。



●ハンドルロックシステム内に障害がある ときは警告灯が点灯しブザーが鳴りま す。ただちに、車を安全な場所に止めて 販売会社へ連絡してください。 [除く、タコメーター付き車]



[タコメーター付き車]



エンジンのかけ方

J00700902817

⚠警告

- ●車庫など周囲が囲まれた換気の悪い場所 でエンジンをかけたままにしないでくだ さい。排気ガスが車内に侵入して、一酸 化炭素中毒になるおそれがあります。
- ●排気音が変わったり、車内でガソリンや 排気ガスのにおいが消えない場合は排気 系や燃料系の異常が考えられますので、 必ず販売会社で点検を受けてください。


⚠注意

- ●窓越しなど車外からエンジンをかけない でください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ■エンジン回転中にエンジン警告灯が点灯 または点滅したときは、高速走行を避け てただちに販売会社で点検を受けてくだ さい。
 - →「エンジン警告灯」P.4-14

- ●除く、インテリジェントキー付き車は、 バッテリー上がりやスターチングモーターの故障を防ぐため、START にして 15 秒以上スターチングモーターを回さない でください。15 秒以上たってもエンジン がかからなかったときは、一旦キー再度 LOCK に戻し、2 ~ 3 秒待ってから再度 エンジンをかけてください。エンジンち スターチングモーターが止まらないうち に始動の操作をくり返すと関連部品の故 瞳の原因となります。
- ●エンジンが冷えているときや、再始動直 後はエンジン保護のため高回転させたり、高速運転は避けてください。
- エンジンルームから、エンジン始動直後 に特有の音が聞こえることがあります。 エンジンが暖まれば音は止まります。

除く、インテリジェントキー付き車

- 1.正しい運転姿勢をとります。 ブレーキペダルが確実に踏め, ハンド ル操作が楽にできるように, シート位 置を調整します。
 - →「フロントシート」P.3-2
- 2.パーキングブレーキがかかっている ことを確認します。
- 3. セレクターレバーが**P**にあることを 確認します。



- セレクターレバーが
 ・または
 ・以以外ではエンジンがかかりません。
 安全のため車輪が固定できる
 ・でエンジンをかけてください。
- 4. ブレーキペダルを右足で踏みます。
- 5. エンジンスイッチにキーを差し込み, START に回してエンジンをかけます。

₩アドバイス

●バッテリーの交換直後などはバッテリー 状態を把握のため、エンジン始動に若干 の遅れを生じる場合があります。

⚠警告

● アクセルペダルとブレーキペダルの踏み 間違いを防ぐため、各ペダルの位置を右 足で確認してください。

アクセルペダルをブレーキペダルと間違 えて踏んだり、両方のペダルを同時に踏 んでしまうと、車が急発進し、重大な事 故につながるおそれがあります。



₩アドバイス

- ●エンジンがかからないときはつぎの手順にしたがってください。
 - ブレーキペダルを踏んだまま,アクセルペダルを半分程度踏みながらエンジンをかけてください。
 - エンジンがかかったらアクセルペダル をすみやかに戻してください。

インテリジェントキー付き車


エンジンのかけ方

1.正しい運転姿勢をとります。

ブレーキペダルが確実に踏め、ハンドル操作が楽にできるように、シート位置を調整します。

→「フロントシート」P.3-2

- 2.パーキングブレーキがかかっている ことを確認します。
- 3. セレクターレバーが⊕にあることを 確認します。



₩アドバイス

- セレクターレバーがPまたはN以外ではエンジンがかかりません。
 安全のため車輪が固定できるPでエンジンをかけてください。
- 4. ブレーキペダルを右足でしっかり踏み, エンジンスイッチを押してエンジンをかけます。

- エンジンがかかっていないときはブレーキペダルが踏み込み難くなることがあり、ペダル操作が検出されず、エンジンが始動しないことがあります。そのような場合は通常よりも強くブレーキペダルを踏んでください。
- ●バッテリーの交換直後などはバッテリー 状態を把握のため、エンジン始動に若干 の遅れを生じる場合があります。

⚠警告

●アクセルペダルとブレーキペダルの踏み 間違いを防ぐため、各ペダルの位置を右 足で確認してください。

アクセルペダルをブレーキペダルと間違 えて踏んだり、両方のペダルを同時に踏 んでしまうと、車が急発進し、重大な事 故につながるおそれがあります。



₩アドバイス

- どの電源モードのときでもエンジンが始動できます。
- エンジンの始動操作をしてすぐにエンジンスイッチから手を離すと、エンジン始動のために最大で約15秒間スターチングモーターが回り続けます。

スターチングモーターが回転中に再度エンジンスイッチを押すと, スターチングモーターが止まります。

エンジンスイッチを押したままでも、最大で約30秒間スターチングモーターが回り続けます。

エンジンがかからないときは、しばらくしてから再度エンジンの始動操作を行ってください。エンジンやスターチングモーターが止まらないうちに始動の操作を繰り返すと関連部品の故障の原因となります。

- ●エンジンがかからないときはつぎの手順にしたがってください。
 - ブレーキペダルを踏んだまま、アクセルペダルを半分程度踏みながらエンジンをかけてください。
 - エンジンがかかったらアクセルペダル をすみやかに戻してください。

エンジンの止め方

- 1. 車を完全に止めます。
- 2. ブレーキペダルを踏んだままパーキングブレーキを確実にかけます。

3. セレクターレバーを**P**に入れてから, エンジンスイッチを押してエンジン を止めます。

⚠警告

● 緊急を要する場合以外は走行中にエンジンを止めないでください。ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが非常に重くなるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

₩アドバイス

- 緊急時以外は走行中にエンジンスイッチを操作しないでください。万一,走行中にエンジンを緊急停止したい場合は,エンジンスイッチを3秒以上押し続けるか,素早く3回以上押してください。エンジンが止まり,電源モードがACCになります。
- ●セレクターレバーが

 ・
 回以外でエンジンを 止めないでください。セレクターレバー が

 ・
 の以外でエンジンを止めると、電源 モードは ACC に切り換わり、OFF にな りません。セレクターレバーを


 ・
 に入れ てから電源モードを OFF にしてくださ い。

インテリジェントキーが正常に作動しないとき(電池切れなど)または、スペアキーを使用してエンジンを始動するときは

00730100120

運転席前のアンダートレイ内にあるキーボックスにインテリジェントキーまたはスペアキーを差し込みます。エンジンの始動,電源モードの切り換えが可能になります。

エンジンの始動後または電源モードの切り換え後は、キーボックスからインテリジェントキーまたはスペアキーを抜いてください。




₩アドバイス


- キーに接している金属や他のキーを取り 除いてから、キーボックスにインテリ ジェントキーまたはスペアキーを差し込 んでください。車がキーからの信号を受 信できずエンジンの始動や電源モードの 切り換えができないことがあります。
- ●キーボックスにインテリジェントキーまたはスペアキー以外のものを入れないでください。破損したり、正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ●図の方向に差し込むとキーが固定されます。抜くときはそのまま引き抜いてください。

キー抜き忘れ監視機構

除く、タコメーター付き車



タコメーター付き車



電源モードが OFF のとき, キーボックス にインテリジェントキーまたはスペア キーを差したまま運転席ドアを開くと, 警告灯と約3秒間のブザーで警告し, キー の抜き忘れを知らせます。


ターボ車の取り扱い

J0070120016

⚠注意

- ●エンジンをかけた直後は、空ぶかしや急加速などでエンジンを高回転させないでください。
- ●高速走行または登坂走行をした後は、低速走行やアイドリング運転でターボが冷えるのを待ってからエンジンを止めてください。

ターボとは ...



正式にはターボチャージャーといい,シリンダー内へ大量の空気を過給してより大きなパワーを引きだします。ターボフィンは超高速で回転し,高温下で使われ,潤滑はエンジンオイル,冷却はエンジンオイルと冷却水で行っています。エンジンオイルは定められた時期に交換しないとターボ軸受部の固着,異音の発生などの原因となります。

アイドリングストップ

タイプ別装備

J00723001140

アイドリングストップは、信号待ちや渋滞などで停車する際に、エンジンスイッチを使用することなく自動的にエンジンを停止および再始動して、排気ガスの排出を削減するとともに燃費効率を向上させます。

2WD 車では, ブレーキペダルを踏み込んで停車する手前で速度が約 13km/h 以下になったときにもエンジンを停止します。(コーストストップ機能)

⚠警告

● ETC 車載器を取り付けるときは、取り付け方法が適切でないと、ETC ゲート通過時に ETC が正常に作動せず、重大な事故につながるおそれがあります。

⚠注意

●車を長時間停車させたり、車から離れる ときは、エンジンスイッチを LOCK また は電源モードを OFF にしてエンジンを停 止させてください。

₩アドバイス

- ●アイドリングストップでエンジンを止め た時間はメーター内のインフォメーショ ン画面に表示します。
 - →「アイドリングストップモニター」P.4-7

アイドリングストップを起動 するには

.100723101082


アイドリングストップは、エンジンス イッチまたは電源モードを ON にすると 自動的に起動します。

アイドリングストップを非作動にするには アイドリングストップ OFF スイッチを押します。詳しくは「アイドリングストップを非作動にするには」をお読みください。→P.5-26


エンジンを自動で停止させるに は

J00723201298

1.アイドリングストップ表示灯が点灯 しているときにブレーキペダルを踏 み込んで、減速させます。



2.速度が約 13km/h 以下になったとき (2WD 車) もしくは完全に停車して, ブレーキペダルがしっかり踏み込まれていると, エンジンが自動的に停止します。



₩アドバイス

●エンジンが自動的に停止した場合,車両 停止後は電動パワーステアリングが作動 しなくなり,ハンドル操作が重くなりま すので十分注意してください。

⚠注意

●エンジンが自動的に停止しているときは、車外に出ようとしないでください。 運転者がシートベルトを外したり、運転 席ドアを開けたりすると、エンジンが自動的に再始動するため、車両が動き出し て思わぬ事故につながるおそれがあります。

₩アドバイス

● つぎのようなときはアイドリングストップ表示灯が点滅し、エンジンは自動的に 停止しません。

- •運転者がシートベルトを着用していな いとき
- •運転席のドアが開いているとき
- エンジンフードが開いているとき
- つぎのようなときは、アイドリングストップ表示灯は点灯せず、エンジンは自動的に停止しません。
 - ・エンジンが自動的に再始動してから, 速度が 5km/h 以上になっていないとき
 - •エンジンスイッチでエンジンをかけて から、30 秒未満のとき
 - ・エンジンが自動的に再始動してから 10 秒以内に再停車したとき
 - セレクターレバーが

 の以外のとき
 - •エンジン冷却水の温度が低いとき
 - ・車外の気温が3℃以下のとき
 - ・バッテリー性能が劣化などの理由により低下しているときや、バッテリー上がりなどにより充電した直後に走行したとき
 - •エンジン警告灯が点灯しているとき
 - •アイドリングストップ OFF 表示灯が点 滅しているとき
 - メーター内のポジションインジケー ターが点滅しているとき
 - VDC作動表示灯とVDC OFF表示灯が点 灯しているとき
 - ABS 警告灯が点灯しているとき
 - 車内の温度が高いときに、エアコンを使用しているとき

₩アドバイス

- •エアコンの吹き出し口が((繰り取り) の位置にあるとき
- •温度調整ダイヤルを最高温度または最低温度に設定して,エアコンを AUTO 作動させているとき (オートエアコン付き車)
- ・リヤウインドウデフォッガー(曇り取り)や電装品が作動している場合や、エアコンの風量調整ダイヤルが風量強に設定されている場合など、消費電力が大きいとき
- つぎのようなときは、アイドリングストップ表示灯が点灯していても、コーストストップ機能は作動しません。(2WD車)
 - →「コーストストップ機能」P.5-22
 - •ライトスイッチが OFF 以外のとき
 - •ワイパー・ウォッシャースイッチが OFF 以外のとき
 - •急減速したとき
 - •エンジンが自動的に再始動してから, 速度が 25km/h 以上になっていないとき (2WD車)
- ●つぎのようなときは、アイドリングストップ表示灯が点灯していても、エンジンが自動的に停止しない場合があります。
 - •アクセルペダルを踏んでいるとき
 - •ブレーキペダルを踏む力が弱いとき

₩アドバイス


- ブレーキペダルを繰り返し踏み込んだり,通常より強めに踏み込んだりして,ブレーキの負圧が低いとき
- 勾配が急な場所のとき
- ハンドル操作をしているとき
- •パーキングブレーキをかけているとき
- ●エアコン作動中にエンジンが自動停止すると、エアコンコンプレッサが停止し送風のみとなるため、ウインドウガラスが曇ることがあります。
 - ウインドウガラスが曇ったときは、つぎのように処置してエンジンを再始動させてください。
- •マニュアルエアコン付き車:

- →「吹き出し口の切り換え」P.7-3
- •オートエアコン付き車: デフロスタースイッチに触れる →「デフロスタースイッチ」P.7-14
- エンジンが停止するたびにウインドウガ ラスが曇る場合は、アイドリングストッ プOFFスイッチを押してアイドリングス トップを非作動にすることをおすすめし ます。
 - →「アイドリングストップを非作動にするには」P.5-26
- ●車外の温度が高いときにエアコンが作動 しているときは、温度調整ダイヤルを高 めに設定すると、エンジンの自動停止時 間が延長されます。

エンジンを自動で再始動させる には

J00723301130

ブレーキペダルから足を離すと,エンジンが自動的に再始動します。



₩アドバイス

●エンジンを自動で再始動させたときに、 ブレーキをかけた状態を一時的に保持して、クリープ現象などによる車両の不意な飛び出しを防ぐ機能が装備されています。セレクターレバーを¶にすると、機能は解除されます。

機能作動中に、車体下から作動音がしたり、ブレーキペダルにショックを感じることがありますが、これは機能が正常に作動していることを示すもので、異常ではありません。

₩アドバイス

●エンジンが自動的に再始動しない場合やエンストした場合、充電警告灯およびエンジン警告灯が点灯します。また再始動を失敗した場合、アイドリングストーが点滅および警告ブザーが鳴り、運転者へ知らせます。この状態になると、ブレーキペダルから足を離してンジンは自動で再始動しません。ブレーキペダルを踏み込みながら、セレクターレバーを♀に入れ、エンジンスイッチをSTARTに回して、またはエンジンスイッチを押してエンジンを手動で始動してください。詳しくは「エンジのかけ方」をお読みください。

⚠注意

→P.5-18

- つぎのようなときは、ブレーキペダルから足を離さなくてもエンジンが自動的に 再始動します。エンジンの再始動時に思わぬ事故につながるおそれがありますので、十分ご注意ください。
- •エンジンが自動停止してから約3分経過 したとき
- •坂道を惰性で下るなど、車両が動き出したとき
- ブレーキペダルを繰り返し踏み込んだり、通常より強めに踏み込んだりして、 ブレーキの負圧が低いとき
- 停車する前に、下り坂や上り坂にさしかかったとき(2WD車)

⚠注意

- •エンジン冷却水の温度が低いとき
- セレクターレバーを**日**に入れたとき
- •エアコンスイッチを押して, エアコンを 作動させたとき
- •温度調整ダイヤルを使用して、エアコン の設定温度を大きく変更したとき
- エアコンの吹き出し口を(〒)(曇り取り) の位置に切り換えたとき
- エアコンを使用しているときに、車内の 温度が上昇して、エアコンのコンプレッ サーが作動したとき (オートエアコン付 き車)
- ・リヤウインドウデフォッガー(曇り取り)や電装品を作動させた場合や、エアコンの風量調整ダイヤルを風量強に設定した場合など、消費電力が大きくなったとき
- •バッテリーの充電量が低下したとき
- 停車中にハンドル操作をしたとき
- 運転者がシートベルトを外したとき
- 運転席のドアを開けたとき

●エンジンが自動停止しているときにブレーキペダルを強く踏み込み、セレクターレバーをすばやく ●から ●へ操作した後ブレーキペダルから足を離すと、アイドリングストップ表示灯が点滅して、エンジン停止状態を保持することができます。

この状態から、エンジンを自動で再始動させるときは、もう一度ブレーキペダルを踏み込みます。

●停車後、エンジンが自動的に停止しているときにエンジンフードを開けると、アイドリングストップ表示灯が点滅してブザーが鳴り、エンジンは自動で再始動しません。再始動する場合は、ブレーキペダルを踏み込みながら、セレクターレバーをਊに入れ、エンジンスイッチをSTARTに回して、またはエンジンスイッチを押してエンジンを手動で始動してください。詳しくは「エンジンのかけ方」をお読みください。


 \rightarrow P.5-18


- ●エンジンが自動的に再始動するとき,一時的にオーディオの音量が下がることがありますが,故障ではありません。
- ●エンジンが自動で停止している間,一時 的にエアコンの風量が変化することがあ りますが、故障ではありません。


アイドリングストップを非作 動にするには

.100723401173

アイドリングストップが起動しているときにスイッチを押すと、アイドリングストップOFF表示灯が点灯してアイドリングストップが非作動状態になります。もう一度スイッチを押すと、アイドリングストップOFF表示灯が消灯して、アイドリングストップが再度起動します。







- アイドリングストップ OFF 表示灯は、エ ンジンスイッチまたは電源モードを ON にした時も、数秒間点灯します。
- アイドリングストップを使ってエンジン を自動停止させているときは、スイッチ を押しても、アイドリングストップを非 作動にすることはできません。

走行中にアイドリングストップ OFF 表示灯が点滅したときは

J00723501158

走行中にアイドリングストップOFF表示 灯が点滅したときは、アイドリングストップが正常に作動しません。

アイドリングストップOFF表示灯が点滅 したまま消えないときは、ただちに販売 会社で点検を受けてください。

CVT

J0070140144

CVT: Continuously Variable Transmission

CVT は、路面や走行状況に応じて、常に適切な変速比を無段階に自動選択し、低燃費で変速ショックのないスムーズな走行を実現します。

上り坂では

アクセルペダルを戻しても不必要なシフトアップを防止し、スムーズな走りを実現します。

下り坂では

状況に応じて変速比を変更して、運転者 がブレーキペダルを踏む回数を低減しま す。

⚠注意

- エンジンブレーキの効きが弱いと感じたときは、必要に応じてブレーキペダルを踏んだり、セレクターレバーを®または
 - ●に切り換えてください。

なお、滑りやすい路面ではセレクターレバーを ●に切り換えるとタイヤがスリップするおそれがありますので、常に道路状況に合った安全な運転を心がけてください。

セレクターポジションの働き

J0070170142



(パーキング)

駐車およびエンジンをかけるとき

車輪が固定されます。駐車のときは必ずパーキングブレーキを かけて**⊕**にしてください。



(リバース)

後退させるとき

❸にするとブザーが鳴り、❸にあることを運転者に知らせます。

⚠注意

●ブザーは車外の人には聞こえません。



(ニュートラル)

動力が伝達されません

この位置でもエンジンをかけることができますが安全のため **②**で行ってください。



(ドライブ)

通常走行

発進から高速走行まで無段階に自動変速されます。



(ダウンシフト& ドライブスポーティ) 坂道走行

軽いエンジンブレーキが必要なとき,力強いスポーティ走行を行うときに使います。

→Ds(ダウンシフト&ドライブスポーティ)スイッチ P.5-30

₩アドバイス

●高速道路の長い下り坂、山道や登降坂路などの走行に有効です。



(ロー) 急な下り坂走行


強力なエンジンブレーキが必要なときに使います。

≜警告

●ぬれた道路や凍結した道路では急激なエンジンブレーキは避けてください。スリップして重大な事故につながるおそれがあります。

セレクターレバーの動かし方

100701501633



- ブレーキペダルを踏んだまま, ボ タンを押して操作します。
- ↓ ボタンを押さずに操作します。

∧警告

- ●の操作は必ずボタンを押さずに行ってください。いつもボタンを押したまま操作すると誤って(②), (③), (●)に入れてしまい、思わぬ事故の原因となり重大な傷害を受けるおそれがあります。

₩アドバイス

[除く,インテリジェントキー付き車] エンジンスイッチがLOCKまたはACCの 状態。

[インテリジェントキー付き車] 電源モードが OFF または ACC の状態。


- の操作はブレーキペダルを先に踏ん でから行ってください。ブレーキペダル を踏む前に操作すると、セレクターレ バーが動かなくなることがあります。
- 動から母, 母から動および母に入れるときはブレーキペダルをしっかりと踏み、完全に車を止めてから入れてください。車が動いているうちに母や母に入れるとトランスミッションの故障の原因になります。

Ds (ダウンシフト&ドライブ スポーティ)スイッチ

セレクターレバーが, 0のときにスイッ チを押すと配に切り換えることができ ます。

5 軽いエンジンブレーキが必要なときや, 力強いスポーティ走行を行うときに使用 します。

> わり、選択している状態をメーター内の ポジションインジケーターに表示しま す。



₩アドバイス

- ●つぎの操作を行ったときは自動的に が解除されます。
 - •エンジンを始動したとき


₩アドバイス

- セレクターレバーを

 の以外に入れたと
- ●スイッチを押したまま保持すると、保護 回路が働いて 📭 に切り換えることがで きなくなることがあります。 このようなときは一度エンジンを停止 し. 再始動させてください。


ポジションインジケーター

セレクターレバー操作の位置をメーター 内に表示します。



警告表示

J00712201445



走行中にメーター内のポジションインジケーターが点滅したときは, つぎの方法で処置してください。

₩アドバイス

● "A" が点滅するときは CVT ポジションス イッチが故障しています。通常では表示 しません。

インジケーターが速く点滅(1 秒間に約1回)しているとき

オートマチックトランスミッション (CVT)オイルの温度が高くなっています。 高くなったオートマチックトランスミッ ション (CVT) オイルの温度を下げるため にエンジン制御が働き, エンジン回転数 と車速が下がることがあります。

車を安全な場所に止めてセレクターレバーを**貸**に入れ、エンジンをかけたままエンジンフードを開けて冷やします。

しばらくしてインジケーターが点滅しないことを確認します。

インジケーターが点滅しなければもとのように走行できます。

インジケーターが点滅したままのときは ただちに販売会社で点検を受けてくださ い。

インジケーターがゆっくりと点滅(2秒間に約1回)しているとき


トランスミッションに何らかの異常が発生し、安全装置が働いていると考えられます。ただちに販売会社で点検を受けてください。

セレクターレバーを⊕から操作 できないときは

万一, エンジンスイッチまたは電源モードが ON でブレーキペダルを踏んだ状態でも, ♪から他の位置に操作できないときは、バッテリー上がりやシフトロック

システムの故障が考えられます。ただちに販売会社で点検を受けてください。 また、お車を移動させる必要がある場合 はつぎの手順でセレクターレバーを操作 してください。

- 1.パーキングブレーキがかかっている ことを確認します。
- 2.エンジンをかけている場合は, エンジンを切ります。
- 3. ブレーキペダルを右足で踏みます。
- 4.シフトロック解除穴にお手持ちの先の細い工具などを差し込み、図のように押し込みながらセレクターレバーを**働**に入れます。



●工具などを斜めに押し込むとシフトロックは解除できません。また、内部部品の破損などにつながるおそれがあります。



CVT 車の運転のしかた

J00702902390

⚠注意

- ●車を少し移動させるときでも、正しい運 転姿勢をとり、ブレーキペダルとアクセ ルペダルが確実に踏めるようにしてくだ さい。
- ●少しだけ後退したときなどは、セレクターレバーが優に入っていることを忘れてしまうことがあります。

後退した後は、すぐに合から**P**または**心**に戻す習慣をつけましょう。

車を後退させるときは、身体を後ろにひ ねった姿勢になり、ペダルの操作がしに くくなります。

ブレーキペダルが確実に踏めるように注 意してください。

⚠注意

発進

1. ブレーキペダルを右足で踏みます。

⚠警告

なります。

●ブレーキペダルは必ず右足で踏んでください。左足でのブレーキ操作は、緊急時の反応が遅れるなど適切な操作ができず、重大な事故につながるおそれがあります。



セレクターレバーを●、
 (前進または後退の位置)に入れるとクリープ現象により、ブレーキペダルから足を離すとアクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。

特に冷暖房中やエンジン始動直後などエンジン回転数が高くなるとクリープ現象が強くなりますので、よりしっかりとブレーキペダルを踏んでください。

クリープ現象とは...

- セレクターレバーを②, ②以外に入れると動力がつながった状態となり、 アクセルペダルを踏まなくても車が ゆっくりと動き出すオートマチック 車(CVT車)特有の現象。
- 2. セレクターレバーを前進は**①**, 後退は **③**に入れます。

∧警告

●セレクターレバーの操作は必ずブレーキペダルを右足で踏んだまま行ってください。絶対にアクセルペダルを踏み込んだまま行わないでください。車が急発進し、重大な事故につながるおそれがあります。

3. セレクターレバーの位置を確認します。



- 4. 周囲の安全を確認し、パーキングブレーキを解除します。
- 5. ブレーキペダルを徐々にゆるめ、アクセルペダルをゆっくりと踏み込んで発進します。

急な上り坂での発進

- 1.車が動き出さないようパーキングブレーキをかけたまま,ブレーキペダルから足を離します。
- 2.アクセルペダルをゆっくり踏み、車が動き出す感触を確認してから、パーキングブレーキを解除して発進します。

走 行

⚠警告

⚠注意

● セレクターレバーは走行状況に合った正 しい位置で使用してください。

坂道などで、前進の位置 (♠, ♠, ♠) にしたまま惰性で後退したり、後退の位置♠にしたまま惰性で前進しないでください。

エンストしてブレーキの効きが非常に悪くなったり、ハンドルが非常に重くなり、 思わぬ事故につながるおそれがあります。

通常走行

セレクターレバーを**①**で走行します。 発進するとスピードに応じて自動的に変 速されます。

急加速したいとき

アクセルペダルを深く踏み込みます。 自動的に変速比が切り換わって急加速が できます。これをキックダウンといいま す。

上り坂走行

アクセルペダルをゆっくり踏み込み, スピードを調節します。

⚠注意

●急な上り坂でアクセルペダルを踏み込み ながら極低速走行を続けると、トランス ミッション保護のため出力が一時的に低 下することがあります。

停車

1.セレクターレバーは**①**のままブレー キペダルをしっかりと踏みます。

∧注意

●冷暖房時やエンジン始動直後などは、自動的にエンジン回転数が高くなり、クリープ現象が強くなります。ブレーキペダルをしっかり踏んでください。

2.必要に応じてパーキングブレーキをかけます。

⚠注意

- 急な上り坂ではクリープ現象が働いて も、車が後退することがあります。停止 時はブレーキペダルを踏み、しっかりと パーキングブレーキをかけてください。
- ●上り坂でブレーキペダルを踏まずに、ア クセルペダルを踏みながら停止状態を保 つことはしないでください。トランス ミッションの故障の原因になります。
- 3. 渋滞などで停車時間が長くなりそう なときはセレクターレバーを**⑩**に入 れます。

⚠注意

- ●停車中はむやみに空ぶかしをしないでください。万一、セレクターレバーが●、
 ●以外に入っていると思わぬ急発進の原因になります。
- 4. 再発進するときは、セレクターレバーが が 位置にあることを確認してから 発進してください。

駐車

- 1. 車を完全に止めます。
- 2. ブレーキペダルを踏んだままパーキングブレーキを確実にかけます。

3. セレクターレバーを ●に入れます。

⚠注意

- ●では車輪が固定されるため、車が動き 出す心配がなく安全です。駐車時には必 ずセレクターレバーが●に入っていることを確認してください。
- 車が完全に止まらないうちに●に入れると、急停止してけがをするおそれがあります。また、トランスミッションの故障の原因になります。

₩アドバイス

- 坂道では、まずパーキングブレーキをかけてからつぎにセレクターレバーを貸に入れてください。パーキングブレーキをかけずに貸に入れると発進時にセレクターレバーの操作力が重くなる場合があります。
- 4. エンジンを止めます。

△注意

車から離れるときは必ずエンジンを止めてください。
 エンジンをかけたままにしておくと、万一、セレクターレバーが貸以外に入っていた場合、クリープ現象で車がひとりでに動き出したり、乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏み、急発進するおそれがあります。

フルタイム 4WD

タイプ別装備

J00706701113

フルタイム4WD車といってもどこでも走れるわけではありません。無理な運転はしないでください。

2WD 車と同様、ハンドル・ブレーキ操作 を慎重に行い安全運転を心がけてください。

⚠注意

- ◆オンロード専用車です。無理な運転はしないでください。
 - ・砂地やぬかるみ等タイヤが空転しやすいところでの走行は避けてください。タイヤの空転を続けると駆動系部品に無理がかかり、重大な故障の原因となるおそれがあります。
 - ・渡河などの水中走行はしないでください。
 - •ブレーキ性能は 2WD 車とあまり差はありません。極端な急ハンドル,急ブレーキは避けて十分な車間距離をとって走行してください。

4WD 車取り扱い上の注意

J00706601949

タイヤ, ホイールについて

4WD 車は 4 輪に駆動力がかかるため、タイヤの状態が車の性能に大きく影響します。タイヤの状態には細心の注意を払ってください。

- 4 輪とも指定のタイヤ,ホイールを装着してください。
 - →「タイヤ, ホイールのサイズ」 P.12-7
- ●タイヤ、ホイールを交換するときは 4 輪とも交換してください。
- タイヤのローテーションは5,000kmご とに行ってください。
 - → 「タイヤローテーション」P.9-6
- タイヤの空気圧は定期的に点検して ください。
 - →「タイヤの空気圧」P.12-8

⚠注意

●同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤを使用してください。サイズ、種類、銘柄および摩耗度合いの異なるタイヤを使用すると、駆動系部品に無理がかかり、オイル漏れや焼き付きなどの重大な故障となり思わぬ事故につながるおそれがあります。

けん引について

けん引はできるだけ専門業者に依頼して ください。

4WD 車は、必ず 4 輪を持ち上げてレッカー車で搬送するか、4 輪接地の状態でけん引してください。

ただし, つぎの場合は販売会社にご連絡 ください。

- ●エンジンが回っているのに車が動か ない。または異音がする。
- ●下まわりを点検し、オイルなどが漏れている。

- ●前輪または後輪だけを持ち上げたけん引 を行うと、駆動系部品が損傷したり、車 がレッカー(台車)から飛び出すおそれ があります。
 - →「けん引」P.11-31



₩アドバイス

●レッカー車による搬送は、別冊の「メンテナンスノート」を見て販売会社へ依頼してください。

ジャッキアップするときは

⚠注意

ジャッキアップ中はエンジンをかけたり、ジャッキアップした車輪を回転させないでください。

接地しているタイヤが回ってジャッキから車体が外れ、思わぬ事故につながるお それがあります。

エマージェンシーストップ シグナル

J00721301

急ブレーキ時に、非常点滅灯を自動的に 速く点滅させることで後続車に注意をう ながし、追突の可能性を低減させる装置 です。

エマージェンシーストップシグナルが作動すると、メーター内の非常点滅表示灯 も同時に速く点滅します。

⚠注意

- ABS警告またはVDC警告が表示されているときは、エマージェンシーストップシ グナルが作動しないことがあります。
 - → 「ABS 警告灯」 P.5-39
 - →「VDC 警告表示」P.5-43

₩アドバイス

- ●[エマージェンシーストップシグナルの 作動条件]
 - つぎの条件がそろったときに作動しま す。
 - •車速が約 55km/h 以上のとき
 - ブレーキペダルが踏み込まれ、車両の減速度やアンチロックブレーキシステム (ABS) の作動状況から、システムが急ブレーキだと判断したとき

₩アドバイス

[エマージェンシーストップシグナルの 作動停止条件]

つぎのいずれかの条件で作動を停止しま す。

- •ブレーキペダルから足を離したとき
- •非常点滅灯スイッチを押したとき
- •車両減速度やABSの作動状況から、システムが急ブレーキではないと判断したとき

ヒルスタートアシスト

タイプ別装備

J00721801144

ヒルスタートアシストは、急な上り坂で 発進するときに起こる車両の後退を防止 し、発進を容易にする装置です。ブレー キペダルからアクセルペダルに踏み換え るとき、ブレーキをかけた状態を約2秒 間保持します。

⚠注意

●ヒルスタートアシストを過信しないでく ださい。

極端に急な上り坂,凍結した上り坂,ぬ かるんだ上り坂など路面の状態によって は車両が後退することがあります。

また、停止するときにブレーキペダルの 踏み方が不十分であったり、乗員の人数、 荷物の重さなどによってヒルスタートア シストが作動しないことがあります。

- ヒルスタートアシストは 2 秒以上車両の 後退を防止することはできません。
- ●上り坂でブレーキペダルを踏み込まず に、ヒルスタートアシストを使って停止 状態を保つことはしないでください。 思わぬ事故につながるおそれがありま す。
- ●ヒルスタートアシストが作動中に、エンジンスイッチまたは電源モードを ON 以外にしないでください。
 ヒルスタートアシストが作動を停止し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

使い方

007219012

- 1.ブレーキペダルを踏んで車両を完全に停止させます。
- 2. ブレーキペダルから足を離します。 ヒルスタートアシストがブレーキカ を保持し、車両の後退を約2秒間防止 します。
- 3. アクセルペダルを踏み込みます。 ヒルスタートアシストは、車両の発進 に合わせて、徐々にブレーキ力をゆる めます。

₩アドバイス

- ●ヒルスタートアシストは、つぎの条件が そろったときに作動します。
 - •エンジンがかかっている。

₩アドバイス

- セレクターレバーが
 または
 以外の 位置に入れてある。
- ブレーキペダルを踏んで、車両を完全に 停止している。
- パーキングブレーキを解除している。
- ●ヒルスタートアシストは、ブレーキペダルから足を離す前にアクセルペダル踏み込むと作動しません。
- ●ヒルスタートアシストは、坂道を後ろ向きに登るときにも作動します。
- ヒルスタートアシスト作動中に車体下から作動音がすることがあります。これは ヒルスタートアシストが正常に作動して いることを示すもので異常ではありません。

警告表示

J00722001260

システムに異常があると表示灯が点灯します。

除く、VDC 装着車



VDC 装着車



このような場合は、つぎの方法で処置してください。

- 1.安全な場所に車を止め、エンジンを停止します。
- 2. 再度エンジンをかけ、表示灯が消えるか確認します。

表示が消えれば異常ありません。消えないときや、たびたび表示するときは、通常走行には支障はありませんが、できるだけ早く販売会社で点検を受けてください。

⚠注意

●警告が表示されるとヒルスタートアシストが作動を停止します。慎重に発進してください。

ブレーキアシスト

タイプ別装備

J00722200089

ブレーキアシストは、緊急制動時などに ブレーキペダルを強く踏み込めない運転 者を補助し、より大きな制動力を確保す る装置です。ブレーキペダルを素早く踏 み込んだときにブレーキが強くかかるよ うになります。

● ブレーキアシストはブレーキ性能以上の 制動力を発揮させる装置ではありません。ブレーキアシストを過信せず、十分 な車間距離をとって安全運転を心がけて ください。

₩アドバイス

- ●いったんブレーキアシストが作動すると、ブレーキペダルをゆるめても大きな制動力を保持します。ブレーキアシストの作動を停止させたいときは、ブレーキから完全に足を離してください。
- ●走行中にブレーキアシストが作動すると、ブレーキペダルが軽く感じられることがあります。また作動音とともにペダルが小刻みに動いたり、車体やハンドルに振動を感じることがあります。これは装置が正常に作動していることを示すもので異常ではありません。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。
- ABS 警告灯が点灯しているときは、ブレーキアシストは作動しません。

アンチロックブレーキシス テム(ABS)

J00703000

アンチロックブレーキシステム (ABS) とは、急ブレーキや滑りやすい道路でブレーキを踏んだときに車輪のロックを防止し、制動力を維持し、かつ安定した車体姿勢とハンドル操舵性を保つ装置です。

⚠注意

- ABS は制動時の車体安定性を確保するためのもので必ずしも制動距離が短くなるとはかぎりません。ABS を過信せず、十分な車間距離をとって安全運転を心がけてください。
- ●雪道を走行した後は足回りに付いた雪や 泥を取り除いてください。足回りを清掃 するときはホイール付近に付いている車 速感知装置や配線などを傷付けないよう 十分注意してください。
- ●4輪とも同一サイズ、同一種類の指定タイヤを装着してください。 サイズや、種類の異なるタイヤを混用すると、ABS が正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ●市販のリミテッドスリップディファレンシャル (LSD) を装着しないでください。 ABS が正常に作動しなくなるおそれがあります。

₩アドバイス


- つぎのような場合は、ABS の付いていない車に比べて制動距離が長くなることがありますので、速度はひかえめにし、車間距離を十分とって運転してください。
 - •砂利道や深い新雪路を走行するとき
 - タイヤチェーンを装着しているとき
 - 道路の継ぎ目や段差を乗り越えるとき
 - 凸凹道などの悪路を走行するとき
- ●マンホール、工事用の鉄板、白線の上、段差を乗り越えるときなど、車輪が滑りやすい状況では、車輪のロックを防止するため急制動以外でもABSが作動することがあります。
- ABS が作動すると車体,ハンドル,ブレー キペダルに振動を感じたり,作動音が聞 こえます。 また,ブレーキペダルを踏み込んだとき に固く感じることがあります。 これは装置が正常に作動していることを
 - これは装置が正常に作動していることを 示すもので異常ではありません。そのま まブレーキペダルを強く踏み続けてくだ さい。
- つぎのような場合は、エンジンルーム内 より作動音がすることがあります。また、 ブレーキペダルにショックを感じること があります。これは ABS 装置の作動を チェックしているためで異常ではありま せん。
 - •エンジンスイッチまたは電源モードを ON にしたとき。

₩アドバイス

- •エンジンをかけてしばらく走行したと き。
- ◆ ABSは、発進後車速が約10km/hになるまで作動しません。また、車速が約5km/hまで下がると作動を停止します。

ABS 警告灯

J00704501973



システムに異常があると警告灯が点灯します。

正常なときはエンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると点灯し、数秒後に消灯します。

⚠注意

●点灯したままのとき、または点灯しない ときは装置の故障が考えられますので、 販売会社で点検を受けてください。

走行中に警告灯が点灯したと きは

.100704601668

ABS 警告灯のみ点灯したときは

- ●急ブレーキや高速走行を避け安全な場所に車を止めます。 エンジンを停止し、再度エンジンをかけ、その後しばらく走行して警告灯が点灯しなければ異常ありません。 しばらく走行しても点灯したままのときは販売会社で点検を受けてください。この場合、ABS は作動せず、普通のブレーキとして作動します。
- ●バッテリーが電圧不足のときにエンジンをかけると、警告灯が点灯することがありますが ABS の故障ではありません。

このようなときは、しばらくアイドリング回転でバッテリーを充電してください。

充電しても点灯したままのときや,たびたび点灯するときは販売会社で点検を受けてください。

ABS 警告灯とブレーキ警告灯が 同時に点灯したときは

ブレーキカの配分機能が作動しないこと があるため、急ブレーキをかけたときに 車体姿勢が不安定になるおそれがありま す。

急ブレーキや高速走行を避け、ただちに 車を安全な場所に止めて販売会社へ連絡 してください。

電動パワーステアリング (EPS)

10070210147

エンジン回転中にパワーアシストが作動 し、ハンドルの操作力を軽くする装置で す。

もし,パワーアシストが作動しなくなったときは,ハンドルが重くなります。この場合は,販売会社で点検を受けてください。

⚠警告

●走行中はエンジンを止めないでください。エンジンを止めると、ハンドルが非常に重くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

₩アドバイス


●駐車するときなどに、ハンドルをいっぱいに回す操作を繰り返すと、システムの過熱を防止するため保護機能が働きハンドル操作が徐々に重くなります。この場合、しばらくハンドル操作を控えてください。

システムの温度が下がるとハンドルの操作力は元に戻ります。

● ヘッドランプを点灯したままで停車しているとき、ハンドル操作をするとヘッドランプが暗くなることがありますが異常ではありません。しばらくすれば元の明るさに戻ります。

電動パワーステアリング (EPS) 警告灯

J00704701412



システムに異常があると点灯します。 正常なときはエンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると点灯し, エンジンをかけると消灯します。

⚠注意

●エンジン回転中に警告灯が点灯したときは、ハンドルが重くなることがありますので、できるだけ早く販売会社で点検を受けてください。

ビークルダイナミクスコン トロール(VDC)

タイプ別装備

J00710301367

ビークルダイナミクスコントロール (VDC) はトラクションコントロール機能 とスタビリティーコントロール機能を持ち、アンチロックブレーキシステムと統合的に制御を行うことで、車両姿勢を安定させると共に駆動力を確保する装置です。つぎの項も合わせてお読みください。 \rightarrow 「アンチロックブレーキシステム (ABS)」 P.5-38

- →「トラクションコントロール機能」 P.5-41
- →「スタビリティコントロール機能」 P.5-41

- VDC が作動した状態でも車両の安定確保 には限界があり、無理な運転は思わぬ事 故につながるおそれがあります。VDC を 過信せず、常に道路状況に合った安全運 転を心がけてください。
- ●4輪とも同一サイズ、同一種類の指定タイヤを装着してください。 サイズや種類の異なるタイヤを混用すると、VDC が正常に作動しなくなるおそれがあります。
- ●市販のリミテッドスリップディファレン シャル (LSD) を装着しないでください。 VDC が正常に作動しなくなるおそれがあ ります。

₩アドバイス

- つぎのような場合は、エンジンルーム内 より作動音がすることがあります。また、 ブレーキペダルにショックを感じること があります。これは VDC 装置の作動を チェックしているためで異常ではありま せん。
 - •エンジンスイッチまたは電源モードを ON にしたとき。
 - •エンジンをかけてしばらく走行したと き

₩アドバイス

- VDC が作動すると、車体に振動を感じたり、エンジンルーム内より作動音が聞こえたりします。
 - これは装置が正常に作動していることを 示すもので異常ではありません。
- ABS 警告灯が点灯しているときは、VDC は作動しません。

トラクションコントロール機 能

J00710400156

トラクションコントロール機能は、滑りやすい路面での駆動輪の空転を防止して発進しやすくすると共に、旋回加速時の適切な駆動力・操舵能力を向上させる機能です。

⚠注意

●雪道や凍結路を走行するときは、冬用タイヤを装着して速度は控えめにし、車間 距離を十分とって運転してください。

スタビリティコントロール機 能

J0071050018

スタビリティコントロール機能は, 急激 なハンドル操作や滑りやすい路面のカー ブに進入したときなどに生じる車両の横 滑りを,各車輪のブレーキとエンジン出力を制御することにより抑制し,車両の安定性を向上させる機能です。

₩アドバイス

● スタビリティコントロール機能は、車速 が約 15km/h 以上で作動します。

VDCのON/OFF作動切り換え


J0071080161


₩アドバイス

●ぬかるみ、砂地または新雪などからの脱 出時に、アクセルペダルを踏み込んでも VDCの働きによりエンジン回転が上がら ないことがあります。このようなときは、 VDC OFF スイッチで VDC を OFF にす ると抜け出しやすくなります。

エンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると自動的に VDC は ON になり ます。

VDCをOFFにしたいときはVDC OFFスイッチを3秒以上押し続けます。






- ●安全のため、VDC OFF スイッチの操作は 停車しているときに行ってください。
- 通常走行時は必ず VDC を ON にしてくだ さい。

₩アドバイス

- VDC OFF スイッチではスタビリティコ ントロール機能とトラクションコント ロール機能の両方が OFF になります。
- VDC を OFF にした後も VDC OFF スイッ チを押し続けると、誤操作防止機能が働 いて VDC は ON に戻ります。
- ●エマージェンシーブレーキ付き車は. VDC が OFF のとき, つぎの機能も作動 しなくなり、エマージェンシーブレーキ /踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示 灯が点灯します。
 - •エマージェンシーブレーキ
 - •踏み間違い衝突防止アシスト

VDC 作動表示灯/ VDC OFF 表示灯

J00711601341



₩ VDC 作動表示灯

VDC が作動すると点滅します。

♥ VDC OFF 表示灯

VDC OFF スイッチで VDC を OFF にすると点灯します。

● 具作動表示灯が点滅したときは路面が滑りやすい状態か、加速しすぎています。 アクセルペダルをゆるめて控えめな運転 をしてください。

₩アドバイス

●エンジンをかけると

素表示灯が点灯する
ことがあります。これは、エンジン始動
時にパッテリーの電圧が一時的に低下し
たためで、すぐに消灯すれば故障ではあ
りません。

VDC 警告表示

J00715701278

このような場合は、つぎの方法で処置してください。

- 1.安全な場所に車を止め、エンジンを停止します。
- 2. 再度エンジンをかけ、表示灯が消えるか確認します。

表示が消えれば異常ありません。消えないときや、たびたび表示するときは、通常走行には支障はありませんが、できる

だけ早く販売会社で点検を受けてください。

エマージェンシーブレーキ

タイプ別装備

J0073230003

エマージェンシーブレーキは、レーザーレーダーを使用して自車が走行する車線の前方車両との相対速度、相対距離を測定し、低速走行時(約5km/h~約30km/h)にほぼ真後ろから前方車両に追突する危険性があるとシステムが判断したときに、エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト警告灯とブザーで注意喚起するとともに、自動ブレーキを作動させて可能な範囲で衝突被害を軽減または衝突を回避します。

⚠警告

●安全運転を行う責任は運転者にあります。エマージェンシーブレーキは、可能な範囲で衝突被害を軽減または衝突を回避するシステムであり、脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意を許容したり、雨・霧などの視界不良を補助したりするものではありません。周囲の状況に応じてブレーキペダルを踏んで減速するなど、常に安全運転に心がけてください。

҈≜

- ●エマージェンシーブレーキは、可能な範囲で衝突を回避できるよう作動しますが、走行状態、道路環境、ハンドル、アクセル、ブレーキなどの操作など、様々な条件によってその効果は変化し、常に同じ性能が発揮できるわけではありません。衝突の危険があるときは、システムの作動の有無に関わらず、ブレーキペダルを強く踏むなどの回避操作を行ってください。
- ●エマージェンシーブレーキは、あらゆる 状況で衝突の被害を軽減したり、衝突を 回避するものではありません。システム に頼った運転は、絶対にしないでくださ い。システムを過信すると重大な事故に つながるおそれがあります。
- ●エマージェンシーブレーキ作動時,自動 ブレーキが強くかかる場合があります。 走行中は,必ず全員がシートベルトを着 用してください。ベルトを着用しないと エマージェンシーブレーキが作動したと きや衝突したときなどに身体がシートに 保持されず,車外に投げ出されたりして 重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ●システムの作動確認をお客様自身が行わないでください。状況によっては、システムが作動しなかったり車両が止まりきれず重大な事故につながるおそれがあります。

●エマージェンシーブレーキを日常の車両 停止に使用しないでください。

作動のしかた

J00732400042

速度が約 5km/h 〜約 30km/h の低速走行時に,自車線前方の車両に追突する危険性があるとシステムが判断したときに,エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト警告灯が点滅しブザーが断続的に鳴り注意喚起するとともに,自動ブレーキを作動させて衝突速度を低減させます。

また、相対速度が約 15km/h 以下のときには、条件によっては衝突を回避して自車を停車させます。

状況	自動ブレーキ	警告灯	ブザー
① 前方車両を検知	なし	消灯	なし

状況	自動ブレーキ	警告灯	ブザー
② 追突の危険性があるとシステムが判断, エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト警告灯が点滅し, ブザーが断続的に鳴り, 注意喚起	なし		
③ 衝突の危険性が高いとシステムが判断、自動ブレーキが強く作動自動ブレーキAJM102133	作動	断続的に鳴る ("ピピピピピ")	
④ 衝突被害を軽減,衝突を回避自動ブレーキを継続(停車後,約2秒間)AJM102146			
⑤ 停車後,約2秒後に自動プレーキを解除AJM102162	解除	消灯	なし

₩アドバイス

- ●エマージェンシーブレーキにより車両が停車した後、自動ブレーキは約2秒間作動します。この間、エマージェンシーブレーキ/踏み間違い 衝突防止アシスト警告灯が点滅しブザーが断続的に鳴ります。
- ●エマージェンシーブレーキによる自動ブレーキが作動しているときは、制動灯(ブレーキランプ)が点灯します。

- ●エマージェンシーブレーキが作動し停車 した約2秒後に自動ブレーキが解除され、 クリープ現象により車両が動き出します ので、必ずブレーキペダルを踏んで、車 両を停止させてください。
- ●自動ブレーキ作動中にブレーキペダルを 踏んだとき、ブレーキペダルが固く感じ られることがありますが異常ではありま せん。さらに踏み込むことで踏み増すこ ともできます。
- ●つぎのときは、エマージェンシーブレー キは作動しません。
 - •エンジンスイッチまたは電源モードが ON 以外のとき
 - •エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシストスイッチを操作してエマージェンシーブレーキを OFF にしているとき
 - •VDC OFF スイッチを操作して VDC を OFF にしているとき
 - •エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト警告灯とエマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯が同時に点灯しているとき
 - •エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯が点滅しているとき
 - セレクターレバーがP, Rに入っているとき

⚠注意

- 二輪車, 自転車, 歩行者, 壁などへ作動 することもありますが, これらはエマー ジェンシーブレーキの作動対象ではあり ません。
- ●つぎのようなときは、エマージェンシー ブレーキが作動しない場合があります。
 - •悪天候(雨,雪,砂嵐など)のとき
 - 近距離で前方車両に割り込まれたとき
 - •自車の直前に車両が飛び出してきたとき
 - 前方車両の一部しかレーザーレーダー の検知範囲内に入っていないとき
 - •前方車両が自車両と左右にずれている とき
 - ・自車が車線変更を行い、前方車両のすぐ 後ろに接近したとき
 - •前方車両や対向車が路上の水や雪,砂などを巻き上げて走行しているとき
- •フロントガラスが汚れているとき
- •フロントウォッシャーを使用している とき
- レーザーレーダー(本体)が高温になっているとき
- •エンジン始動直後
- •カーブが連続する道路, カーブの出入り 口を走行しているとき
- ・急加速、急減速を行っているとき
- •急な上り坂、下り坂が繰り返される道路 を走行しているとき

⚠注意

- •路面がうねっていたり凹凸がある道路 を走行しているとき
- ハンドル,アクセル,ブレーキ,セレクターレバー操作を行っていて、システムが運転者の衝突回避操作と判断したとき
- 重い荷物の積載やタイヤ空気圧の調整 不良などで、車両が著しく傾いていると き
- 事故や故障などで走行が不安定なとき
- ●エマージェンシーブレーキが作動している間に、ハンドル操作やアクセル操作などをシステムが運転者の回避操作と判断したときや、前方車両がレーザーレーダーの検知範囲外に移動したときは、エマージェンシーブレーキの作動が解除されることがあります。
- ●つぎのような前方車両はレーザーレー ダーが車両を検知できず、エマージェン シーブレーキが作動しない場合があります。
 - •トレーラーなどをけん引している車両
 - 荷物を積んでいない貨物トレーラーなど
 - •積荷が荷台から突き出している車両な ど
 - •車高が低い車両など
 - 最低地上高が極端に高い車両など
 - •著しく汚れている車両や黒系色の車両 など
 - •雪に覆われた車両や障害物など


- •ガラス面が大きな車両など
- リフレクター(反射板)が付いていない 車両やリフレクターの位置が低い車両 など
- •キャリアカーなど特殊な形状をした車 両
- ●つぎのような状況ではエマージェンシーブレーキが作動する場合があります。
 - •カーブ入り口や交差点に路側物がある とき



- •狭い鉄橋を通るとき
- •追越し時など,前方車両に急接近したとき
- 低いゲートや狭いゲートなどを通過するとき
- ・路面上に金属物, 段差または突起物があるとき
- •ETC ゲートを通過するとき
- 高架下や狭いトンネルを通過するとき
- 自走式立体駐車場を走行するとき
- •路面の勾配が急に変化する場所を走行するとき

⚠注意

- •前方の壁や車両すれすれに停車するとき
- •車両や障害物の横すれすれを通過する とき



・車線内の自車と前方車両の横方向の位 置関係がずれる道を走行するとき



- •レーザーレーダーの検知範囲内で、他車が急な割り込みや車線変更をしてきた とき
- •対向車とカーブですれ違うとき
- ビニールカーテンなどをくぐるとき
- 搭載したルーフキャリアやスキー板などの長尺物が、レーザーレーダーの検知範囲内にあるとき
- •水蒸気や霧,煙のかたまりを通過するとき

⚠注意

- つぎのような状況では予期しない作動を するおそれがありますので、エマージェ ンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止ア シストスイッチを押してシステムを OFF にしてください。
 - •自動洗車機を使用するとき
 - •リフトアップし、エンジンをかけてタイヤを空転させるとき
 - •けん引されるとき
 - •キャリアカーに積載するとき
 - サーキットなどでスポーツ走行をするとき
 - 整備工場などでシャシーダイナモメーターやフリーローラーなどを使用するとき
 - タイヤの空気圧が適正でないとき
- タイヤチェーンを装着しているとき

₩アドバイス

● 自動ブレーキ制御中に車体下から作動音が聞こえることがありますが、異常ではありません。


エマージェンシーブレーキの ON/OFF 作動切り換え

100732500043


エンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると, 自動的にエマージェンシー ブレーキは ON になります。

エマージェンシーブレーキをOFFにしたいときは、エマージェンシーブレーキ/ 踏み間違い衝突防止アシストスイッチを3秒以上押し続けます。メーター内のエマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯が点灯し、エマージェンシーブレーキがOFFになります。

もう一度エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシストスイッチを押すと、エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシストOFF表示灯が消灯し、エマージェンシーブレーキが ON になります。



除く、タコメーター付き車



⚠注意

●安全のため、エマージェンシーブレーキ / 踏み間違い衝突防止アシストスイッチ の操作は停車しているときに行ってください。


₩アドバイス

- ●エンジンスイッチまたは電源モードを OFF にするときにエマージェンシーブ レーキを OFF 状態にしていても、次回、 エンジンスイッチまたは電源モードを ON にしたときは、自動的にエマージェン シーブレーキが ON になります。
- エマージェンシーブレーキの ON/OFF を 切り換えると、連動して踏み間違い衝突 防止アシストの ON/OFF 状態が切り換わ ります。→「踏み間違い衝突防止アシス ト」P.5-52

レーザーレーダー

0073380004

レーザーレーダーは、フロントガラス上部の内側に装備され、エマージェンシーブレーキと踏み間違い衝突防止アシストで使用されます。



- エマージェンシーブレーキおよび踏み間 違い衝突防止アシストの正しい作動のた め、つぎのことをお守りください。取り 扱いを誤ると、レーザーレーダーが前方 車両や障害物を正しく検知できなかった り検知性能が低下するなど、重大な事故 につながるおそれがあります。
 - レーザーレーダー部に強い力や衝撃を 与えたり、レーザーレーダーを取り外し たり分解しないでください。
 - レーザーレーダー前方のフロントガラ スは常にきれいにしてください。
 - ・レーザーレーダー前方のフロントガラスにはステッカーや赤外線カットフィルムなどを貼らないでください。
 - •フロントワイパー本体,ワイパーブレードを交換する場合は純正品をご使用ください。

∧注意

- •指定以外のサイズのタイヤを装着しないでください。また、摩耗差の著しいタイヤを混ぜて装着しないでください。
- サスペンションを改造しないでください。
- ●レーザーレーダー付近のフロントガラスにひび割れや傷などがある状態では、レーザーレーダーが前方車両や障害物を正しく検知できなくなり、重大な事故につながるおそれがあります。エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシストスイッチを操作してエマージェンシーブレーキおよび踏み間違い衝突防止アシストを停止させ、販売会社で点検を受けてください。
 - \rightarrow 「エマージェンシーブレーキのON/OFF 作動切り換え」P.5-48
 - → 「踏み間違い衝突防止アシストの ON/OFF 作動切り換え」P.5-54
- ●エンジンスイッチまたは電源モードが ON のとき,レーザーレーダー前部から赤 外線が照射されます。赤外線で目を傷めるおそれがありますので,レーザーレーダーに近い位置(約10cm 以内)で,拡大機能がある光学機器を使って赤外線照射部をのぞき込まないでください。

レーザーレーダー仕様

レーザー等級

最大平均出力	45mW
パルス幅	33ns
波長	905nm
発散角度 (水平×垂直)	28°×12°

レーザー等級ラベル

INVISIBLE LASER RADIATION DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS (MAGNIFIERS) CLASS 1M LASER PRODUCT

レーザー説明ラベル

Max average power: 45 mW Pulse duration: 33 ns Wavelength: 905 nm

IEC 60825-1:2007

Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated July 26th, 2001

ガラスの汚れなどを検知したと きは


レーザーレーダーがフロントガラスの汚 れや氷結、異物などを検知したとき、エ マージェンシーブレーキおよび踏み間違 5 い衝突防止アシストは自動で停止しま す。このとき、メーター内のエマージェ ンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止ア シスト OFF 表示灯が点滅します。


> → 「エマージェンシーブレーキ/踏み間 違い衝突防止アシストOFF表示灯が点滅 したときは P.5-51

> エマージェンシーブレーキ/ 踏み間違い衝突防止アシスト 警告灯、エマージェンシーブ レーキ/踏み間違い衝突防止 アシスト OFF 表示灯

エマージェンシーブレーキと踏み間違い 衝突防止アシストで使用されます。

正常なときは、エンジンスイッチまたは 電源モードを ON にすると点灯し、エン ジンをかけると消灯します。





エマージェンシーブレーキ/踏 み間違い衝突防止アシスト警告

エマージェンシーブレーキまた は踏み間違い衝突防止アシスト が作動すると点滅します。

- エマージェンシーブレーキ/踏 み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯

> エマージェンシーブレーキ/踏 み間違い衝突防止アシストス イッチでエマージェンシーブ レーキまたは踏み間違い衝突防 止アシストを OFF にすると点灯 します。

₩アドバイス

● VDC OFF スイッチを操作して VDC を OFF にすると、連動してエマージェン シーブレーキおよび踏み間違い衝突防止 アシストも作動しなくなり、エマージェ ンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止ア シスト OFF 表示灯が点灯します。

つぎのようなときは、システムに何らか の異常が発生していますので、できるだ け早く販売会社で点検を受けてくださ (1)

●エンジンスイッチまたは電源モード を ON にしても、エマージェンシーブ レーキ/踏み間違い衝突防止アシス ト警告灯、エマージェンシーブレーキ /踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯が点灯しないとき

●エンジン始動後にエマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト警告灯とエマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシストのFF表示灯が同時に点灯したとき→「エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシストのFF表示灯が同時に点灯したときは」P.5-51

また、レーザーレーダーが前方車両や障害物を検知できないとき、エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシストOFF表示灯が点滅します。詳しくは、「エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシストOFF表示灯が点滅したときは」をお読みください。→ P.5-51

エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト警告 灯とエマージェンシーブレーキ /踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯が同時に点灯したと きは

J00733000032

システムに何らかの異常が発生している ため、エマージェンシーブレーキおよび 踏み間違い衝突防止アシストが正常に作 動しません。 エンジンを再始動した後,再び点灯する場合は,できるだけ早く販売会社で点検 を受けてください。

エマージェンシーブレーキ/踏 み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯が点滅したときは

.100733100033

レーザーレーダー前方のフロントガラスに汚れや氷結,異物などがあり,前方の車両や障害物を検知できず,エマージェンシーブレーキおよび踏み間違い衝突防止アシストが正常に作動しない状況です。フロントガラスの汚れや氷結,異物などをきれいに取り除いてください。処置しても消灯しないときは,販売会社で点検を受けてください。

|₩アドバイス

●ルーフに搭載した荷物などを異物と判断 したとき、エマージェンシーブレーキ/ 踏み間違い衝突防止アシストOFF表示灯 が点滅する場合があります。

踏み間違い衝突防止アシスト

J00733200034

停車~約 10km/h で走行中、レーザーレーダーが前方(約 4m 以内)の車両や障害物を検知している状態で、ペダルの踏み間違いなどによりアクセルペダルが素早く、かつ必要以上に踏み込まれたとシステムが判断したときに、エンジン出力を約 5 秒間抑制して急な発進を防止し、衝突時の被害を軽減します。

踏み間違い衝突防止アシストが作動すると、メーター内のエマージェンシーブレーキ / 踏み間違い衝突防止アシスト警告灯が点滅し、ブザーが断続的に鳴ります。

状況	警告灯	ブザー
エンジン出力を抑制 (約 5 秒間) AJM102205	点滅	断続的に鳴る (" ピピピピピ")

レーザーレーダーおよびエマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト警告灯, エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯は, エマージェンシーブレーキでも使用されます。つぎの項を合わせてお読みください。→「レーザーレーダー」P.5-48

→「エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト警告灯, エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯」P.5-50

҈Λ警告

- 踏み間違い衝突防止アシストを過信しないでください。システムに頼った運転はせず、アクセル操作には十分に気をつけて、常に周囲の状況を把握し安全運転を心がけてください。操作を誤ると重大な事故につながるおそれがあります。
- ■踏み間違い衝突防止アシストは、車両の 停車状態を保持する機能はありませんの で、周囲の状況に応じてブレーキペダル を踏んでください。
- ●状況によっては、前方(約4m以内)に車 両や障害物があってもシステムが作動せ ず、車が急発進し重大な事故につながる おそれがあります。
- ●遮断機を障害物と検知してシステムが作動し踏切内に閉じ込められたときは、あわてずにつぎのいずれかの方法で踏切内から脱出してください。
- アクセルペダルから足を離し,軽く踏み 直す。
- システムを OFF にする。(エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシストスイッチを3秒以上押し続ける。)
- •アクセルペダルを5秒以上踏み続ける。
- アクセルペダルをいっぱいまで素早く3 回以上踏み直す。
- システムの作動確認をお客様自身が行わないでください。状況によっては、システムが作動せず重大な事故につながるおそれがあります。

- つぎのときは、踏み間違い衝突防止アシストは作動しません。
 - •エンジンスイッチまたは電源モードが ON 以外のとき
 - •エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシストスイッチを操作して踏み間違い衝突防止アシストを OFF にしているとき
 - VDC OFF スイッチを操作して VDC を OFF にしているとき
 - •エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト警告灯とエマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯が同時に点灯しているとき
 - •エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯が点滅しているとき
 - セレクターレバーが
 (P), (R), (N)に入っているとき
- ●二輪車,自転車,歩行者などを障害物と 検知することもありますが,これらは踏 み間違い衝突防止アシストの作動対象で はありません。
- ●つぎのようなときは、踏み間違い衝突防止アシストは作動しない場合があります。
 - •悪天候 (雨,雪,砂嵐など)のとき
 - 近距離で前方車両に割り込まれたとき

⚠注意

- ・前方車両または障害物の一部しかレー ザーレーダーの検知範囲内に入ってい ないとき
- •周辺車両や対向車が路上の水や雪,砂などを巻き上げて走行しているとき
- •フロントガラスが汚れているとき
- •フロントウォッシャーを使用している とき
- レーザーレーダー(本体)が高温になっているとき
- •エンジン始動直後
- カーブが連続する道路,カーブの出入り口を走行しているとき
- •急な上り坂、下り坂が繰り返される道路 を走行しているとき
- •路面がうねっていたり凹凸がある道路 を走行しているとき
- ハンドル、セレクターレバー操作を行っていて、システムが運転者の衝突回避操作と判断したとき
- アクセルペダルを数秒間隔で繰り返し 踏み込み、システムが解除動作と判断し た後しばらくの間
- 重い荷物の積載やタイヤ空気圧の調整 不良などで、車両が著しく傾いていると き
- 事故や故障などで走行が不安定なとき

⚠注意

- 踏み間違い衝突防止アシストが作動している間に、ハンドル操作などをシステムが運転者の回避操作と判断したときや、前方車両がレーザーレーダーの検知範囲外に移動したときは、踏み間違い衝突防止アシストの作動が解除されることがあります。
- つぎのような前方車両や障害物はレー ザーレーダーが検知できず,踏み間違い 衝突防止アシストが作動しない場合があ ります。
 - •トレーラーなどをけん引している車両
 - 荷物を積んでいない貨物トレーラーなど
 - •積荷が荷台から突き出している車両など
 - 車高が低い車両など
 - 最低地上高が極端に高い車両など
 - •著しく汚れている車両や黒系色の車両など
 - •雪に覆われた車両や障害物など
 - ガラス面が大きな車両など
 - •リフレクター(反射板)が付いていない 車両やリフレクターの位置が低い車両 など
 - キャリアカーなど特殊な形状をした車両
 - 網目の大きいフェンスやガラスなど赤 外線が透過する障害物
- •標識や街灯などポール状の障害物

- ●つぎのような状況では踏み間違い衝突防止アシストが作動する場合があります。
 - ・路面上に金属物、段差または突起物があるとき
 - 駐車場ゲートや踏切などの遮断機が上がりきらないとき
 - •路面の勾配が急に変化する場所を走行 するとき
 - •水蒸気や霧,煙のかたまりを通過するとき
 - •車両や障害物の横すれすれを通過する とき
 - •ビニールカーテンなどをくぐるとき
- つぎのような状況では予期しない作動を するおそれがありますので、エマージェ ンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止ア シストスイッチを押してシステムを OFF にしてください。
 - •自動洗車機を使用するとき
 - •リフトアップし、エンジンをかけてタイヤを空転させるとき
- •けん引されるとき
- キャリアカーに積載するとき
- サーキットなどでスポーツ走行をするとき
- 整備工場などでシャシーダイナモメーターやフリーローラーなどを使用するとき
- タイヤの空気圧が適正でないとき
- •タイヤチェーンを装着しているとき

踏み間違い衝突防止アシスト の ON/OFF 作動切り換え

J007333000

エンジンスイッチまたは電源モードをONにすると、自動的に踏み間違い衝突防止アシストはONになります。

また、踏み間違い衝突防止アシストの ON/OFF は、エマージェンシーブレーキの ON/OFF 状態に連動して切り換わります。 \rightarrow 「エマージェンシーブレーキの ON/OFF 作動切り換え」P.5-48

バックビューモニター

タイプ別装備

J00704201299

バックビューモニターは、車両後方の映像をルームミラーに表示させる装置です。

⚠注意

●バックビューモニターは、車両後方の障害物などを確認するための補助装置です。


映像を表示できる範囲は限られています ので過信せず、バックビューモニターが 付いていない場合と同じように慎重な運 転を心がけてください。

⚠注意

●必ず自分の目で周囲の安全を確認してください。 バックビューモニターだけを頼りに運転 しないでください。

カメラの取り付け位置

カメラはバックドアのハンドルの上に内蔵されています。





画面に表示できる範囲

バックビューモニターが映像を表示できる範囲は図の範囲に限られています。また, リヤバンパーの両端や下部などは表示できませんので後退するときは, 必ず

周囲の安全を確認しながら運転してください。

バックビューモニターの表示範 囲





使い方

J00707201290

エンジンスイッチの電源モードが ON の 状態のときにセレクターレバーを**③**に入れると、ルームミラーに車両後方の映像 が自動的に表示されます。

セレクターレバーを**③**以外の位置にすると、表示は消えます。

⚠注意

● カメラは特殊レンズを使用しているため、画面の映像は実際と距離感覚が異なりますので注意してください。

₩アドバイス

- カメラは特殊なレンズを使用しているため、駐車場などの区画線は、画面内では 平行に見えないことがあります。
- ●つぎのような場合、画面が見づらくなる ことがありますが異常ではありません。
 - •暗いところ(夜間)
- 太陽やヘッドランプの光が直接カメラ のレンズに入ったとき
- カメラが熱いとき、雨や洗車などでレンズ付近の温度が低くなるとレンズが曇ることがありますが、故障ではありません。

₩アドバイス


- ●カメラのレンズが汚れていると、障害物が十分に確認できません。水滴、雪、泥または油汚れなどが付着したときはレンズを傷つけないようにていねいにふき取ってください。
- カメラの故障の原因となりますので、つ ぎのことをお守りください。
- •衝撃を与えない
- ワックスを付着させない
- •熱湯をかけない
- •分解しない
- ●後退時のブザーはセレクターレバーが (まつることを知らせるもので、障害物があることを警告するブザーではありません。

画面の見方

10072290105

距離と車幅の目安となる線とリヤバンパー上面(A)が画面に表示されます。

- 赤色の線(B) は、リヤバンパーから 約 50cm の地点を示しています。
- 2 本の緑色の線 (C) は, 車体幅から外側に約 20cm の地点を示しています。



- 1- おおよそのリヤバンパー後端位置
- 2- リヤバンパー後端から約 100cm
- 3- リヤバンパー後端から約 200cm


₩アドバイス

●乗車人数,積み荷の状態または路面の状態などにより車両が傾いている場合,画面内の線の表示が実際と異なることがあります。


画面内の線は水平な路面上などを基準としています。このため、つぎの場合、画面に映る障害物は実際よりも遠くにあるように見えます。

₩アドバイス

•人や荷物の重みで車両後部が下がって いるとき




- A- 実際の障害物
- B- 画面に映る障害物
- •車両後方に上り坂があるとき




- A- 実際の障害物
- B- 画面に映る障害物

₩アドバイス

●画面内の線は道路などの平面物を対象にしています。このため張り出し部分のある立体物との間の距離感覚が実際と異なることがあります。画面内の線を立体物までの距離の目安にしないでください。例:画面の映像では手前からの B, C, Aの順に見えますが、実際には A, B が同じ距離, C が A, B よりも遠い距離にあります。






ルームミラーの画面表示を変 更するときは

J00722801082

ルームミラーの画面を非表示にしたり, 画面に表示する警告文の言語を変更する ことができます。



画面を一時的に非表示にすると きは

画面表示中にスイッチを押すと、一時的 に画面が非表示になります。もう一度ス イッチを押すと、再び画面が表示されま す。

画面を非表示にした場合でも、エンジンスイッチの電源モードを ON の状態にするたびに、画面が表示される設定に戻ります。

画面を常に非表示にするときは

1.エンジンスイッチの電源モードを ON の状態にします。

⚠注意

- ●安全のため、エンジンをかけたまま操作 しないでください。
- 2. セレクターレバーを (1)に入れます。
- 3.スイッチを長押しします(約15秒)。 長押し中に,作動表示灯が点灯(橙色)しますが,画面が消えるまでスイッチを押し続けます。画面が消えると非表示設定が完了します。

警告文の言語を変更するときは

1. エンジンスイッチの電源モードを ON の状態にします。

⚠注意

- ●安全のため、エンジンをかけたまま操作 しないでください。
- 2. セレクターレバーを (日に入れます。
- 3.スイッチを長押しします(約6~11 秒)。

画面が表示され、作動表示灯(緑色) が点灯し、言語切換モードになりま す。

- 4. お好みの言語が表示されるまでス イッチを押します。
 - 1 回押すたびに言語が切り換わります。警告文が点滅すると、設定が完了します。

アラウンドビューモニター

タイプ別装備

J00704101113

アラウンドビューモニターは「フロントビューカメラ」,「サイドブラインドビューカメラ (左右)」および「バックビューカメラ」の4つのカメラの映像を組み合わせて、ルームミラーに映像を表示させる装置です。

駐車スペースへの駐車時や縦列駐車時に 運転者を補助します。

⚠注意


- ●アラウンドビューモニターは、車両周囲の安全を確認するための補助装置です。映像を表示できる範囲は限られていますので過信せず、アラウンドビューモニターが付いていない場合と同じように慎重な運転を心がけてください。
- ●必ず自分の目で周囲の安全を確認してく ださい。特に車両の四隅はアラウンド ビューモニターに障害物が映らない死角 になります。

アラウンドビューモニターだけを頼りに 運転しないでください。

●ドアミラーを格納した状態およびバックドアを開いた状態では使用しないでください。適切な範囲を表示することができません。

カメラの取り付け位置

カメラはつぎの位置に内蔵されています。



⚠警告


カメラの取り付け位置周辺に作動を妨げるものを取り付けないでください。

画面に表示できる範囲

J00713301036

カメラが映像を表示できる範囲は図の範囲に限られています。また、前後バンパーの両端周辺および下部などは表示できませんので、必ず周囲の安全を確認しながら運転してください。

カメラの表示範囲



E


画面に表示できる映像の種類

007134010

左側画面と右側画面で構成して表示します。


トップビュー/バックビュー表示

車両周囲および車両後方の映像を表示します。




サイドブラインドビュー/バッ クビュー表示

助手席側車両側方および車両後方の映像を表示します。




トップビュー/フロントビュー 表示

車両周囲および車両前方の映像を表示します。



サイドブラインドビュー/フロ ントビュー表示

助手席側車両側方および車両前方の映像を表示します。



⚠注意

●カメラは特殊レンズを使用しているため、画面の映像は実際と距離感覚が異なりますので注意してください。

₩アドバイス

- カメラは特殊なレンズを使用しているため、駐車場などの区画線は、画面内では 平行に見えないことがあります。
- つぎのような場合、画面が見づらくなる ことがありますが異常ではありません。・暗いところ(夜間)

₩アドバイス

- 太陽やヘッドランプの光が直接カメラのレンズに入ったとき
- ●カメラが高温になった場合、映像の映りが悪くなることがありますが、異常ではありません。
- ●カメラが熱いとき、雨や洗車などでレンズ付近の温度が低くなるとレンズが曇ることがありますが、故障ではありません。
- 夜間などに画面全体が白くなったり、青い点が映ることがあります。また、車のランプや建物の照明などが、各表示に映り込むことがあります。
- ●周囲の明るさなど状況によっては、それ ぞれの画面で映像の明るさ、色合いが異 なることがあります。
- ●カメラのレンズが汚れていると、障害物が十分に確認できません。水滴、雪、泥または油汚れなどが付着したときはレンズを傷つけないようにていねいにふき取ってください。
- ●カメラの故障の原因となりますので、つぎのことをお守りください。
 - •衝撃を与えない
 - •ワックスを付着させない
 - •熱湯をかけない
 - ・分解しない

使い方

J00713601068

エンジンスイッチの電源モードが ON の 状態のときに使用できます。

セレクターレバーでの操作

セレクターレバーを**③**に入れると、ルームミラーの画面にトップビュー/バックビューが表示されます。


セレクターレバーを**③**以外の位置にすると、表示は消えます。

₩アドバイス

● スイッチを押すことにより, 左側画面を サイドブラインドビューに切り替えるこ とができます。

スイッチでの操作

スイッチを押すとトップビュー/フロントビューが表示されます。



₩アドバイス

セレクターレバーが(分以外のときにスイッチを押してアラウンドビューモニターを表示させたあと、3分間何も操作しないと表示は消えます。

画面の切り替え

スイッチを押すたびに、つぎの通り表示が切り替わります。

トップビュー/フロントビュー表示→サ イドブラインドビュー/フロントビュー 表示 → アラウンドビューモニター OFF

₩アドバイス

●右側画面がフロントビュー表示のときに セレクターレバーを**()**に入れると、右側 画面はバックビュー表示に切り替わりま す。

セレクターレバーを**()**以外の位置にすると、右側画面はフロントビュー表示に切り替わります。

- ●車速が約 10km/h 以上のときにスイッチ を押すと左側画面にサイドブラインド ビューのみ表示させることができます。
- フロントビュー表示は車速が約 10km/h 以上になると表示されなくなります。
- ●表示の切り替わり時は、映像の表示が遅れることがあります。

画面の見方

0072020005

トップビュー以外の表示画面は、画面内の線でつぎのことを表示しています。 目安としてお使いください。


∧注意


● カメラおよびカメラの周辺をぶつけたときは、映像および画面内の線が正しく表示されないことがあります。 必ず販売会社で点検を受けてください。

フロントビュー/バックビュー 表示

距離と車幅の目安となる線と車体が画面 に表示されます。

- ●2本の縦線(A)は,車体幅の目安を示しています。
- ●車体からの距離の目安はつぎのよう に示しています。
- 1-フロントバンパーまたはリヤバンパー 後端から約 50cm (赤色)
- 2-フロントバンパーまたはリヤバンパー 後端から約 100cm (黄色)
- 3-フロントバンパーまたはリヤバンパー 後端から約 200cm (緑色)
- 4-フロントバンパーまたはリヤバンパー 後端から約300cm (緑色)






₩アドバイス

●乗車人数,積み荷の状態または路面の状態などにより車両が傾いている場合,画面内の線の表示が実際と異なることがあります。


画面内の線は水平な路面上などを基準と しています。このため、つぎの場合、画 面に映る障害物は実際よりも遠くにある ように見えます。

₩アドバイス

•人や荷物の重みで車両後部が下がっているとき




- A- 実際の障害物
- B- 画面に映る障害物
- •車両後方に上り坂があるとき




- A- 実際の障害物
- B- 画面に映る障害物

₩アドバイス

●画面内の線は道路などの平面物を対象にしています。このため張り出し部分のある立体物との間の距離感覚が実際と異なることがあります。画面内の線を立体物までの距離の目安にしないでください。例:画面の映像では手前からの B, C, Aの順に見えますが、実際には A, B が同じ距離, C が A, B よりも遠い距離にあります。






サイドブラインドビュー表示

車幅と車両前端の目安となる線が画面に表示されます。

1-ドアミラーを含めた車幅の目安2-フロントバンパー前端位置の目安

破線は各目安線の延長線を示します。




トップビュー表示

自車位置や駐車スペースへの進入コース が確認しやすいよう,車両を上から見た イメージの画像が表示されます。

- 1-自車位置
- 2-カメラで撮影できない境目の範囲(黒 色)

3-カメラで撮影できない前後バンパーの 両端(赤色)



⚠注意

●トップビュー表示は、「フロントビューカメラ」、「サイドブラインドビューカメラ (左右)」および「バックビューカメラ」からの映像を組み合わせて処理した擬似的な画像のため、障害物を実際より遠くに表示します。

自車と障害物との間にわずかな距離があるように見えてもぶつかることがありますので、必ず自分の目で周囲の安全を確認してください。

₩アドバイス

● カメラで撮影できない境目の範囲 (2) は, トップビューを表示した最初の 3 秒間黄 色で表示します。

₩アドバイス

- カメラで撮影できない前後バンパーの両端 (3) は、運転者に注意を促すためトップビューを表示した最初の3秒間点滅します。
- カメラより上にある障害物は表示されません。
- ●トップビューの映像は、各カメラの取り 付け位置や角度が変わるとずれることが あります。
- ●路上の線は映像の継ぎ目でずれたり曲 がって見えることがあります。




室内装備

電源ソケット	2
室内灯6	3
小物入れ	4
カップホルダー6-	6
ボトルホルダー6-	6
買い物フック6-	7
アシストグリップ6-	7
フロアカーペット	7

サンバイザー

前面だけでなく、フックから外せば側面 にも回せます。




カードホルダー

タイプ別装備

.100912801267

AGA000991

サンバイザーの裏側にあります。



.100900100295

バニティーミラー

タイプ別装備

J00912701253

サンバイザーの裏側にあります。


電源ソケット

J00900501821

エンジンスイッチまたは電源モードが ON または ACC の状態のときに使用でき ます。

フタを開け、プラグタイプの電気製品の 電源としてご使用ください。

必ず、12V で消費電力が 120W 以下の電 気製品を使用してください。




₩アドバイス

- ●電源ソケットを使わないときはフタを閉 めておいてください。 プラグタイプ以外のものをソケットに入 れると故障したり、ショートする可能性
 - があります。
- ●エンジンがかかっていないときに長い間 使用すると、バッテリーが上がることが あります。

室内灯


J00900801824






●エンジンがかかっていないときに長い間 ランプを点灯させておくと、バッテリー が上がることがあります。

車から離れるときは必ずランプが消えていることを確認してください。





スイッチ 位置	点灯・消灯のしかた
1-ON	常時点灯

スイッチ 位置	点灯・消灯のしかた
2-DOOR(•)	● いがによっています。 ・ はと も 15 遅ぎに たに 能きルまトッと ー はと を リエたキチきイ付 ジ 使 が が が が が が が が が が が が が が が が が が

スイッチ 位置	点灯・消灯のしかた
2-DOOR(•)	● LOCK とうに ACC はまにをする ACC はまにを かっとがままで ACC はまに かっとが はった はった かった かった かった かった かった かった かった かった かった か
3-OFF	常時消灯

₩アドバイス

- リモコン付きキーを使ってエンジンをかけている場合は、ドアおよびバックドアが閉まっているときにエンジンスイッチを LOCK にしてキーを抜くと点灯し、約15 秒後に消灯します。
- ●インテリジェントキー機能を使ってエンジンをかけているときは、ドアおよびバックドアが閉まっているときに電源モードを OFF にすると点灯し、約15秒後に消灯します。
- ●遅延消灯までの時間を調整することができます。詳しくは販売会社にご相談ください。
- ●自動的に消灯する機能は、ルームランプ のスイッチが ON の位置にあるときは働 きませか。


また,自動的に消灯する機能を働かなく することができます。詳しくは販売会社 にご相談ください。

小物入れ

J00906701870

⚠注意


- ●強い直射日光にさらされると車内が高温になるため、ライター・炭酸飲料缶・メガネなどを放置しないでください。ライターなどの可燃物は自然発火したり、炭酸飲料などの缶は破裂するおそれがあります。また、プラスチック東材のメガネは変形、ひび割れをおこすおそれがあります。
- 走行中は小物入れのフタを必ず閉めておいてください。万一の場合、フタや内部の小物でけがをするおそれがあります。



インストアッパーボックス

J00913601057


リッドを引き上げます。



グローブボックス

J00913701045


レバーを引くと開きます。




ラゲッジアンダーボックス

J00908301144

ラゲッジフロアボードを引き上げます。



ラゲッジフロアボードの下にラゲッジア ンダーボックスがあります。




シートアンダーボックス(助手席)

タイプ別装備

J00909301095

使用するときは、ボックスを少し上げて から引き出します。




⚠注意

- ●走行中にボックスがとび出さないよう ロックするまで確実に押し込んでください。
- 2kg以上の荷物を入れないでください。急 ブレーキをかけたときなどに荷物が飛び 出して思わぬ事故につながるおそれがあ ります。
- ●走行中は、ボックスを操作しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

カップホルダー

J00903801870

左右両側のインストルメントパネルにビルトインカップホルダーがあります。フタの中央部を押すとトレイが少し出てきますので、引き出して使用します。



≜告

●飲み物がこぼれたときは、すみやかにふき取ってください。スイッチ類、配線や電気部品などにかかると、故障や車両火災の原因となったり、ハンドルが非常に重くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

∧注意

●走行中は、飲み物を出し入れしないでく ださい。思わぬ事故につながるおそれが あります。

⚠注意

●飲み物にはフタをするなどしてこぼさないように注意してください。走行中の振動や揺れなどで飲み物がこぼれることがあります。熱い飲み物の場合、やけどをするおそれがありますので注意してください。


₩アドバイス

- ●ペットボトルは形状によりしっかり固定されない場合があります。不安定なまま走行するとペットボトルが落下するおそれがありますので、確実に固定されていることを確認してからご使用ください。
- ●ホルダーを使用しないときは押して格納 しておいてください。

ボトルホルダー

0090590133

ペットボトルなどを入れることができま す。



⚠注意

- ●走行中は、飲み物を出し入れしないでく ださい。思わぬ事故につながるおそれが あります。
- 走行中の振動や揺れなどで飲み物がこぼれることがあります。熱い飲み物の場合、 やけどをするおそれがありますので注意 してください。

₩アドバイス


- カップや飲料缶を収納しないでください。
- ●ペットボトルなどはフタを確実に閉めて 収納してください。
- ●ペットボトルの大きさ、形状によっては 収納できないことがあります。

6-6 室内装備

買い物フック

J00905001414

軽い荷物をかけることができます。




₩アドバイス

- ●フックの変形または破損を防ぐため、つぎのことをお守りください。
 - •3kg 以上の荷物をかけない。
 - •炎天下などで車内が高温のときは、荷物 をかけたままにしない。

アシストグリップ

J00912901415

座ったときに手で身体を支えるためのグ リップがあります。



⚠注意

●アシストグリップに手をかけて乗り降り しないでください。

アシストグリップが外れて思わぬ事故につながるおそれがあります。

フロアカーペット

タイプ別装備

J00922801101

お客様のお車には、専用のフロアカーペットが設定されています。

床の上にしっかりと固定して正しく使用 してください。

固定のしかた


J00922901216

床面には純正フロアカーペット用の固定 クリップが付いています。つぎの手順で 確実に固定してください。

- 1.フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
- 2. フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。

₩アドバイス

● 車種により, 固定クリップ・ピンの形状や 各シートごとに設定されている数量は異 なります。詳しい固定方法は, 販売会社 にお問い合わせください。



- ●お客様のお車専用のフロアカーペット を、床の上にしっかりと固定して正しく 使用してください。フロアカーペットが ずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピー ドが出たりブレーキが効きづらくなるな ど重大な事故につながるおそれがありま す。
- ●運転席にフロアカーペットを敷くときは つぎのことをお守りください。
 - •純正品であっても、他車種および異なる 年式のフロアカーペットは使用しない。

フロアカーペットでペダルを覆わない。




- フロアカーペットを重ねて敷かない。
- •フロアカーペットがずれないように固 定クリップで確実に固定する。
- 運転席専用のフロアカーペットを使用 する。
- •フロアカーペットを前後逆さまにした り、裏返して使用しない。
- ●運転する前につぎのことを確認してくだ さい。
 - •フロアカーペットが正しく固定されて いることを定期的に確認し、 重内の清掃 などでフロアカーペットを取り外した 後は必ず確認する。
 - •エンジン停止時およびセレクターレ バーが Pのときに、各ペダルをいっぱい に踏み込み、フロアカーペットと干渉が なく運転に支障がないことを確認する。

エアコン

吹き出し口	7-2
マニュアルエアコン	7-4
オートエアコン	7-9
PTC 素子ヒーター	7-16
エアコンの上手な使い方	7-17
クリーンフィルター	7-18

吹き出し口

J01000101825




風向き調整

J01000301768


中央吹き出し口

ノブを動かして調整します。



左右吹き出し口

- 1. くぼみ (A部) を押すと吹き出し口が 開きます。閉じるときは、くぼみ (A 部) の下側を押します。
- 2.風向きは吹き出し口を回して調整します。



₩アドバイス

●吹き出し口に飲み物などが入らないよう にしてください。エアコンが正常に作動 しなくなるおそれがあります。


吹き出し口の切り換え

J01000401916

吹き出し口切り換えダイヤルを操作し, 使用目的に合わせて吹き出し口を切り換 えます。

オートエアコンの場合は、吹き出し口切り換えスイッチまたはデフロスタースイッチで吹き出し口を切り換えます。

- →「吹き出し口切り換えスイッチ」P.7-14
- →「デフロスタースイッチ」P.7-14



⚠注意

- ♥ いの間で使用するときは、窓の曇りを防止するため内外気切り換えレバーを外気導入にしてください。
 - → 「内外気切り換えレバー」P.7-5

₩アドバイス


- ●アイドリングストップ付き車は、アイドリングストップ作動中にウインドウガラスが曇ることがあります。ウインドウガラスが曇ったときは、吹き出し口切り換えダイヤルを(W)にするか(マニュアルエアコン付き車)、デフロスタースイッチに触れて(オートエアコン付き車)、曇りを取ってください。
- 吹き出し口切り換えダイヤルをだといの間にすると上半身へ多く、がといの間またはいと呼の間にすると足元へ多く、がといいの間にするとウインドウガラスへ多く送風されます。

- ★ 上半身に送風したいとき
- ☆ 上半身と足元に送風したいとき
- ♣ 足元に送風したいとき
- 足元とウインドウガラスに送風 したいとき

マニュアルエアコン

J01000501470

エンジンスイッチが ON のときに使用できます。



- 1-内外気切り換えレバー →P.7-5
- 2-エアコンスイッチ →P.7-6
- 3-リヤウインドウデフォッガースイッ チ →P.4-23
- 4-吹き出し口切り換えダイヤル→P.7-3 5-温度調整ダイヤル→P.7-5
- 6-風量調整ダイヤル →P.7-4
- ●スイッチの使い方 P.7-4
- ●目的に合った使い方
 - •暖房したいときは P.7-6
 - 冷房したいときは P.7-6
 - •頭寒足熱にしたいときは P.7-7
 - •ウインドウガラスの曇り、霜を取り たいときは P.7-7
 - •暖房と曇り止めを同時にしたいときは P.7-8
 - 換気したいときは P.7-8
 - •排気ガス, ほこりなどを車室内に入れたくないときは P.7-8


スイッチの使い方

J01000601136

風量調整ダイヤル

J01000701267


風量を強くするときは右へ、弱くすると きは左へ回します。



温度調整ダイヤル

J01000901357

送風温度を上げるときは右へ、下げるときは左へ回します。




₩アドバイス

● エンジン冷却水の温度が低いときに温度 調整レバーを動かしても送風温度は変わ りません。(除く、PTC 素子ヒーター付 き車)

内外気切り換えレバー

J01001401069

外気導入(外気を車内に入れる)と内気循環(外気をしゃ断する)の切り換えができます。



- ☎- 通常走行時
- **cs** 早く冷房したいときや外気が汚れているとき

⚠注意

●窓の曇りを防止するため通常は外気導入で使用してください。長時間内気循環にしておくとウインドウガラスが曇りやすくなるため、ときどき外気導入に切り換えて換気してください。


₩アドバイス

●早く冷暖房したいときは、内気循環にすると効果的です。

エアコンスイッチ

.101001501318

スイッチを押すとエアコン(冷房・除湿機能)が作動し、スイッチ内の作動表示灯が点灯します。もう一度押すとエアコンは停止します。



目的に合った使い方

J01001701251

各ダイヤル, レバー, スイッチを図のように設定します。

暖房したいときは

J01001801395




₩アドバイス

●吹き出し口切り換えダイヤルがよるのとき、ウインドウガラスにも少し送風されますが、これはウインドウガラスの曇りを防止するためのものです。

冷房したいときは


J01001901354




⚠注意

- ●早く冷房したいとき内気循環にします。 ただし、長時間内気循環にしておくとウインドウガラスが曇りやすくなるため、 ときどき外気導入に切り換えて換気してください。
- CVT 車は、冷暖房中はエンジン回転数が 高くなる場合があります。停車中にエン ジン回転数が高くなるとクリープ現象が 強くなりますので、停車中はしっかりと ブレーキペダルを踏んでください。
 - → 「CVT 車の運転のしかた」 P.5-32

頭寒足熱にしたいときは



ウインドウガラスの曇り, 霜を取りたいときは



曇り、霜を早く取りたいときは風量を最大に、温度を最高に設定して、エアコンを使用してください。

⚠注意

- 次と mの間で使用するときは、窓の曇りを防止するため内外気切り換えレバーを外気導入にしてください。
- ●安全のため、ウインドウガラスの曇りや 霜は早めに取り除いて視界確保に努めて ください。


⚠注意

● 〒位置でエアコンを使用しているときは設定温度を最低温度付近にしないでください。ウインドウガラスの外側に露が付き、視界を妨げることがあります。


₩アドバイス

- ●サイドウインドウガラスの曇りを早く取りたいときは、左右の吹き出し口をサイドウインドウガラスに向けてください。
- ●アイドリングストップ付き車は、吹き出し口切り換えダイヤルを(m)の位置にすると、アイドリングストップが作動せず、停車してもエンジンは自動停止しません。これは十分な視界を確保するためです。

暖房と曇り止めを同時にしたいときは



換気したいときは



J01002301339

排気ガス, ほこりなどを車室内に 入れたくないときは

J01009601171

トンネルや渋滞など外気が汚れていると きは内外気切り換えレバーを内気循環に します。

→ 「内外気切り換えレバー」P.7-5

₩アドバイス

●エアコンを使用すると除湿効果がありま す。


オートエアコン

J01002401923

エンジンスイッチまたは電源モードが ON のときに使用できます。

各タッチスイッチに触れると音が鳴ります。

タッチスイッチの感度を5段階に調整することができます。→「タッチスイッチの感度を調整するときは」P.7-16



- 1- 吹き出し口切り換えスイッチ →P.7-14
- 2- 風量調整スイッチ →P.7-10
- 3- エアコンスイッチ →P.7-12
- 4- 内外気切り換えスイッチ →P.7-11
- 5- デフロスタースイッチ →P.7-14

- 6- リヤウインドウデフォッガース イッチ →P.4-23
- 7- 温度調整スイッチ →P.7-10
- 8- AUTO スイッチ →P.7-12
- 9- OFF スイッチ →P.7-13
- 10- 風量表示灯
- 11- 吹き出し口表示灯

- 12- AUTO 作動表示灯
- 13- エアコン作動表示灯
- 14- 設定温度表示灯 →P.7-10
- 15- リヤウインドウデフォッガー作動 表示灯 →P.4-23
- 16- 内外気切り換え表示灯

7-9

- ●スイッチの使い方 P.7-10
- 通常の使い方(自動で使うとき)P.7-14
- ●手動で使うとき
 - •ウインドウガラスの曇り、霜を取り たいときは P.7-15
 - •排気ガス, ほこりなどを車室内に入れたくないときは P.7-16
- タッチスイッチの感度を調整すると きは P.7-16


スイッチの使い方

J01002501201

風量調整スイッチ

J01002801451


風量を強くするときはスイッチの上 ▲側,弱くするときは下**∨**側に触れます。 選択した風量は風量表示灯に表示されます。



温度調整スイッチ

J01003001610

送風温度を上げるときはスイッチの上 へ側、下げるときは下❤側に触れます。 選択した温度は設定温度表示灯に表示されます。



₩アドバイス

●エンジン冷却水の温度が低いときに温度 調整スイッチに触れても送風温度は変わ りません。(除く、PTC 素子ヒーター付 き車)

₩アドバイス

●温度を最高または最低に設定すると,内 外気およびエアコンがつぎの通り自動的 に切り換わります。

自動的に切り換わった後に手動操作した 場合は、操作した機能が優先されます。

- 急速暖房(最高温度に設定) 外気導入,エアコン停止
- •急速冷房(最低温度に設定) 内気循環,エアコン作動

工場出荷時は上記のように設定されています。内外気切り換え/エアコンスイッチのカスタマイズ(機能の設定変更)したときや、操作条件によっては外気およびエアコンの自動切り換えを、お好みにあわせて変更することができます。

詳しくは販売会社にご相談ください。


- →「エアコンスイッチ」P.7-12
- →「内外気切り換えスイッチ」P.7-11

内外気切り換えスイッチ

J01003401467

スイッチに触れると外気導入(外気を車内に入れる)と内気循環(外気をしゃ断する)の切り換えができます。

選択した状態(内気循環または外気導入)は、内外気切り換え表示灯に表示されます。内気循環の場合は、スイッチ内の表示灯も点灯します。



⚠注意

● 窓の曇りを防止するため通常は外気導入で使用してください。

長時間内気循環にしておくとウインドウ ガラスが曇りやすくなるため、ときどき 外気導入に切り換えて換気してくださ い。

₩アドバイス

- 早く冷暖房したいときは、内気循環にすると効果的です。
- 手動操作後、AUTOスイッチに触れると、 内外気切り換えスイッチも自動制御され ます。

■内外気切り換えのカスタマイズ (機能の設定変更)

つぎの機能をお好みにあわせて変更する ことができます。

● 内外気自動制御許可:

AUTO スイッチに触れると、内外気切り換えスイッチも自動制御されます。

- 内外気自動制御拒否:
 - AUTOスイッチに触れても内外気切り 換えスイッチは自動制御されません。
- ●設定変更方法
 - 内外気切り換えスイッチに約 10 秒以上触れ続けます。
 - 許可から拒否へ変更した場合 音が "ピピピッ" と鳴り, ディスプレ イ内の表示灯が3回点滅します。
 - ・拒否から許可へ変更した場合 音が "ピピッ"と鳴り、ディスプレイ 内の表示灯が3回点滅します。


₩アドバイス

- ●工場出荷時は「内外気自動制御許可」に 設定されています。
- ●デフロスタースイッチで吹き出し口を 『♪にしているときは、窓の曇りを防止す るため、「内外気自動制御拒否」に設定し ていても自動的に外気導入に切り換わり ます。

AUTO スイッチ

J01002601055


スイッチに触れると作動表示灯が点灯し、吹き出し口、風量調整、内外気切り換え、温度調整およびエアコンのON/OFFを自動調整します。



エアコンスイッチ

J01003501686

スイッチに触れるとエアコン(冷房・除湿機能)が作動し、作動表示灯が点灯します。もう一度触れるとエアコンは停止します。



⚠注意

- CVT 車は、冷暖房中はエンジン回転数が 高くなる場合があります。停車中にエン ジン回転数が高くなるとクリープ現象が 強くなりますので、停車中はしっかりと ブレーキペダルを踏んでください。
 - →「CVT 車の運転のしかた」P.5-32

■エアコンスイッチのカスタマイズ (機能の設定変更)

つぎの機能をお好みにあわせて変更する ことができます。

- ●エアコン自動制御許可:
 - AUTOスイッチに触れた場合や温度調整スイッチで最低温度にした場合,エアコンスイッチの自動制御をします。
- ●エアコン自動制御拒否:エアコンスイッチを操作しない限り,エアコンスイッチの自動制御をしません。
- ●設定変更方法 エアコンスイッチに約 10 秒以上触れ 続けます。
 - 許可から拒否へ変更した場合 音が "ピピピッ"と鳴り、ディスプレイ内の表示灯が3回点滅します。
 - ・拒否から許可へ変更した場合 音が "ピピッ" と鳴り, ディスプレイ 内の表示灯が3回点滅します。

₩アドバイス

● 工場出荷時は「エアコン自動制御許可」に 設定されています。


₩アドバイス

●デフロスタースイッチで吹き出し口を 『✔にしているときは、窓の曇りを防止す るため、「エアコン自動制御拒否」に設定 していてもエアコンは自動的に作動しま す。

OFF スイッチ

.101002701056


エアコンシステムを停止します。



吹き出し口切り換えスイッチ

10100330

→「吹き出し口の切り換え」P.7-3




デフロスタースイッチ

J01003801041

スイッチに触れると吹き出し口が® ✔に 切り換わり、スイッチ内の作動表示灯が 点灯します。選択した吹き出し口は吹き 出し口表示灯に表示されます。

→「吹き出し口の切り換え」P.7-3




₩アドバイス

- デフロスタースイッチに触れると、エア コンが自動的に作動し、内外気切り換え は外気導入に切り換わります。
 - →「ウインドウガラスの曇り, 霜を取り たいときは」P.7-15

通常の使い方(自動で使うと き)

01004001965

吹き出し口、風量、エアコンの ON/OFF および、内外気の切り換えを自動的に調 整します。



- 1. AUTO スイッチに触れます。
- 2. 温度調整スイッチで希望温度を設定します。設定温度を18~32の間で調整できます。
- 3. 停止するときは OFF スイッチに触れ ます。

₩アドバイス

- 25 を基準に、お好みの温度に調整してく ださい。
- AUTO 作動中にスイッチを操作すると操作した機能が優先されます。操作した機能以外は自動制御されます。



手動で使うとき

J01004101618

お好みに合わせてスイッチを操作してください。AUTO作動中でも、操作した機能が優先されます。

操作した機能以外は自動制御されます。 停止するときは OFF スイッチに触れま す。

ウインドウガラスの曇り, 霜を取りたいときは

- 1. デフロスタースイッチに触れます。 エアコンが自動的に作動し、内外気切り換えは外気導入に切り換わります。
- 2.温度調整スイッチで温度をお好みに設定します。
- 3. 風量調整スイッチで風量をお好みに設定します。

⚠注意

●安全のため、ウインドウガラスの曇りや 霜は早めに取り除いて視界確保に努めて ください。

⚠注意

- ●吹き出し口切り換えスイッチを***
 でもウインドウガラスの曇り、霜を取ることができますが、自動的にエアコンは作動しません。また、外気導入にも切り換わりません。エアコンの作動および外気導入への切り換えは、エアコンスイッチおよび内外気切り換えスイッチを操作してください。
- ●デフロスタースイッチで吹き出し口を 『よにしているときは、設定温度を最低温度付近にしないでください。ウインドウガラスの外側に露が付き、視界を妨げることがあります。

₩アドバイス

- ●曇り、霜を早く取りたいときは風量を最 大に、温度を最高に設定します。
- サイドウインドウガラスの曇りを早く取りたいときは、左右の吹き出し口をサイドウインドウガラスに向けてください。
- ●アイドリングストップ付き車は、デフロスタースイッチに触れると、アイドリングストップが作動せず、停車してもエンジンは自動停止しません。これは十分な視界を確保するためです。

排気ガス, ほこりなどを車室内に 入れたくないときは

J01004301287

トンネルや渋滞など外気が汚れていると きは内外気切り換えスイッチで内気循環 にします。

→「内外気切り換えスイッチ」P.7-11

タッチスイッチの感度を調整 するときは

J01014000075


- 1.車を安全な場所に停めて、セレクターレバーを⊕に入れ、パーキングブレーキをかけます。
- 2.エンジンスイッチまたは電源モード を ON にします。

₩アドバイス

- ●エンジンがかかっていると、感度の調整はできません。
- 3. OFFスイッチに約10秒触れ続けます。 設定温度表示灯に感度が表示されま す。(工場出荷時は "L4" に設定されて います。)
- 4. 温度調整スイッチまたは風量調整スイッチで感度を調整します。 感度は 5 段階 ("L1"~"L5") に調整できます。

▲: 高感度(反応しやすい)

✔: 低感度(反応しにくい)



PTC 素子ヒーター

タイプ別装備

J01010901099


エンジン冷却水の温度が低いとき、暖房性能を向上させるための電気式ヒーターです。

自動で使うとき(オートエアコンのみ)

AUTO スイッチに触れ、温度調整スイッチでお好みの温度に設定してください。 エンジン冷却水と車室内の温度から判断 して自動で作動、停止を行います。


手動で使うとき

オートエアコン



- 1.吹き出し口切り換えスイッチで吹き出し口をお好みに設定します。
- 2.温度調整スイッチで設定温度表示灯 を 32.0 に設定します。
- 3. 風量調整スイッチで風量をお好みに設定します。

マニュアルエアコン



- 1.吹き出し口切り換えダイヤルで吹き出し口をお好みに設定します。
- 2.温度調整ダイヤルを最高温度に設定します。
- 3. 風量調整ダイヤルで風量をお好みに設定します。

₩アドバイス

● エンジン冷却水の温度が十分に上昇する と、自動で停止します。

エアコンの上手な使い方

J0100940178

長時間炎天下に駐車したときは

車室内の温度は大変高くなります。 このようなときはドアガラスを開けて車 室内の熱気を車外に追い出してからエア コンを作動させてください。

冷やしすぎに注意

長時間冷風を直接身体に当てないでください。冷やしすぎは身体によくありませんので、少し涼しいと感じる温度に調整してください。

冷媒ガス量の点検を忘れずに

冷媒ガスが不足すると冷房, 除湿効果が 悪くなります。暑い季節になる前に販売 会社で冷媒ガス量の点検を受けてくださ い。

⚠注意

●エアコンの冷媒ガスを充填する場合は、 エンジンフード(ボンネット)内に貼付 のエアコン冷媒ラベルに記載されている 冷媒量をお守りください。規定量を超え て充填した場合、エアコンコンプレッサ が故障し、エンジン停止や始動不能にな るおそれがあります。

₩アドバイス

●エアコン冷媒は、オゾン層を破壊させない代替フロンガス HFC-134a (R134a) を使用していますが、この代替フロンガスにも地球を温暖化させる働きがあります。エアコンの効きが悪い場合は販売会社でガス漏れの点検を行い、ガスの大気放出を防止してください。

クリーンフィルター

J01009501734

花粉やほこり、粉じんなどを取り除くフィルターを内蔵しています。フィルターに花粉やほこりなどが付着すると効果が低下しますので、フィルターは定期的に交換してください。

→「クリーンフィルターの交換のしかた」 P.9-7

₩アドバイス

●フィルターの交換時期については別冊の 「メンテナンスノート」をお読みください。 アンテナ8-2


8

アンテナ

J01102202017


ルーフアンテナ

ラジオを聞くときは、アンテナをカチッと音がする位置まで起こしてからお聞き ください。



取り外し方、取り付け方

取り外すときはポールを反時計回りにま わします。



取り付けるときは時計回りにまわしてポールをベース部にねじ込み, しっかりと取り付けてください。

₩アドバイス

- つぎのようなときは、アンテナを損傷するおそれがあるため必ずアンテナを取り 外してください。
- •自動洗車機を使用するとき
- •ボデーカバーをかけるとき
- ●立体駐車場など天井の低い所へ入るときは、アンテナが当たらないように倒してください。

簡単な整備・車のお手入れ

日常点検	9-2
エンジンフード(ボンネット)	9-3
エンジンオイルの補給	9-4
ウォッシャー液の点検・補給	9-4
バッテリー(鉛バッテリー)の点検	9-5
アシストバッテリー(ニッケル水素バッテリー)について	9-5
タイヤメンテナンス	9-6
クリーンフィルターの交換のしかた	9-7
内装品のお手入れ	9-7
外装品のお手入れ	9-8
環境保護のために守っていただきたいこと	9-11

日常点検

日常点検整備は、お客様の責任において 実施していただくことが法律で義務付け られています。事故や故障を未然に防ぐ ため必ず実施してください。


●日常点検整備は、長距離を走行すると きや、洗車、給油時などにお客様自身 で行う点検整備です。

詳細については、別冊の「メンテナンスノート」に記載していますので併せてお読みください。

- つぎのような点に気付いたら, 販売会 社で点検を受けてください。
 - いつもと違う音や臭いや振動がする とき
 - •ブレーキ液が不足しているとき
 - 地面に油の漏れたあとが残っている とき
 - コンデンスタンク内に冷却水がない とき

҈≜

- エンジン回転中はエンジンルームに手を 入れないでください。手や衣服がドライ ブベルトなどに巻き込まれるおそれがあ ります。
- ●エンジンルーム内の部品には高温になる ものがあります。やけどをするおそれが ありますので、各部が十分冷えてから点 検してください。



⚠警告


●点検や交換した後は、工具や布などをエンジンルームに置き忘れていないことを確認してください。 万一の場合、故障や火災になるおそれがあります。

9

∧警告

- 冷却ファンはエンジンが回転していなく ても自動的に回り出すことがあります。 エンジンルーム内で作業する場合は、安 全のためにエンジンスイッチを LOCK ま たは電源モードを OFF にしてください。
- ●通常はラジエーターキャップを外さないでください。

冷却水には圧力がかかっているため、冷却水の温度が高いときにキャップを外すと、蒸気や熱湯が噴き出し、やけどをするおそれがあります。



エンジンフード (ボンネット)


J01204001042

開けるときは


1. ワイパーアームが立っているときは ワイパーアームを倒します。

₩アドバイス


- ワイパーアームが立った状態でエンジン フードを開けるとエンジンフードに傷が つくおそれがあります。
- 2. 計器盤右下にあるレバーを引くとエンジンフードが少し浮き上がります。



3.エンジンフードのすき間に手を入れ, 前端中央部のレバーを左へ押しなが らエンジンフードを持ち上げます。



4. 支持棒をエンジンフードの穴に差し 込みエンジンフードを確実に固定し ます。



⚠注意


●風の強いときにエンジンフードを開けていると、風にあおられて支持棒が外れることがあります。特に風の強いときはご注意ください。

⚠注意

●支持棒は必ず所定の穴に差し込んでください。所定以外の箇所に掛けると支持棒が外れ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

閉めるときは

1. エンジンフードを支えながら支持棒 を穴から外してクリップに固定しま す。



2.エンジンフードを少し持ち上げた位置(約 20cm) から離します。

⚠注意

- ●手や物をはさまないように注意してください。
- 3.エンジンフードが完全に閉じている ことを確認します。

⚠注意

●走行前に必ずエンジンフードが確実に閉じていることを確認してください。 完全に閉じていないまま走行するとエン ジンフードが開くおそれがあります。

₩アドバイス

●エンジンフードを手で強く押しつけない でください。力のかけぐあいや場所に よっては、万一の場合、車体がへこむお それがあります。

エンジンオイルの補給

J0120010179

エンジンオイルが不足するとエンジンの 不調や破損につながるおそれがありま す。

エンジンオイル量を点検しオイルが不足している場合は、純正エンジンオイルまたはオイル缶にILSAC認証マークの入ったエンジンオイルを補給してください。なお、エンジンオイルの点検、補給方法、交換時期についての詳細は別冊の「メンテナンスノート」をお読みください。

- →「エンジンオイル注入キャップ, エンジンオイルレベルゲージ」P.9-2
- → 「オイル類の量と種類」P.12-3

ILSAC 認証マーク



AAA005581

₩アドバイス

●エンジンオイルは通常走行でも、走行状況に応じて消耗します。 オイル量を点検しオイルが不足している

場合は、補給してください。

● エンジンの性能や寿命、始動性に大きく 影響しますので、補給するときは必ず指 定のオイルおよび粘度のものを使用して ください。

ウォッシャー液の点検・補 給

101200201708

フロント・リヤ共用

タンク内の液面の位置で液量を点検します。



ウォッシャー液が不足している場合は, 純正ウォッシャー液を気温に適した濃度 で補給してください。

<希釈割合の目安>

凍結温度	希釈割合
-7 ℃程度	原液 1 に水 2
-13 ℃程度	原液 1 に水 1
-38 ℃程度	原液のまま

⚠注意

●冬期は、ウォッシャー液を薄めすぎると 液がウインドウガラスに凍りついてしま うことがあります。

バッテリー(鉛バッテリー) の点検

J01202301041

バッテリーの液量を点検し,液が不足している場合は補給してください。

₩アドバイス


●バッテリーの点検および補給方法については別冊の「メンテナンスノート」をお読みください。

アシストバッテリー(ニッケル水素バッテリー)について

タイプ別装備

J01204500053

2WD車のアイドリングストップ付き車は助手席のシートアンダーボックスの下にアシストバッテリー(ニッケル水素バッテリー)を搭載しています。



∧警告

- ●アシストバッテリーの取り扱いを誤ると、火災や感電などを起こしたり、故障の原因になるおそれがありますので、つぎのことをお守りください。
 - アシストバッテリーはカバーで覆われていますが、カバーの上から強い衝撃をあたえたり、荷物をのせたりしない
- カバーは取り外さない
- アシストバッテリーを取り外したり分解しない
- 水などで濡らさない
- •アシストバッテリーの端子を外したり、 端子から電気製品の電源をとらない

₩アドバイス

- アシストバッテリーの交換または廃棄に ついては、販売会社にご相談ください。
 - →「廃棄物を処理するときは」P.9-11
 - →「バッテリーの種類 | P.12-5


タイヤメンテナンス


J01202100198

タイヤローテーション

J0120240128

タイヤの摩耗を均一にして寿命を延ばすため、タイヤローテーションを 5,000km 走行ごとに行ってください。





⚠注意

● タイヤに回転方向を示す矢印が付いているときは、4 輪で前後ローテーションを 行ってください。

タイヤを取り付けるときは車両前進時の 回転方向と矢印の向きが同じになるよう に取り付けてください。矢印の向きが異 なるとタイヤの性能が十分に活かされま せん。




●種類の異なったタイヤを混ぜて使用する ことは、安全走行に悪影響をおよぼしま すので避けてください。

タイヤの摩耗

J01202500134

ウェアインジケーター (溝の深さ 1.6mm 以下) が現れたら, スリップしやすくな り危険ですのでタイヤを交換してくださ い。



₩アドバイス

●ウェアインジケーターのマークや位置 は、タイヤメーカーによって異なります。

タイヤ空気圧の点検・調整

.10120260119

タイヤの空気圧は定期的に点検し,必ず 規定の空気圧に調整してください。

→「タイヤの空気圧」P.12-8

҈Λ警告

● タイヤの空気圧が不足したまま走行する と、タイヤが偏摩耗したり、車の安定性 や操縦性を確保できなくなるおそれがあ ります。また、バースト(破裂)するな ど重大な事故につながるおそれがありま す。


₩アドバイス

- ●点検方法は別冊の「メンテナンスノート」 をご覧ください。
- ●規定の空気圧は運転席ドアを開けたボデー側のラベルにも表示しています。


クリーンフィルターの交換 のしかた

.10120200152


1. グローブボックスを開けます。




2. グローブボックスの側面を押しながら、左右のツメを外し、グローブボックスを下げます。




3. グローブボックスの奥にクリーン フィルターがあります。



4.カバー左右にあるツメを下に押しな がら手前に引いて、カバーを外しま す。



5.クリーンフィルターを取り出して新品と交換します。



6.元に戻すときは、取り外したときと逆の手順で取り付けます。

内装品のお手入れ

10120060216

1.電気掃除機などでほこりを取り除きます。

- 2. ガーゼなどの柔らかい布に、中性洗剤 を薄めた水溶液を含ませて、軽くふき 取ります。
- 3. 真水にひたした柔らかい布を固くし ぼって、洗剤をきれいにふき取りま す。
- 4.水分をよくふき取り、風通しのよい日 陰で乾燥させます。

⚠警告

●2WD車のアイドリングストップ付き車は 助手席下にアシストバッテリーがありま

水などをかけたり、こぼしたりしないよ うにしてください。アシストバッテリー に水がかかると火災、感電、故障の原因 となるおそれがあります。

⚠注意

●シリコンやワックスを含むクリーナーや 保護剤を使用しないでください。

変色の原因になったり、インストルメン トパネルなどに使用すると使用箇所がウ インドウガラスに映り込み, 視界の妨げ になるおそれがあります。

また、各種スイッチなどに付着すると電 装品の故障につながるおそれがありま す。

●シートの下など、見えにくい場所や狭い 場所のお手入れをするときは、手袋など を使用して、手にけがをしないよう注意 してください。

₩アドバイス

● ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や酸 またはアルカリ性の溶剤は使用しないで ください。変色やしみ、割れの原因にな ります。

また. 各種クリーナー類にはこれらの成 分が含まれているおそれがありますので よく確認のうえ使用してください。

- ●ブラシ、合成繊維類、固い布、乾いた布 やウェットティッシュは使用しないでく ださい。使用すると表面を傷つけたり、変 色するおそれがあります。
- ●液体芳香剤は、こぼれないよう容器を確 実に固定してください。

また、インストルメントパネルの上やラ ンプ類. メーターの近くには置かないで ください。

含まれる成分によって樹脂部品や布材の 変色. ひび割れをおこすおそれがありま す、

● ガラスの内側を清掃するときは、電熱線 を傷つけないよう電熱線に沿って柔らか い布でふいてください。

本皮

タイプ別装備

.101202701188

- 1.ガーゼなどの柔らかい布に、ウール用 中性洗剤を薄めた水溶液を含ませて. 汚れをふき取ります。
- 2.真水にひたした柔らかい布を固くし ぼって、洗剤をふき取ります。

3.乾いた柔らかい布で水分をふき取り、 風诵しのよい日陰で乾燥させます。

₩アドバイス

- ●水をこぼしたり、雨などでぬれたときは、 **乾いた柔らかい布で早めに水分をふき** 取ってください。
- ●ナイロンブラシ. 合成繊維類で強くこす ると表面を傷つけるおそれがあります。
- ●本革の汚れはカビなどの原因となりま す。油汚れなどは、早めに落としてくだ さい。
- ●直射日光に長時間さらすと表面が日焼け したり、硬くなって縮むことがあります。 できるだけ日陰に駐車してください。

外装品のお手入れ

走行後のお手入れ

お車を美しく保つために、走行後は塗装 面に付着したほこりを毛ばたきなどでは らい落としてください。

つぎのような汚れは、そのままにしてお きますと、腐食、変色、しみになるおそ れがありますので、できるだけ早く洗車 してください。

●海水や道路凍結防止剤など

- ●工場のばい煙、油煙、粉じん、鉄粉、 化学物質(酸、アルカリ、コールター ルなど)など
- ●鳥のふん、虫の死がい、樹液、花粉など

⚠注意

●下まわりやホイールを洗うときは、厚手 のゴム手袋などを使用して、手にけがを しないよう注意してください。

洗車のしかた

012028018

- 1.水をかけながら, 車体の下まわりを洗います。
- 2. 車体上部から水をかけながら、スポンジなどで汚れを洗い落とします。
- 3.水洗いで落ちにくい汚れには、中性洗剤を使用してください。 その後は、中性洗剤を水で完全に洗い落とします。
- 4.柔らかい布またはセーム皮で、塗装面にはん点が残らないよう水分をふき取ります。

⚠注意

●エンジンルーム内には水をかけないでく ださい。車体の下まわりを洗車するとき も、エンジンルーム内に水が入らないよ うにしてください。

エンジン始動不良などの原因になります。

●洗車後は、低速で走行しながら数回ブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキを乾かしてください。

ぬれたままにしておくとブレーキの効きが悪くなったり、凍結やさびによってブレーキが固着し、走行できなくなることがあります。

₩アドバイス

- ●自動洗車機を使用すると塗装面にブラシ の傷がつき,塗装の光沢が失われたり,劣 化を早めるおそれがあります。
- ●洗浄機 (コイン洗車機など) は機種によって高温,高圧のものがあります。 車体樹脂部品の熱変形,破損,接着式マーク類のはがれ,室内への水侵入などのおそれがありますので,つぎのことをお守りください。
 - •洗車ノズルと車体との距離を十分離す。 (約70cm以上)
 - •ドアガラスまわりを洗うときは, 洗車ノズルをガラス面に垂直に向け, 洗車ノズルとガラスとの距離を十分離す。(約70cm以上)

₩アドバイス

●自動洗車機を使用するときは、アンテナ を取り外し、ドアミラーを格納してくだ さい。

また,自動洗車機の使い方は種類によって異なるため,よく確認してから使用してください。

誤った使い方をすると部品が破損したり、車両を傷つけるおそれがあります。 ルーフスポイラー付き車は、使用する前に必ず係員にご相談ください。係員のいないコイン洗車機などは、操作要領にしたがって洗車してください。

- ●エマージェンシーブレーキ付き車は、自動洗車機を使用するとき、予期しない作動を防ぐために、エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシストスイッチを押して、エマージェンシーブレーキおよび踏み間違い衝突防止アシストを停止してください。
- → 「エマージェンシーブレーキの ON/OFF 作動切り換え」P.5-48
- → 「踏み間違い衝突防止アシストの ON/OFF 作動切り換え」P.5-54

ワックスを使ったお手入れ

J0120290147

月に 1~2 回または、水をはじかなくなったときにかけます。

ワックスがけは,洗車後や塗装面が体温 以下のときに直射日光を避けて行ってく ださい。 したがってください。

₩アドバイス

●純正ワックスの使用をおすすめします。

ワックスのかけ方はワックスの説明書に

ウインドウガラスのお手入れ

101203001276

ワイパーのふきが悪くなったときは,ウインドウガラス洗浄剤(ガラスクリーナーなど)で清掃してください。

₩アドバイス

- 純正ウインドウガラス洗浄剤の使用をお すすめします。
- ●ガラスの内側を清掃するときは、電熱線 を傷つけないよう電熱線に沿って柔らか い布でふいてください。

スーパーUV カット断熱グリー ンガラスのお手入れ

タイプ別装備

J01204400023

フロントドアガラスの室内側に UV カットコーティングがしてあります。 フロントドアガラスが汚れているときは、水または温水を含ませた柔らかい布で早めに汚れをふきとってください。 ₩アドバイス

- ●汚れがひどいときは、フロントドアガラスの開閉をひんぱんに行わないでください。ガラスに傷がつくおそれがあります。
- コンパウンド (研磨剤) 入りのガラスク リーナー, アルカリ性洗剤は使用しない でください。コーティングがはがれるお それがあります。

ワイパーのお手入れ

J012011011

ワイパーゴムに異物が付着していたり、 摩耗しているとふきが悪くなりますの で、つぎのように処置してください。

- ■異物が付着しているときは、水を含ませた柔らかい布でワイパーゴムを清掃してください。
- ●ワイパーゴムが摩耗しているときは、 早めにワイパーゴムを交換してください。

₩アドバイス

●ワイパーゴムの交換については、別冊の「メンテナンスノート」をお読みください。

番号灯のお手入れ

J01203300012

番号灯の内側が汚れたり、水がたまった場合は、まず車体から番号灯を外し、つぎにバルブを外してからレンズを水洗いしてください。

→「番号灯 | P.11-45

₩アドバイス

- ●レンズの表面をワックス、ベンジンやガ ソリンなどの有機溶剤で拭いたり、硬い ブラシなどでこすったりしないでくださ い。破損したり劣化を早める原因となり ます。
- ●番号灯を外すときは、車体を傷つけないよう十分注意してください。

樹脂部品のお手入れ

101201500200

スポンジまたはセーム皮で清掃します。 黒色や灰色系統で表面がざらざらしている部分 (バンパーやモールディングなど) およびランプ類にワックスが付着すると 白くなることがあります。ワックスが付着したときは、温水を用い柔らかい布またはセーム皮などできれいにふき取ってください。

9

9-10 簡単な整備・車のお手入れ

₩アドバイス

- ●たわしなどの硬いものは、表面を傷つけ るおそれがありますので使用しないでく ださい。
- ガソリン、軽油、ブレーキ液、エンジン オイル. グリース、塗装用シンナー、硫 酸(バッテリー液)を付着させると、変 色. しみ. ひび割れの原因になりますの で、絶対に避けてください。

万一、付着したときは、すみやかに中性 洗剤の水溶液を用い柔らかい布または セーム皮などでふき取った後、多量の水 で洗い流してください。

アルミホイールのお手入れ

タイプ別装備

J01201601223

- 1. 水をかけながら、スポンジなどで汚れ を洗い落とします。
- 2.水洗いで落ちにくい汚れには、中性洗 剤を使用してください。 洗車後は、中性洗剤を水で洗い落とし ます。
- 3.柔らかい布またはセーム皮で水分を ふき取ります。

₩アドバイス

●ブラシなどの硬いものは、ホイール表面 を傷つけるおそれがありますので使用し ないでください。

₩アドバイス


- ●コンパウンド(研磨剤)入りのクリーナー や、酸性およびアルカリ性のクリーナー は使用しないでください。
 - ホイール塗装表面のはがれ、変色、しみ の原因になります。
- ●スチームクリーナーなどで直接熱湯をか けないでください。
- ●海水や道路凍結防止剤などが付着したと きは、腐食するおそれがありますので早 めに洗い落としてください。

環境保護のために守ってい ただきたいこと

J01204200018

廃棄物を処理するときは

- ●環境保護のためにつぎのことをお守 りください。
- •使用済みのバッテリーやタイヤは、 新品を購入した販売店に処分を依頼 してください。
- アシストバッテリー(タイプ別装備) の交換または廃棄については、販売 会社にご相談ください。
- •エンジンオイルや冷却水を交換する 場合は、販売会社にご相談ください。



寒冷時の取り扱い

冬期前の点検と準備1	10-2
運転をする前に1	0-2
雪道,凍結路の走行1	0-3
寒冷地での駐車1	0-4
タイヤチェーン1	0-4

冬期前の点検と準備

J01300102359

エンジンオイル

エンジンオイルは外気温に応じた粘度のものに交換します。

→「オイル類の量と種類」P.12-3

冷却水

冷却水の凍結を防ぐため外気温に適した 不凍液濃度にします。

→「冷却水の量と種類」P.12-4

不凍液濃度	凍結保証温度
30%	約 -15°C
50%	約 -35°C

₩アドバイス

●冷却水を交換するときは,販売会社にご相談ください。

ウォッシャー液

ウォッシャー液(純正品)の濃度を 50% 以上にします。

10-2 寒冷時の取り扱い

→「ウォッシャー液の点検・補給」P.9-4

バッテリー

液量, 比重の確認をし, 必要に応じて液の補給や補充電します。詳しくは,「メンテナンスノート」をお読みください。

タイヤチェーン, または冬用タイヤの準備

タイヤチェーンは必ず純正品をご使用く ださい。またタイヤに合ったサイズのも のを使用してください。

→「タイヤチェーン」P.10-4

冬用タイヤに取り替えるときは、4 輪と も交換します。

→ 「タイヤ交換のしかた」P.11-23

ワイパー

寒冷地用ワイパーに交換するときは,車にあったものをおすすめします。詳しくは販売会社へご相談ください。

運転をする前に

J01300901031

ウインドウガラスの雪や霜を落とす

ウインドウガラスの雪や霜を落として視 界を確保してください。

→「ウインドウガラスの曇り, 霜を取り たいときは」P.7-7. 7-15

また, ワイパーブレードがウインドウガラスに凍りついていないかも確認してください。

足まわりの確認

足まわりに付着した氷塊を取り除いてください。走行中に部品を損傷したり、ハンドルの切れが悪くなるおそれがあります。

⚠注意

●足まわりにはブレーキ関連部品が集まっています。部品や配線などを損傷させないように注意して氷塊を取り除いてください。

ドアの凍結

ドアが凍結したときに無理に開けようとするとドアまわりのゴムがはがれたり、き裂が入るおそれがあります。お湯をかけて氷を溶かしてください。その後すみやかに水分を十分ふき取ってください。

₩アドバイス

◆キー穴部にはお湯をかけないでください。凍結すると、キーが差し込めなくなります。

車に乗る前に

ペダルのすべりや, ウインドウガラスの 曇りを防止するため, 靴についた雪はよ く落としてから乗車してください。

ペダル, ハンドル, ブレーキの 効きの確認

- ●ペダルやハンドルの動きは円滑かど うか確認してください。
- ●ブレーキ装置に付着した雪や水が凍結し、ブレーキの効きが悪くなることがあります。

走り始めの極低速時にブレーキペダ ルを踏んで、効き具合を確認してくだ さい。

雪道, 凍結路の走行

J0130030068

暖機運転について

長すぎる暖機運転は、燃料の無駄使いに つながります。環境保護のためにも暖機 運転は 1 分程度を目安として最小限にと どめてください。

雪道や凍結した道路はスリッ プに注意

- ●速度はひかえめにしてください。
- ●橋の上、日陰、水たまり、トンネルの 出入口付近などは路面が凍結しやす いので、注意してください。

車間距離は十分に

雪道,凍結路は滑りやすいため,ブレーキの効きが悪くなります。走行中は車間 距離を十分にとってください。

ブレーキの効き具合を確認

雪道走行時にブレーキ装置に着氷し,ブレーキの効きが悪くなることがあります。走行中は前後の車や道路状況に注意し,ときどき軽くブレーキペダルを踏んで効き具合を確認してください。

駐車後の発進は慎重に

ブレーキ装置への着氷により車輪がロックしていることがあります。車のまわりの安全を十分確認してからゆっくり発進してください。

⚠注意

●急にアクセルペダルを踏み込まないでください。着氷によるロックが外れたときに急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

寒冷地での駐車

J01300401616

パーキングブレーキが凍結するおそれが あります。パーキングブレーキはかけず、 セレクターレバーを**②** に入れさらに輪 止めをしてください。

₩アドバイス

- ●車の前方を風下に向けて駐車しておく と,エンジンの冷えすぎを防ぐことができます。
- ワイパーアームを立てておけば、ワイパーブレードがウインドウガラスに凍り つくのを防ぐことができます。
- 輸止めは標準で搭載されておりませんの で必要に応じて準備してください。
- ●輪止めがないときは、タイヤを固定できる大きさの石などで代用できます。

タイヤチェーン

J01300702153

タイヤチェーンは前輪に取り付けてください。

⚠注意

●タイヤチェーンは後輪に取り付けないでください。

また、必ず純正品をご使用ください。サイズが不適合なものを取り付けると、ボデーなどにあたり傷をつけるおそれがあります。詳しくは販売会社にご相談ください。

取り付け要領は、タイヤチェーンに添付 の取扱説明書をご参照ください。


∧注意

- ●パンクしたときは、タイヤパンク応急修理キットで応急修理をしてからタイヤチェーンを装着してください。
 →「タイヤパンク応急修理キット」P.11-18
- ●路上でタイヤチェーンをかけるときは、 交通のじゃまにならず、安全に作業できる平らで硬い場所を選びます。また、非常点滅灯や停止表示板で後続車に注意を促し同乗者は安全な場所に待機させてください。

₩アドバイス

- ●タイヤチェーンを装着したときは 30 km/h以下で走行してください。
- ●雪道、凍結路以外でのタイヤチェーンの 装着はチェーンの寿命を短くしますの で、避けてください。





もしものときの処置

警告灯が点灯または点滅したときは!	11-2
こんなことでお困りのときは!	11-11
故障したときは!	11-15
発炎筒を使うときは!	11-15
工具とジャッキ	
ジャッキアップのしかた	11-16
タイヤパンク応急修理キット	11-18
タイヤ交換のしかた	11-23
バッテリー上がりのときは!	11-27
オーバーヒートしたときは!	11-29
けん引	11-31
ブレーキから金属摩擦音が聞こえたときは!	11-34
ヒューズが切れたときは!	11-34
バルブ(電球)が切れたときは!	11-40

警告灯が点灯または点滅したときは!

J01400102510

つぎの警告灯が点灯したときは、ただちに安全な場所に停車し、最寄りの販売会社へ連絡してください。

警告灯	点灯の原因
(〕) ブレーキ警告灯 →P.4-14	ブレーキ液の不足ブレーキカ配分機能の異常パーキングブレーキをかけたままのときも点灯します。パーキングブレーキを解除し、消灯すれば異常ではありません。
产 充電警告灯 →P.4-15	充電系統の異常
↓ (点灯と同時に車内ブザーが連続的に鳴る) →P.2-12	● ハンドルロックシステムの異常 ● エンジンスイッチ電源の異常

つぎの警告灯が点灯したときは、ただちに最寄りの販売会社へ連絡してください。

警告灯	点灯の原因
SRS エアバッグ/前席プリテンショナー警告灯	● SRS エアバッグシステムの異常
→P.3-11, 3-22	● 前席プリテンショナーシステムの異常

つぎの警告灯などが点灯または点滅したときは、ただちに最寄りの販売会社で点検を受けてください。

警告灯/表示灯	点灯/点滅の原因
リー・ エンジン警告灯 →P.4-14	エンジン制御システムの異常
ポジションインジケーター(2 秒間に約 1 回点滅) →P.5-31 *:セレクターポジションが ① の場合	オートマチックトランスミッション (CVT) に異常が発生し、安全装置が働いている

つぎの警告灯が点灯したときは、できるだけ早く販売会社で点検を受けてください。

警告灯	点灯の原因
⊚!	パワーステアリングシステムの異常
電動パワーステアリング (EPS) 警告灯 →P.5-40	

つぎの警告灯などが点灯または点滅したときは、安全な場所に停車し、まず車を点検してください。点検後も消灯しないまたは点滅が止まらないときは、ただちに最寄りの販売会社へ連絡してください。

警告灯/表示灯	点灯/点滅の原因	処置内容
油圧警告灯 →P.4-15	エンジンオイルの圧力の低下	エンジンオイル量を点検する → 別冊の「メンテナンスノート」参 照
上 高水温警告灯 (赤色) →P.4-15	冷却水がオーバーヒートしている	エンジンを冷却する →「オーバーヒートしたときは」 P.11-29

11-4 もしものときの処置

警告灯/表示灯	点灯/点滅の原因	処置内容
ポジションインジケーター(1 秒間に約 1 回点滅)	オートマチックトランスミッション	オートマチックトランスミッション
→P.5-31	(CVT) オイルの温度が高くなってい	(CVT) を冷却する
*:セレクターポジションが ① の場合	る	→「警告表示」 P.5-31

つぎの警告灯などが点灯したときは、急ブレーキや高速走行を避け、安全な場所に停車し、エンジンを停止してください。 再度エンジンをかけ、その後しばらく走行しても点灯しなければ異常ありません。 消灯しないときやたびたび点灯するときは、できるだけ早く販売会社で点検を受けてください。

警告灯/表示灯	点灯の原因
(ABS)	● ABS システムの異常
ABS 警告灯	● ヒルスタートアシストシステムの異常
→P.5-39, 5-37	(除く,VDC 装着車)

警	告灯/表示灯	点灯の原因
ビークル ダイナミクス コントロール (VDC) 作動表示灯	および OFF VDC OFF 表示灯 →P.5-43	VDC システムの異常
VDC 作	→ 動表示灯(点灯) →P.5-37	ヒルスタートアシストシステムの異常 (VDC 装着車)

つぎの警告灯などが点灯したときは、すぐに停車する必要はありませんが、できるだけ早く販売会社で点検を受けてください。

警告灯/表示灯	点灯の原因
∸ ••	インテリジェントキーシステムの異常
(点灯) →P.2-12	

警告灯/表示灯		J	点灯の原因
*	および	OFF	
エマージェンシー ブレーキ/踏み間 違い衝突防止アシ スト警告灯 (点灯)		エマージェン シーブレーキ/ 踏み間違い衝突 防止アシスト OFF 表示灯 (点灯)	エマージェンシーブレーキ、踏み間違い衝突防止アシストのシステムの異常
	→P.5-51		

つぎの警告灯などが点灯または点滅したときは、つぎの通り処置してください。 処置しても消灯しないときは、販売会社で点検を受けてください。

警告灯/表示灯	点灯/点滅の原因	処置内容
シートベルト 非着用時警告灯 →P.3-10	運転席または助手席シートベルトが着 用されていない	シートベルトを着用する

警告灯/表示灯	点灯/点滅の原因	処置内容
半ドア警告灯 →P.4-16	いずれかのドアまたはバックドアが完 全に閉められていない	すべてのドアおよび バックドアを閉じる
屋 燃料残量警告表示 →P.4-5	燃料が残り少なくなっている	燃料を補給する →P.2-22
	[点滅のみのとき(エンジンスイッチ の電源モードを ACC または ON に切 り換えたとき)] キーの電池が消耗している	キーの電池を交換する →P.2-4
(点滅)	[点滅のみのとき(エンジンスイッチを押したとき)] キーが車内にない、もしくはキーの電 池が切れている	キーをキーボックスに挿入してエン ジンを始動する。 →P.5-18
(ATTA MORA)	[点滅と同時に車外ブザーが鳴るとき] インテリジェントキーの誤操作防止機 構が働いている	「インテリジェントキー:警告表示 について」を参照して処置してくだ さい。 →P.2-12

警告灯/表示灯	点灯/点滅の原因	処置内容
	エンジンイモビライザー装置とキーの 認証ができていない	インテリジェントキーの作動範囲内 でキーを携帯する →P.2-10
(点灯)	ハンドルロック装置に何らかの異常が 起きている	ハンドルを再度固定する →P.5-17
(点滅)	ハンドルロックが解除できていない	ハンドルロックを解除する →P.5-17
OFF エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯(点滅)	レーザーレーダー前方のフロントガラ スに汚れや氷結, 異物などがあり, 前 方の車両や障害物を検知できない	フロントガラスの汚れや氷結, 異物 などをきれいに取り除く →P.5-51

つぎの表示灯が点灯したときは、定期点検時期が近づいたことをお知らせしています。販売会社で点検を受けてください。



こんなことでお困りのときは!

J01400302990

現象	処置
水たまりに入った後にブレーキの効きが悪い。	前後の車や道路状況に十分注意して低速で走行しながらブレーキの効きが回復するまで数回ブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキを乾かしてください。 「雨天時や水たまりを走行するときは」→ P.5-3
走行中にエンストした。	通常よりブレーキペダルを強く踏み続けてください。 「万一, 走行中にエンストしたときは」→ P.5-4
エンジンスイッチが回らない。 (除く、インテリジェントキー付き車)	LOCK から ACC に回らない ハンドルを左右に動かしながらエンジンスイッチを回してください。 ACC から LOCK に回らない セレクターレバーが②に入っていることを確認し、ACC の位置でキーを押しながら LOCK まで回してください。 「キーを抜くときは」→ P.5-14 それでも回せないときは、つぎの操作を行った後、セレクターレバーから手を離して、ACC の位置でキーを押しながら LOCK まで回してください。 ●セレクターレバーを②の位置でボタンを押さずに軽く前方に押す ●セレクターレバーのボタンを 1~2 度操作する

現象	処置	
	インテリジェントキーが車室内にあることを確認します。 「エンジンを始動する、電源モードを切り換えるときの作動範囲」→ P.2-10 エンジンがかからない セレクターレバーが ②に入っていることを確認し、ブレーキペダルを踏みながらエンジンスイッチを押してください。 「エンジンのかけ方」→ P.5-18 電源モードが OFF にできない セレクターレバーが ②に入っていることを確認し、ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチを押してください。 「電源モードの切り換え方」→P.5-15 それでも OFF にできないときは、つぎの操作を行った後、セレクターレバーから手を離して、エンジンスイッチを押してください。 ●セレクターレバーを ③の位置でボタンを押さずに軽く前方に押す ●セレクターレバーのボタンを 1~2 度操作する	
インテリジェントキー機能が作動しない。 (インテリジェントキー付き車)	 ●インテリジェントキーに内蔵されているメカニカルキーを使ってドアの施錠・解錠操作を行ってください。 「インテリジェントキー:インテリジェントキー機能を使わずに操作するときは」→P.2-15 ●インテリジェントキーを運転席前のアンダートレイ内にあるキーボックスに差し込んで、エンジンの始動、電源モードの切り換えを行ってください。「エンジンのかけ方:インテリジェントキーが正常に作動しないとき(電池切れなど)または、スペアキーを使用してエンジンを始動するときは」→P.5-18 	
セレクターレバーが�から動かない。	ブレーキペダルを踏んだままセレクターレバーを操作してください。 エンジンスイッチまたは電源モードが ON の状態になっていることを確認してください。 「セレクターレバーの動かし方」 \rightarrow P.5-29	

現象	処置
雨の日、湿気の多い日などに窓が曇る。	エアコンの内外気切り換えが、外気導入になっているか確認してください。 エアコンを入れると効果的です。 「ウインドウガラスの曇り、霜を取りたいときは」 → P.7-7、7-15
パンクした。	1.あわてずに、ハンドルをしっかり持ち、安全な場所に車を停止します。2.パンクしたタイヤの応急修理をします。「タイヤパンク応急修理キット」→ P.11-18
エンジンがかからない。 ライトが点灯しない, 暗い。 ホーンが鳴らない, 音が小さい。	バッテリー上がりが考えられます。 「バッテリー上がりのときは!」→ P.11-27

現象	処置
高水温警告灯(赤色)が点灯している。 エンジンルームから蒸気が出ている。	オーバーヒートが考えられます。 「オーバーヒートしたときは!」→ P.11-29
AJZ100097	
タイヤがスリップして発進できない。	スリップしているタイヤの前後にある土や雪などを取り除きます。
(ぬかるみ, 雪道, 凍結路などの発進時) 	1.毛布か布などがあるときは、それをスリップしているタイヤの前に差し入れ て滑り止めにします。 2.ゆっくりとアクセルペダルを踏んで発進してください。
	●何も滑り止めにするものがないときは、前後進を繰り返して車の反動を利用して脱出します。

⚠注意

- ●車の反動を利用して脱出するときは、車の周囲に人がいないことを確認してから行ってください。
- ●ぬかるみなどにはまったときは、むやみにタイヤを空転させないでください。タイヤがもぐり込み、かえって脱出しにくくなります。また、エンジンの高回転を続けるとオーバーヒートやトランスミッションの故障につながるおそれがあります。数回試して脱出できないときは、専門業者に依頼してください。

現象	処置
CVT が変速しない。	CVT に異常が発生し、安全装置が働いていると考えられます。ただちに販売会社で点検を受けてください。

現象	処置
加速が鈍い。	CVT に異常が発生し、安全装置が働いているか、エンジン制御装置に異常が発生していると考えられます。高速走行を避けてただちに販売会社で点検を受けてください。

故障したときは!

J014004018

故障して動けなくなったときは、同乗者 または付近の人に応援を求め、安全な場 所まで車を押して移動します。

このとき、セレクターレバーを**個**に入れてください。

一般道路での故障表示

追突などの事故を防ぐため、車を路肩に 寄せ、非常点滅灯を点滅させるか、停止 表示板などで故障表示します。

高速道路, 自動車専用道路での 故障表示

高速道路や自動車専用道路では、車両後 方に停止表示板を置くことが義務付けら れています。

人は車内に残らず, 路肩を歩いて安全な場所に避難してください。

₩アドバイス

●停止表示板は標準装備されておりません。販売会社でお買い求めください。

修理の連絡先

別冊の「メンテナンスノート」をご覧ください。


発炎筒を使うときは!

J014005014

発炎筒は, 高速道路や踏切などで故障し, 緊急を要するときに使用します。

発炎筒は、グローブボックスの左下部に 備えつけてあります。

使い方は発炎筒に記載されていますのであらかじめよく読んでおいてください。



҈≜

- お子さまには、発炎筒をさわらせないでください。
- ◆人の顔や体に向けて絶対に使用しないでください。やけどをするおそれがあります。
- ガソリンなど燃えやすいものの近くでは 使用しないでください。

火災をまねくおそれがあります。

トンネル内では使用しないでください。 煙により視界が悪くなり、重大な事故に つながるおそれがあります。非常点滅灯 など他の方法を用いてください。

11

₩アドバイス

- 発炎時間は約5分です。非常点滅灯など他 の方法を併用してください。
 - →「非常点滅灯スイッチ」P.4-20
- 発炎筒には有効期限(発炎筒に記載)が ありますので、期限が切れる前に販売会 社でお買い求めください。

工具とジャッキ


J01400601938

格納場所

ラゲッジルーム内のラゲッジフロアボー ドの下に格納されています。

ジャッキはタイヤパンク応急修理キット の下にあります。

リヤシートを前方に移動させた後,ラ ゲッジフロアボードを引き上げて,指定 の位置から取り出します。



⚠注意

- ●工具やジャッキを使用した後は、元の位置に確実に格納してください。 室内などに放置すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ジャッキは、タイヤ交換とタイヤチェーンの取り付け以外の目的には使用しないでください。

₩アドバイス

●工具の種類,ジャッキの使い方は,万一のとき困らないようあらかじめ確認しておきましょう。

ジャッキアップのしかた

J0140070274


Λ警告

● ジャッキアップしたら車の下には絶対に もぐらないでください。 万一ジャッキが 外れたとき, 重大な傷害を受けるおそれ があります。

⚠注意

- ジャッキアップするときは安全のため、 つぎのことを必ず守ってください。 万一の場合、ジャッキが外れ思わぬ事故 につながるおそれがあります。
- •エンジンをかけたままにしない。
- •人や荷物を乗せたままにしない。
- ・地面が平らで硬い場所以外では使用し ない。
- 凍結した路面では使用しない。
- •ジャッキの上や下に物をはさまない。
- ジャッキアップ中に車をゆすらない。
- ジャッキアップしたタイヤを回転させない。
- ジャッキアップしたまま放置しない。
- 1.交通のじゃまにならず、安全に作業できる平らで硬い場所に車を止めます。
- 2.パーキングブレーキを確実にかけ、セレクターレバーを**②**に入れて、エンジンを止めます。

- 3.人や荷物を車から降ろします。必要に 応じて非常点滅灯を点滅させ、停止表 示板などを車両後方に置きます。
- 4. ジャッキアップするタイヤと対角の 位置にあるタイヤの前後に輪止めを します。



⚠注意


● ジャッキアップするときは、必ず輪止めを使用してください。 万一、ジャッキアップ中に車両が動いたとき、ジャッキが外れ、思わぬ事故につ

₩アドバイス


ながるおそれがあります。

- 輸止めは標準で搭載されておりませんの で必要に応じて準備してください。
- 輸止めがないときは、タイヤを固定できる大きさの石などで代用できます。
- 5. 工具とジャッキを取り出します。

- →「工具とジャッキ」P.11-16
- 6.ジャッキアップするタイヤに近い指定位置の下にジャッキを置きます。



7.ジャッキ頭部の溝がジャッキ指定位 置にはまるまで、ジャッキを手で右に 回して上げます。



爪警告

- ●ジャッキ頭部の溝は、指定された位置以外にかけないでください。指定された位置以外にかけると、車体がへこんだり、ジャッキが倒れて、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 8. 図で示すようにジャッキバーとホイールナットレンチを組み付け、タイヤが地面から少し浮くまで静かにホイールナットレンチを右に回します。



⚠注意

●地面からタイヤが少し離れた高さ以上に ジャッキアップしないでください。 必要以上にジャッキアップすると、思わ ぬ事故につながるおそれがあります。

ガレージジャッキを使用する ときは


⚠警告

●ガレージジャッキを使用するときは、必ず指定のガレージジャッキセット位置に当ててジャッキアップしてください。指定された位置以外に当ててジャッキアップすると、車両を損傷したり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



●リヤ側をジャッキアップするときは、リヤサスペンションにガレージジャッキを 当ててジャッキアップしないでください。リヤサスペンションにガレージ ジャッキを当ててジャッキアップする と、車両を損傷するおそれがあります。

ガレージジャッキセット位置



タイヤパンク応急修理キット

101403801582

本キットはタイヤ接地部に刺さった釘や ネジなどによる軽度のパンクを応急修理 するものです。

お客様のお車には、スペアタイヤが搭載 されていません。

爪警告

● タイヤパンク応急修理キットは必ず純正 部品を使用してください。

⚠注意


- ●応急修理剤を飲用すると健康に害があります。もし誤って飲用した場合は、できるだけたくさんの水を飲み、ただちに医師の診察を受けてください。
- ●応急修理剤がもし目に入ったり、皮膚に付いたりした場合は、水でよく洗い流してください。それでも異常を感じたときは、医師の診察を受けてください。
- ●応急修理剤にお子さまが誤って手を触れないようご注意ください。
- ●応急修理キットで応急修理を行うときは、車を地面が平らで安全な場所に止めてください。

₩アドバイス

- つぎのような場合は、応急修理剤を使っ て修理することができません。
 - 販売会社または JAF など専門業者に連絡 してください。JAF の営業所は別冊の「メ ンテナンスノート」をご覧ください。
 - 応急修理剤の有効期限が切れていると き (有効期限はボトルのラベルに記載さ れています。)



- タイヤが 2 本以上パンクしているとき
- •およそ 4mm 以上の切り傷や刺し傷によ るパンクのとき
- タイヤサイド部 (接地面以外の部分) が 損傷を受け、パンクしたとき



₩アドバイス

- •空気がほとんど抜けた状態で走行した 上き
- タイヤがホイールの外側へ完全に外れ ているとき
- ホイールが破損しているとき
- ●タイヤに刺さった釘やネジなどは、抜か ずにそのまま応急処置をしてください。
- 応急修理剤が衣服などに付着すると、お ちないおそれがあります。

格納場所と内容

ラゲッジルーム内のラゲッジフロアボー ドの下に格納されています。

リヤシートを前方に移動させた後.ラ ゲッジフロアボードを引き上げて、指定 の位置から取り出します。




応急修理のしかた

J0140730127

- 1.交通のじゃまにならず、安全に作業できる平らな場所に車を止めます。
- 2. パーキングブレーキを確実にかけ、セレクターレバーを ②に入れて、エンジンスイッチをLOCKまたは電源モードを OFF にします。
- 3.人や荷物を車から降ろします。必要に 応じて非常点滅灯を点滅させ、停止表 示板などを車両後方に置きます。

₩アドバイス

- ●停止表示板は標準装備されておりません。販売会社でお買い求めください。
- 4. タイヤパンク応急修理キットを取り 出します。
- 5. タイヤのバルブからバルブキャップ を外し、バルブコア回しを図のように 押しあてて、タイヤの空気を完全に抜 きます。



6.バルブコア回しでバルブコアを反時 計回りに回して取り外します。 取り外したバルブコアは、汚れないよ うにきれいな場所に保管します。




⚠注意

- ●バルブコアを外すとき、タイヤに空気が 残っているとバルブコアが飛び出し、け がをするおそれがありますので、完全に 空気が抜けていることを確認してから外 してください。
- 7. 応急修理剤のボトルをよく振ります。




₩アドバイス

- 寒冷時(0℃以下)では、応急修理剤の粘度が高くなり注入しづらくなることがありますので、ボトルを振る前に車内などで温めてください。
- 8.キャップを外し、応急修理剤の密封 シール(中栓)をつけたまま注入ホー スをボトルにねじ込みます。注入ホー スをねじ込むと、密封シール(中栓) が破れ、修理剤が注入できる状態にな ります。




⚠注意

- ●注入ホースをねじ込んだ後, 応急修理剤 のボトルを振ると, 修理剤が注入ホース から飛び出すおそれがあります。
- 9.注入ホースをバルブに差し込みます。 応急修理剤のボトルを逆さまに持ち、 手でボトルを何回も圧迫し、ボトル内 のすべての修理剤をタイヤ内に注入 します。




₩アドバイス

- ●修理剤は、タイヤバルブがタイヤと地面 の接地部分近く(最低部付近)以外の位 置で注入してください。バルブが接地部 分近くにあると、修理剤が入りにくい場 合があります。
- 10.注入後, 注入ホースをバルブから引き 抜き, バルブコアをバルブに取り付 け, バルブコア回しでしっかりと時計 回りにねじ込んでください。




₩アドバイス

- ●バルブコア回しは、手で回してください。 工具などを使って回すと、バルブコア回 しが破損するおそれがあります。
- 11.注入が終わった空ボトルから修理剤が漏れるのを防ぐため、注入ホースの 先端にバルブコア回しを差し込んで 枠をします。



12.コンプレッサーのエアホースを取り 出し、口金をバルブに確実に取り付け ます。




13.空気圧計を上にして, コンプレッサー を置きます。

コンプレッサーの電源コードを取り出し,プラグを電源ソケットに差し込みます。

→「電源ソケット」P.6-2

エンジンスイッチまたは電源モードをACCにし、コンプレッサーのスイッチをONにして指定の空気圧まで昇圧します。→「タイヤの空気圧」P.12-8



∧注意

●備え付けのコンプレッサーは、お客様の お車専用です。他の車には使用しないで ください。

⚠注意

- 備え付けのコンプレッサーは,自動車用 タイヤの空気充填用です。自動車用タイ ヤの空気充填や空気圧の点検以外での使 用はしないでください。
- コンプレッサーの電源は,自動車用 12V 専用です。他の電源は接続しないでくだ さい。
- ●コンプレッサーには防水加工をしておりません。降雨時などは、水がかからないようにしてご使用ください。
- ●コンプレッサーは、砂埃などを吸い込むと、故障の原因になります。砂地など砂 埃の多い場所に直接置いて使用しないで ください。
- ■コンプレッサーの分解,改造などは絶対 にしないでください。また,空気圧計な どに衝撃を与えないでください。故障の 原因となります。
- 14.コンプレッサーの空気圧計を使用して、空気圧を点検、調整します。 空気を入れ過ぎたときは、エアホースの口金をゆるめて空気を抜きます。

△注意

- ●タイヤがふくらむとき、タイヤとホイールの間に指などはさまないようにしてください。
- ●使用中、コンプレッサーの表面が熱くなります。コンプレッサーは 10 分以上連続して作動させないでください。故障につながるおそれがあります。

⚠注意

● コンプレッサーの運転中に動作が鈍くなった場合は、オーバーヒート状態になっています。このような場合はただちにスイッチを OFF にし、30 分以上放置してください。

₩アドバイス

- ●10 分以内に指定の空気圧に昇圧できないときは、タイヤがひどい損傷を受けているおそれがあり、応急修理剤を使って応急修理することができません。販売会社または JAF など専門業者に連絡してください。
- 15.コンプレッサーのスイッチを OFF に してから電源コードのプラグを電源 ソケットから抜きます。

₩アドバイス

- ●本応急修理キットでタイヤに修理剤および空気を注入するだけではパンク穴はふさがりません。応急修理が完了するまで (手順 18. または 19. まで) は、パンク穴より空気が漏れます。
- 16.速度制限シールを運転者のよく見えるところに貼ります。

⚠注意

●ハンドルのセンターパッド部にはシール を貼らないでください。SRS エアバッグ が正常に作動しなくなるおそれがあります。

また、メーターや警告灯が見えなくなる 位置にも貼らないでください。

17.応急修理キットを車に搭載してただちに走行してください。

80km/h以下の速度で法定速度を守り, 急ブレーキ, 急ハンドル, 急なアクセ ル操作を避けて慎重に運転してくだ さい。

⚠注意

●走行中異常を感じたときは、運転を中止 して販売会社または JAF など専門業者に 連絡してください。

応急修理完了までに空気圧が低下して安 全性を損なうおそれがあります。

18.10 分間または約 5km 走行後, コンプレッサーの空気圧計でタイヤの空気 圧を点検します。

空気圧の低下がなければ、応急修理完 了です。つぎに手順 20. を行ってくだ さい。

タイヤの空気圧が不足している場合 は、もう一度指定の空気圧まで昇圧 し、走行します。

∧注意

 空気圧が最少空気圧 (130 kPa {1.3kgf/cm²})より低下しているときは、応急修理剤での応急修理はできません。

運転を中止して販売会社または JAF など 専門業者に連絡してください。

19.10 分間または約 5km 走行後, 再びタイヤの空気圧を点検します。

空気圧の低下がなければ、応急修理完 了です。

₩アドバイス

- タイヤの空気圧が指定空気圧より低下していたら運転を中止して販売会社または JAF など専門業者に連絡してください。
- 寒冷時(0°C以下)では修理完了までの時間,走行距離が長くなる場合があるため, 2 度目の空気圧の昇圧,走行後でもタイヤ空気圧が指定空気圧より低下することがあります。

そのような場合は、もう一度指定空気圧まで昇圧しさらに 10 分間または約 5km 走行後、もう一度空気圧を点検してください。それでも指定空気圧より低下する場合はこれ以上の運転を中止し販売会社または JAF など専門業者に連絡してください。

20.すみやかに販売会社まで慎重に運転し、タイヤの修理、交換を行ってください。

⚠注意

●必ず空気圧の点検を行い、応急修理の完 了を確認してください。

₩アドバイス

- ●応急修理剤の空ボトルは、販売会社で新 しい応急修理剤をお買い求めの際にお渡 しください。
- ●応急修理剤を使用したタイヤは、新しいタイヤに交換することをおすすめします。修理・再使用する場合は販売会社にご相談ください。なお、応急修理後の恒久修理のとき、パンク穴を発見できず恒久修理できないことがあります。


タイヤ交換のしかた

J01400902824

タイヤを取り外すときは

- 1.交通のじゃまにならず、安全に作業できる平らで硬い場所に車を止めます。
- 2. パーキングブレーキを確実にかけ、セレクターレバーを**②**に入れて、エンジンを止めます。

- 3.人や荷物を車から降ろします。必要に 応じて非常点滅灯を点滅させ、停止表 示板などを車両後方に置きます。
- 4. ジャッキアップするタイヤと対角の 位置にあるタイヤの前後に輪止めを します。




⚠注意

● ジャッキアップするときは、必ず輪止めを使用してください。 万一、ジャッキアップ中に車両が動いたとき、ジャッキが外れ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

₩アドバイス

- 輸止めは標準で搭載されておりませんの で必要に応じて準備してください。
- ●輪止めがないときは、タイヤを固定できる大きさの石などで代用できます。
- 5. 工具とジャッキを取り出します。
- 11-24 もしものときの処置

- → 「工具とジャッキ」P.11-16
- 6. ホイールカバー付き車は、ホイールカ バーを取り外します。
 - → 「ホイールカバー」P.11-26
- 7.交換するタイヤに近い指定箇所に ジャッキをセットします。
 - →「ジャッキアップのしかた」P.11-16
- 8. ホイールナットレンチを使用して、ホ イールナットを番号順に、手で回るく らいまでゆるめます。




- 9. タイヤが地面から少し浮くまで静か にジャッキアップします。
- 10.ホイールナットを外し、タイヤを取り 外します。

₩アドバイス

●タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。

タイヤを取り付けるときは

1.ハブ面, ハブボルトおよびホイール取り付け穴の汚れをきれいに取り除きます。



2. タイヤを取り付けます。


∧警告

●タイヤを取り付けるときは、タイヤの裏表に注意し、バルブが車体外側を向くように取り付けてください。取り付けた際、バルブが見えなければ、タイヤが裏向きに取り付けられています。

タイヤの裏表を間違えて取り付けると、 車両に悪影響をおよぼし、思わぬ事故に つながるおそれがあります。



3. ホイールナットのテーパー部がホイール穴のシート部に軽く当たり、タイヤががたつかない程度まで、手でホイールナットを回して仮締めします。




⚠注意

- ●ハブボルト、ホイールナットには油を塗らないでください。ネジ部、ホイールなどの損傷の原因になります。
- 4. タイヤが地面に接するまでジャッキを降ろし、ホイールナットレンチを使用して、ホイールナットを番号順に2~3回に分けて、徐々に締め付けます。

最後の締め付けは、確実に行ってくだ さい。

締め付けトルク: 88~108N•m {9~11kgf•m}



⚠注意

- ●ホイールナットを締め付けるときは、ホイールナットレンチを足で踏んだり、パイプなどを使用して必要以上に締め付けないでください。
- 5. ホイールカバー付き車は, ホイールカ バーを取り付けます。
 - → 「ホイールカバー」P.11-26
- 6. タイヤの空気圧を点検します。
 - →「タイヤの空気圧」P.12-8
- 7.工具とジャッキを元の位置に戻します。
 - →「工具とジャッキ」P.11-16

もしものときの処置 11-25

⚠注意

- タイヤ交換後、走行中にハンドルや車体 に振動がでたときは、販売会社でタイヤ バランスの点検を受けてください。
- ●指定サイズ以外のタイヤを使用したり. 種類の異なったタイヤを混ぜて使用する ことは安全走行に悪影響をおよぼします ので、避けてください。

₩アドバイス

● タイヤ交換したときは、約 1,000km 走行 後. 再度ホイールナットを締め付けて. ゆ るみがないことを点検してください。


ホイールカバー

タイプ別装備

J01402801569

取り外すときは

1. ジャッキバーの先に布をかぶせて、ホ イールカバーの切り欠き部へ差し込 み. タイヤ側にこじてカバーを少し浮 かせます。



2. カバーが浮いたら、ホイールカバーの 周囲に沿ってジャッキバーの差し込 み位置を変えながら、少しずつこじっ てカバーを取り外します。


⚠注意

ホイールカバーが外れるまでジャッキ バーを使ってください。手でこじるとホ イールカバーの端などでけがをするおそ れがあります。


取り付けるときは

⚠注意

●ホイールカバーを取り付ける前に、裏面 のツメがリングに正しく組み付いている ことを確認してください。また、ツメが 折れているときはホイールカバーを取り 付けないでください。走行中にホイール カバーが外れて思わぬ事故につながるお それがあります。




1.タイヤのバルブ(空気注入口)とホ イールカバーの切り欠き部を合わせ ます。



₩アドバイス

- ●カバー裏側に切り欠き部の位置を表示するシンボルがあります。 ホイールカバーを取り付ける前に、シンボルとバルブの位置が正しく合っていることを確認してください。
- 2. ホイールカバーの下部をホイールに 押し込みます。
- 3. ホイールカバーの両端を軽く押し込み、両ひざで保持します。
- 4. ホイールカバーの上部を外周に沿って軽くたたいて押し込みます。



バッテリー上がりのとき は!

J01401002532

つぎのような状態をバッテリー上がりと いいます。

- スターチングモーターが回らない。ま たは、回っても回転が弱くてエンジン がかからない。
- ライトが点灯しない。または, いつも より暗い。
- ホーンが鳴らない。または、鳴ってもいつもより音が小さい。

このような場合は、ブースターケーブル (別売) を使用し、他車のバッテリーを電源として、つぎの要領でエンジンをかけることができます。

≜≜

● ブースターケーブルを使用してエンジンをかけるときは、取扱説明書に従って正しい手順で作業してください。取り扱いを誤ると、引火爆発や車両損傷のおそれがあります。

⚠注意

- ◆ 救援は必ず 12V で、自車と同容量以上の バッテリーを装着している車に依頼して ください。
- ●ブースターケーブルは、バッテリー容量 に適したものを使用してください。 また、破損や腐食などの異常がないこと を点検してから使用してください。 ケーブル焼損の原因になることがありま す。

₩アドバイス

●インテリジェントキー付き車は、バッテリーを外してもエンジンスイッチの電源モードの状態を記憶しています。救援車とブースターケーブルで接続したときは、電源が絶たれる前の電源モードの状態に戻ります。

バッテリーが上がる前の電源モードの状態がわからない場合は、十分注意をしてください。

- 1. ブースターケーブルが接続でき、かつ 自車と接触しない位置に救援車を止 めます。
- 2. ライトやエアコンなど電装品のス イッチを切ります。
- 3. 救援車と自車のパーキングブレーキを確実にかけ、マニュアル車はシフトレバーを**①**、オートマチック車、CVT車はセレクターレバーを**②**に入れ、エンジンを止めます。

⚠警告

- ブースターケーブルの接続時は、救援車のエンジンも止めてください。 ケーブルや衣服などがファンやドライブベルトに巻き込まれて、けがをするおそれがあります。
- ●冷却ファンはエンジン始動後、冷却水の 温度により回転、停止をくり返します。エ ンジン運転中は、ファンに手を近づけな いでください。


4. バッテリー液量を確認します。

⚠警告

- ●バッテリー液量が下限 (LOWER LEVEL) 以下のままで使用しないでください。 バッテリーの劣化を早めたり、発熱や爆 発するおそれがあります。
- ●バッテリー液は希硫酸です。皮膚についたり、目に入るとやけどや失明の原因になります。すぐに多量の水で洗い、速やかに専門医の治療を受けてください。

₩アドバイス

- ●バッテリー液の補給は別冊の「メンテナンスノート」をお読みください。
- 5. ブースターケーブルを図の番号順に確実に接続します。
 - ①自車のバッテリーの+端子
 - ②救援車のバッテリーの+端子
 - ③救援車のバッテリーの 端子
 - ④図で指示の箇所 (アースをとる)



⚠警告

- ●ブースターケーブルを接続するときは、 必ずつぎのことをお守りください。火花 が発生し、バッテリーから発生する可燃 性ガスに引火爆発するおそれがあります。
 - •ブースターケーブルは正しい順番, 位置 に接続する
 - ブースターケーブルの+と-端子を接触させない

≜警告

- •自車バッテリーの-端子に直接つながない
- バッテリー付近で喫煙したり、マッチや ライターなどを使用しない

⚠注意

● ブースターケーブルは、確実に接続してください。エンジン始動時の振動で外れると、ケーブルがファンやドライブベルトに巻き込まれ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

₩アドバイス

- ●バッテリーの+端子は、カバーを外して からブースターケーブルを接続してくだ さい。
- 6.接続した後、救援車のエンジンをかけ、エンジン回転数を少し上げます。
- 7. 自車のエンジンをかけます。

₩アドバイス

- アイドリングストップ付き車は、アイド リングストップ OFF スイッチを押してア イドリングストップを停止し、バッテ リーが十分に充電される前にエンジンが 自動的に停止することがないようにして ください。
- →「アイドリングストップを非作動にするには」P. 5-26
- 8. エンジンがかかったら、ブースター ケーブルを接続したときと逆の手順 で取り外します。
- 9. 最寄りのガソリンスタンドや販売会社でバッテリーの点検を受けてください。

₩アドバイス

- CVT 車は、マニュアル車と構造が異なる ため、押しがけやけん引によりエンジン をかけることはできません。
- 充電が不十分のまま車を発進させると、 エンジンの回転むらが生じ、ABS 警告灯 が点灯することがあります。
 - →「走行中に警告灯が点灯したときは」 P.5-39

₩アドバイス

●アイドリングストップ付き車には専用 バッテリーが装着されています。専用 バッテリーを使用しないとバッテリーが 早く消耗したり、アイドリングストップ が正常に作動しなくなる原因となりま す。


詳しくは販売会社にご相談ください。 →「バッテリーの種類」P.12-5

オーバーヒートしたときは!

J01401102474

つぎのような状態をオーバーヒートといいます。

- ●高水温警告灯(赤色)が点灯したり, エンジンの出力が急に低下し,エンジ ン音が大きくなる。
- ●エンジンルームから蒸気が出ている。



もしものときの処置 11-29

つぎの要領にしたがい処置してくださ い。

- 1. 車を安全な場所に止めます。
- 2.エンジンルームから蒸気が出ていないかどうかを確認します。

[蒸気が出ていないとき] エンジンをかけたままでエンジン フード(ボンネット)を開け, 風通し をよくします。

₩アドバイス


- アイドリングストップ付き車は, アイド リングストップ OFF スイッチを押して, 停車前にアイドリングストップを停止し てください。
- →「アイドリングストップを非作動にするには」P. 5-26

[蒸気が出ているとき]

エンジンを止め、蒸気が出なくなったら、風通しをよくするためにエンジンフード(ボンネット)を開け、エンジンをかけます。

⚠警告

- ●エンジンルームから蒸気が出ているときは、エンジンフード(ボンネット)を開けないでください。蒸気や熱湯が噴き出し、やけどをするおそれがあります。蒸気が出ていないときでも、熱湯が噴き出していたり、高温になっている部分がありますので、エンジンフード(ボンネット)を開けるときは注意してください。
- 3. 冷却ファンが作動しているか確認し します。




[冷却ファンが作動しているとき] 高水温警告灯が消灯した後で、エンジンを止めます。

[冷却ファンが作動していないとき] すぐにエンジンを止めて自然冷却し, 販売会社へ連絡してください。

∧警告

- 冷却ファンに,手や衣服などを巻き込まれないように注意してください。
- 4.エンジンが十分冷えてから、コンデンスタンクのキャップを引き抜き、キャップに付いているゲージの目盛りで冷却水の有無を点検します。冷却水が不足しているときは、ラジエーターおよびコンデンスタンクに冷却水を補給します。 冷却水がないときは、応急処置として水を補給します。



爪警告

● 通常はラジエーターキャップを外さない でください。

冷却水には圧力がかかっているため、冷 却水の温度が高いときにキャップを外す と、蒸気や熱湯が噴き出し、やけどをす るおそれがあります。

₩アドバイス

- ●冷却水の補給は別冊の「メンテナンス ノート」をお読みください。
- ●冷却水を補給するときはジョッキを使用 してください。

けん引

J01401202648

けん引はできるだけ JAF など専門業者に 依頼してください。

つぎの場合は、販売会社にご連絡くださ (1)

- ●エンジンが回っているのに車が動か ない。または異音がする。
- ●下まわりを点検し、オイルなどが漏れ ている。

また、車輪が溝などに落ちたときは無理 にけん引せず、販売会社または JAF など 専門業者に依頼してください。

₩アドバイス

● JAF の営業所は別冊の「メンテナンス ノート」をご覧ください。

11

レッカー車に搬送してもらうとき

⚠注意

- ●車体つり上げ式のレッカー車でけん引しないでください (A タイプ)。 バンパーや車体が破損するおそれがあります。
- 2WD 車は、必ず駆動輪(前輪)を持ち上げてけん引するか、4 輪を持ち上げてレッカー車で搬送してください(C, D, E タイプ)。 後輪だけを持ち上げてけん引すると、トランスミッション内部のオイル切れを起こし、トランスミッション故障の原因になります(B タイプ)。
- 2WD 車のビークルダイナミクスコントロール (VDC) 装着車で前輪だけを持ち上げてけん引するときは (C タイプ), エンジンスイッチまたは電源モードをつぎの状態にしてください。

[除く、インテリジェントキー付き車]


エンジンスイッチが LOCK または ACC の状態。

[インテリジェントキー付き車]

電源モードが OFF または ACC の状態。

エンジンスイッチまたは電源モードが ON の状態で行うと、VDC が作動し思わぬ事故につながるおそれがあります。

● 4WD 車は必ず 4 輪を持ち上げてレッカー車で搬送してください。(D,E タイプ) 前輪または後輪だけを持ち上げたけん引を行うと、駆動系部品が損傷したり、車がレッカー(台車)から飛び出すおそれがあります。(B,C タイプ)



他車にけん引してもらうとき


10140390278

やむを得ず他車にロープでけん引しても らうときは、つぎの要領で行ってくださ い。

- 1.けん引フック、ホイールナットレンチ、ジャッキバーを取り出します。→「工具とジャッキ」P.11-16
- 2. ジャッキバーの先に布をかぶせて, フロントバンパーの助手席側にあるフタを取り外します。



3. けん引フックをホイールナットレン チを使用して確実に取り付けます。



⚠注意


● 車体後部のタイダウンフックは、車両を 輸送するときに使用するものです。 けん引には使用しないでください。 けん引フック以外にけん引ロープをかけ ると、車体が破損するおそれがあります。



4. けん引ロープをけん引フックにかけます。

₩アドバイス

- ●けん引ロープは、販売会社でお買い求め ください。
- ●けん引フックにロープをかけるときは、 車体の破損・変形を防ぐためにつぎのことに気をつけてください。
 - けん引フックは確実に取り付けてください。
 - けん引フック以外のところにロープを かけないでください。
- けん引時にけん引フックに大きな衝撃が加わるような運転をしないでください。
- 5.けん引ロープには、30cm 平方(タテ 30cm×ヨコ30cm) 以上の白い布を必 ずつけてください。



6.エンジンはできるだけかけておいて ください。 エンジンがかからないときは、ハンドルがロックされないようにするために、エンジンスイッチまたは電源モードを ON にします。

⚠警告

- ●エンジンが止まっているとブレーキの効きが非常に悪くなります。またハンドル操作が非常に重くなります。
- ●エンジンスイッチまたは電源モードを ONにしておかないと、ハンドルがロック されハンドル操作ができなくなり、事故 につながるおそれがあります。

⚠注意

- ●エマージェンシーブレーキ付き車は、けん引時の思わぬ事故や予期しない作動を防ぐため、エマージェンシーブレーキ/ 踏み間違い衝突防止アシストスイッチを押して、エマージェンシーブレーキおよび踏み間違い衝突防止アシストを停止してください。
 - \rightarrow 「エマージェンシーブレーキのON/OFF 作動切り換え」P.5-48
 - → 「踏み間違い衝突防止アシストの ON/OFF 作動切り換え」P.5-52

₩アドバイス

- アイドリングストップ付き車は、アイド リングストップ OFF スイッチを押して、 停車前にアイドリングストップを停止し てください。
 - →「アイドリングストップを非作動にするには」P. 5-26
- 7. セレクターレバーを $\mathbf{\Omega}$ に入れます。
- 8.後続車に注意をうながすため、けん引される車は非常点滅灯を点滅させます。
 - →「非常点滅灯スイッチ」P.4-20

⚠警告

- ●急ブレーキ,急発進,急旋回など,けん 引フックやけん引ロープに大きな衝撃が 加わるような運転は避けてください。け ん引フックやけん引ロープが破損するお それがあります。万一の場合,その破片 が周囲の人などにあたり重大な傷害をお よぼすおそれがあります。
- ●長い下り坂ではブレーキが過熱して、効きが悪くなるおそれがあります。レッカー車に搬送してもらってください。

⚠注意

●けん引される車は、けん引車のブレーキ ランプに注意して、常にけん引ロープを たるませないようにしてください。

⚠注意

●安全のためにけん引するときの速度は 30km/h 以下, けん引する距離は 40km 以 内にしてください。この速度, 距離を超 えるとトランスミッションの故障の原因 になります。

他車のけん引

J01404101654

この車で他車をけん引することはできません。

ブレーキから金属摩擦音が 聞こえたときは!

J01401301378

ディスクブレーキには、ブレーキパッド の摩耗量が使用限度近くになると走行中 に金属摩擦音 (キーキー) を発生して警告する装置が設けてあります。

₩アドバイス

●金属摩擦音が聞こえたときは、販売会社 でブレーキパッドを点検してください。

ヒューズが切れたときは!


04.404.50000


各種のランプが点灯しないときや、電気 系統の装備が作動しないときは、ヒュー ズが切れているときがありますので ヒューズを点検し、切れているときは交 換してください。

ヒューズボックスの位置

室内

運転席の足元にあります。ツメ部を引いてカバーを取り外します。





エンジンルーム内

ツメを押してロックを外し, カバーを持ち上げて取り外します。


ヒューズの交換


1. エンジンスイッチまたは電源モードをつぎの状態にします。 [除く, インテリジェントキー付き車] エンジンスイッチが LOCK の状態。 [インテリジェントキー付き車] 電源モードが OFF の状態。

- 2.該当する装備を受け持つヒューズおよび容量を確認します。
 - → 「各ヒューズの受け持つ装備および 容量」P.11-36


₩アドバイス

- ●各ヒューズの受け持つ装備および容量 は、ヒューズボックスカバーに記載して あります。
- 3. ヒューズ外しを使用してヒューズを 引き抜きます。ヒューズ外しは、室内 のヒューズボックスカバーの内側に あります。





4. ヒューズを点検し、切れているときは 同じ容量のヒューズと交換します。



⚠警告

●取り付けてあるヒューズと同じ容量の ヒューズを使用してください。針金,銀 紙などを使用すると,電線の過熱により 火災のおそれがあります。


₩アドバイス

- ●ヒューズを交換しても再び切れるときは、販売会社で点検を受けてください。
- ●ヒューズが正常で該当する装備が作動しないときは、他の原因が考えられます。すみやかに販売会社で点検を受けてください。

各ヒューズの受け持つ装備お よび容量

J01403702676

室内



NO.	表示	装備	全量
1	#D0#	尾灯 (テールライト) (左)	7.5A


NO.	表示	装備	容量
2	Ð	電源ソケット	15A
3	Ç	イグニッション コイル	10A
4	Ç	スターター	7.5A
5	_	_	_
6	Ð	電源ソケット	15A
7	3005	尾灯 (テールライト) (右)	7.5A
8	⊕	ドアミラー	7.5A
9	ʹ	エンジン コントロール ユニット	7.5A
10	⊳	コントロール ユニット	7.5A
11	*	リヤヒーター ファン	10A
12		ドアロック	15A
13	×	室内灯 (ルームランプ)	10A
14	\Box	リヤワイパー	15A
15	(•)	メーター	7.5A
16	> →	リレー	7.5A
17	#	ヒーター付シート	20A
18	ОРТІОМ	オプション	10A

NO.	表示	装備	容量
19	III.	ヒーター付 ドアミラー	7.5A
20	\Box	フロントワイパー	20A
21	®=	後退灯(バック アップランプ)	7.5A
22	(III)	デフォッガー	30A
23	<u> </u>	ヒーター	30A
24	_	_	_
25	月	ラジオ	10A
26	﴾	コントロール ユニット	15A

- ●装備仕様の違いにより、ヒューズはない場合もあります。
- ●上記の表は、各ヒューズの受け持つ主 な装備を表しています。

エンジンルーム内

メインヒューズボックス




NO.	表示	装備	容量
SBF1	*	ラジエーター ファンモーター	40A
SBF2	\	イグニッション スイッチ	40A
SBF3	4	パワー ウインドウ	40A
SBF4	Ħ	DC-DC (オーディオ)	40A
F1	Þ	ホーン	15A
F2	*	エアコン コンプレッサー	10A
F3		非常点滅灯	15A
F4	A/T	オートマチック トランス ミッション	10A
F5	STOP	制動灯 (ブレーキランプ)	15A
F6	Ç	オルタネーター	7.5A
F7	却	フォグランプ	15A
F8	Φ	コントロール ユニット	10A
F9	11	オートスライド ドア(左)	30A
F10	Cı	オートスライド ドア(右)	30A

NO.	表示	装	長備	容量
F11	Ş	エン	/ジン	30A
F12	Ç	Е	TV	15A
F13	≣O		ドランプ き)(左)	10A
F14	≣O		[、] ランプ き)(右)	10A
			ハロゲン	10A
F15	1 0	ランプ (下向 き) (左)	キセノン	20A
		ヘッド	ハロゲン	10A
F16	10	ランプ (下向 き) (右)	キセノン	20A
	Ç	スターター		
F17	>	DC-DC (コントロール ユニット)		7.5A
F18	Ēŧ	バッテリー センサー		7.5A
F19		フューエル ポンプ		15A
F20	Ç	ENG/POWER		15A
F21	þ	木-	ーン	10A

NO.	表示	装備	容量
F22	❖	アシスト バッテリー (コントロール ユニット)	7.5A
F23	A/T	アシスト バッテリー (オートマチック トランス ミッション)	10A
F24	Ħ	アシスト バッテリー (オーディオ)	10A
F25	Ħ	アシスト バッテリー (オーディオ)	10A

- ●装備仕様の違いにより、ヒューズはない場合もあります。
- ●上記の表は、各ヒューズの受け持つ主 な装備を表しています。

サブヒューズボックス



NO.	表示	装備	量容
SBF1	<u>ttt</u>	PTC 素子 ヒーター	40A
SBF2	<u> </u>	PTC 素子 ヒーター	40A
SBF3	<u> ****</u>	PTC 素子 ヒーター	40A

- ●装備仕様の違いにより、ヒューズはな い場合もあります。
- ●上記の表は、各ヒューズの受け持つ主 な装備を表しています。

バルブ (電球) が切れたと きは!

J01401602033

ヒューズが切れていないのにランプが点 灯しないときは、バルブ (電球) が切れ ているときがあります。

バルブ (電球) を点検し、切れているときは各バルブの交換要領にしたがって交換してください。


バルブ (電球) の位置 •W (ワット) 数

J01406201112

車外照明

J01406801857

■フロント



1	方向指示灯/非常点滅灯 (フロント)	21W (PY21W)
---	-----------------------	----------------

2	車幅灯	5W (W5W)
3	ヘッドランプ 除く,キセノンヘッド ランプ付き車	60/55W (H4)
	キセノンヘッドランプ 付き車	35W
4	方向指示灯/非常点滅灯 (サイド,フェンダー装 着) [タイプ] 装備	5W
5	方向指示灯/非常点滅灯 (サイド,ドアミラー装 着) [タイプ別装備]	_
6	フォグランプ [タィブ別装備]	19W (H16)

●()内はバルブ(電球)の型式を示しています。

≜警告

◆キセノンヘッドランプの修理・バルブ交換の際は必ず販売会社にご相談ください。


電源回路, バルブおよび電極部分には高電圧が発生しており, 感電するおそれがあります。

₩アドバイス

- ●方向指示灯/非常点滅灯(サイド,フェンダー装着)は,バルブ(電球)のみの 修理・交換はできません。
 - 修理・交換は販売会社にご相談ください。
- ●方向指示灯/非常点滅灯(サイド,ドア ミラー装着)は,バルブ(電球)ではな く LED を使用しています。

修理・交換は販売会社にご相談ください。

■リヤ



	ハイマウントストップ ランプ	
2	方向指示灯/非常点滅灯 (リヤ)	21W (WY21W)
3	後退灯	16W (W16W)

4	番号灯	5W (W5W)
5	制動灯/尾灯	21/5W (W21/5W)


●()内はバルブ(電球)の型式を示しています。

₩アドバイス

●ハイマウントストップランプは、バルブ (電球)ではなく LED を使用しています。 修理・交換は販売会社にご相談ください。

車内照明

J01406301504



1	ルーム&マップ ランプ	8 W
2	ラゲッジランプ	8 W

バルブ(電球)の交換

J01401701910

ここではおもなバルブ (電球) の交換方法を記載しています。記載されていないバルブの交換については、販売会社にご相談ください。

- 1. 該当するランプスイッチを OFF にして, エンジンスイッチを "LOCK" または電源モードを OFF にします。
- 2.該当するランプの W (ワット) 数を確認します。
 - →「バルブ(電球)の位置 •W(ワット)数」P.11-40
- 3.各ランプの交換要領にしたがってバルブを交換します。

⚠注意

- ●消灯直後はバルブの表面が高温になっているため、やけどをするおそれがあります。
 - バルブの表面が十分冷えてから交換して ください。
- ●ハロゲンバルブは、バルブ内の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、傷をつけると破損して飛び散るおそれがありますので十分注意してください。

11

⚠注意

●ハロゲンバルブの表面に触れないでください。

点灯中はバルブの表面が高温になるため,油などが付着すると,点灯したときの熱で破損するおそれがあります。

バルブの表面に触れたときは,柔らかい 布に中性洗剤を薄めた水溶液を含ませ て,油をふき取ってください。



₩アドバイス

- ●バルブを交換するときは、同じW(ワット)数、同じバルブ色のものを使用してください。
- ●ランプ本体やレンズを外すときは、車体 を傷つけないよう十分注意してください。
- ●バルブを交換した後は、ランプが正しく 点灯するか確認してください。

₩アドバイス

●雨の日や洗車後などに、レンズ内側が曇ることがあります。

これは湿気が多い日などに窓ガラスが曇るのと同様の現象で、機能上の問題はありません。

ランプを点灯すると熱で曇りはとれま す。

ただし、ランプ内に水がたまっているときは、販売会社で点検を受けてください。


ヘッドランプ (除く, キセノン ヘッドランプ付き車)

0140190286

1. ソケットを引き抜き、ソケットカバーを外します。



2. 留め金を外し、矢印の方向に引き起こして、バルブを抜き取ります。



3.取り付けるときは、取り外したときと 逆の手順で行います。


車幅灯

.101402001910

1.ソケットを反時計回りに回して外します。




2. ソケットからバルブを引き抜きます。




3.取り付けるときは、取り外したときと 逆の手順で行います。

方向指示灯(フロント)

1.ソケットを反時計回りに回して外し ます。



2.バルブを押し込みながら反時計回り に回して外します。




3.取り付けるときは、取り外したときと 逆の手順で行います。

フォグランプ


タイプ別装備

J01403201951


1. クリップ (A, B) を図の要領で外し, ス **11** プラッシュシールドをめくります。



2.ツメを押しながらソケットを引き抜きます。




3.バルブを反時計回りに回して外します。



4.取り付けるときは、取り外したときと 逆の手順で行います。

₩アドバイス


● クリップを取り付けるときは図の状態で 穴に差し込み、押さえつけます。




リヤコンビネーションランプ

J01403001861


- 1. バックドアを開きます。
- →「バックドア」P.2-19
- 2. ネジを取り外します。




3. ランプユニットを手前に引き、ランプ の裏側にある固定ピンと切り欠きを 外します。



4. ソケットを反時計回りに回して外し ます。




5. ソケットからバルブを引き抜きます。



6.取り付けるときは、取り外したときと 逆の手順で行います。

₩アドバイス


●ランプ本体を取り付ける際はランプ本体 の固定ピンを車体側の穴に、切り欠きを 車体側のクリップ位置に合わせ、取り付 けます。




番号灯

J01402601730

1. レンズを車両後方に押しながら、手前 に引いて外します。



2. ソケットからバルブを引き抜きます。



3.取り付けるときは、取り外したときと逆の手順で行います。





サービスデータ

メンテナンスデータ	12-2
タイヤ,ホイール	12-7
カスタマイズ(機能の設定変更)	

メンテナンスデータ

J01600101339

- ●日常点検、定期点検の内容およびエンジンオイルなど油脂類の交換時期については、別冊の「メンテナンスノート」に詳しく記載してありますのでお読みください。
- ●車両寸法(全長、全幅、全高)、車両重量、エンジン型式、排気量については車載の「自動車検査証」をご参照ください。

燃料の量と種類

1600501519

容量	使用銘柄
約 30L	レギュラーガソリン

⚠注意

- ●必ず指定のガソリンを補給してください。
 - JIS または揮発油の品質の確保に関する法規が定めたガソリン規格に適合している、「いい!スリー」や「バイオ・ガソリン」などのバイオ 燃料混合ガソリンを使用することもできます。
- ●軽油, 粗悪ガソリン, 高濃度アルコール混合燃料, 水分除去剤や純正品以外のガソリン添加剤を使用したり, 水やその他の油脂類 (薬品類) が混入するとつぎのような状態になるおそれがあります。
- •エンジンの始動性悪化
- ノッキングの発生
- •エンジン出力の低下
- •排気制御システムの機能不良
- ・燃料系部品の損傷による燃料漏れ

12

オイル類の量と種類

容量		使用銘柄		
	純正銘柄 エクストラセーブ •X ECO SN ストロングセーブ •X	API 分類 一	ILSAC 規格 —	SAE 粘度番号 — 0W—20
約 3.2L (オイル フィルター内	(オイル SNストロングセーブ •X SNストロングセーブ •X E スペシャル	SN	GF-5	5W—30
_利 0.2L を 含む)	● エンジンオイルは外気温に応じた粘度のものを使用してください。 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 ℃ + + + + + + + + + + + + + + + + + +			
	約 3.2L (オイル フィルター内 約 0.2L を	純正銘柄 エクストラセーブ •X ECO SN ストロングセーブ •X SN エクストラセーブ •X SN エクストラセーブ •X SN ストロングセーブ •X SN ストロングセーブ •X E スペシャル ● エンジンオイルは外気温 -30 -20	 純正銘柄 API 分類 エクストラセーブ •X ECO SN ストロングセーブ •X SN エクストラセーブ •X SN ストロングセーブ •X SN ストロングセーブ •X SN ストロングセーブ •X E スペシャル ● エンジンオイルは外気温に応じた粘度の • 30 -20 -10 0 10 20 30 エクストラセーブ・X ECO, 	 純正銘柄 API 分類 ILSAC 規格 エクストラセーブ •X ECO SN ストロングセーブ •X SN エクストラセーブ •X SN エクストラセーブ •X SN ストロングセーブ •X SN ストロングセーブ •X E スペシャル ● エンジンオイルは外気温に応じた粘度のものを使用してくた

₩アドバイス

- ●エクストラセーブ・X ECO は最も省燃費性に優れたオイルです。
- 悪路や山道、登降坂路の走行、短距離走行の繰り返しなど厳しい条件(シビアコンディション)での走行は通常走行と比べてエンジンオイ ルの劣化が早くなります。このような使われ方をしたときは通常より早めに交換してください。
- ●生産終了などの理由により、該当するオイルが入手できなくなる場合があります。その場合は該当するオイルより上のグレードのオイルが 使用可能となります。詳しくは販売会社にご相談ください。

オイル類の量と種類

J01600601871

項目	容量	使用銘柄
オートマチックトランス ミッション(CVT)オイル	約 6.0L	純正 CVT フルード NS-3
リヤデファレンシャルオイル(4WD 車)	約 0.8L	ダイヤクイーンスーパーハイポイドギヤオイル SAE90(GL-5)
トランスファーオイル(4WD 車)	約 0.37L	ダイヤクイーンスーパーハイポイドギヤオイル SAE80(GL-5)
ブレーキ液	所要	純正ダイヤクイーンブレーキフルードスーパー 4(DOT4)

⚠注意

12

● オートマチックトランスミッション (CVT) オイルは、指定の純正 CVT フルードを必ずご使用ください。 それ以外のオイルを使用すると、オートマチックトランスミッション (CVT) が破損するおそれがあります。

冷却水の量と種類

J01600701683

容量	使用銘柄
約 4.0L*	純正ダイヤクイーン スーパーロングライフクーラントプレミアム

*: コンデンスタンク内約 0.5L を含む

ウォッシャー液の量と種類

101600001500

容量	使用銘柄
約 1.5L	純正ウインドウウォッシャー液 *外気温に応じて濃度を調整してください。

12-4 サービスデータ

バッテリーの種類

項目		型式	
	アイドリングストップ無し車・	除く,寒冷地仕様車	34B19L
バッテリー(鉛バッテリー)	ナイドリングストック無し単	寒冷地仕様車	42B19L
	アイドリングストップ付き車		M-42* ¹
アシストバッテリー(ニッケル水素バッテリー) [sィブ別装備]		*2	

- *1:アイドリングストップ付き車には専用バッテリーが装着されています。専用バッテリーを使用しないとバッテリーが早く消耗 したり、アイドリングストップが正常に作動しなくなる原因となります。詳しくは販売会社にご相談ください。
- *2:アシストバッテリーは点検不要です。また、交換や廃棄については、販売会社にご相談ください。

⚠警告

- ●バッテリーの+端子と-端子を間違えないように取り付けてください。
- ●バッテリーを取り付けるときは、+端子から先に接続してください。-端子から先に接続した場合、万一、+端子が他部品に接触すると火 花が発生し、バッテリーが爆発するおそれがあります。

点火プラグ

点火プラグの点検、交換は販売会社に依頼してください。

整備基準値

J01601001713

項目		サービスデータ	
	遊び		3~8mm
ブレーキペダル	踏み込んだときの床板とのすきま (踏力約 500N {約 50kgf})		85mm 以上
パーキングブレーキ	踏みしろ(操作力約 150N {約 15	5kgf})	2~4 ノッチ
ベルトのたわみ量(ベルトの 中央部を約 100N { 約 10 kgf} の力で押す。)	1. オルタネータープーリー 2. ウォーターポンププーリー 3. エアコンプーリー 4. クランクシャフトプーリー 新品ベルト 装着時 4.4~4.9mm ● ベルトの張り調整, 交換は販売	中古ベルト組込時および 使用ベルト張り直し時 5.5~6.0mm	使用中ベルト張り点検時 5.3~6.3mm

12

タイヤ、ホイール

J01600202816

タイヤ、ホイールを交換するときは、つぎのことをお守りください。

- ●4輪とも同時に交換してください。
- ●指定サイズのタイヤ,ホイールを装着してください。

⚠注意

- ●指定サイズ以外のタイヤを使用したり、種類の異なったタイヤを混ぜて使用することは、安全走行に悪影響をおよぼしますので、避けてください。
- 4WD 車は 4 輪に駆動力がかかるため、必ず同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤを使用してください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを使用すると、駆動系部品に無理がかかり、オイル漏れや焼き付きなどの重大な故障となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。タイヤおよびホイールを交換する際は販売会社へご相談ください。
- ●ホイールは、リムサイズやオフセット(インセット)量が同じでも、車体に干渉するため使えないときがあります。お手持ちのものを使われるときは、販売会社にご相談ください。

タイヤ, ホイールのサイズ

JU1602101030

タイヤ	ホイール
155/65R14 75S	14x4 1/2J(46mm)〔100mm〕4 穴
165/55R15 75V	15x4 1/2J(46mm)〔100mm〕4 穴

- ()内は、オフセット(インセット)量(ホイールの取り付け面とリムの中心との距離)
- □ 内は、PCD(ホイール取り付け穴のピッチ円直径)

冬用タイヤなどについても表中のサイズのものをご使用ください。

タイヤの空気圧

J01602201044

タイヤサイズ	空気圧(kPa {kgf/cm²})
155/65R14 75S 165/55R15 75V	240 {2.4}

カスタマイズ(機能の設定変更)

J01600402746

つぎの機能をお好みの設定に変更することができます。 詳しくは販売会社にご相談ください。

12

装備	調整機能	設定項目	出荷時の設定
リモコンスイッチで UNLOCK スイッチを押 した後,自動的に施錠されるまでの時間 →P.2-3	約 30 秒	0	
		時間を長くする	
		施錠時 :1 回点滅 解錠時 :2 回点滅	0
	リモコンスイッチで施錠・解錠したときの非常点滅灯による作動確認 →P.2-4	施錠時 :1 回点滅 解錠時 : 点滅しない	
リモートコントロールエント リーシステム(除く, インテリ ジェントキー付き車)		施錠時 : 点滅しない 解錠時 :2 回点滅	
		施錠時 :2 回点滅 解錠時 :1 回点滅	
		施錠時:2回点滅 解錠時:点滅しない	
		施錠時 : 点滅しない 解錠時 :1 回点滅	
		点滅しない	
	リモコンスイッチでできるドアミラーの格	作動する	0
	納・復帰操作 →P.2-4	作動しない	

装備	調整機能	設定項目	出荷時の設定
		全機能	0
	インテリジェントキーでできる操作	ドアおよびバックドアの施錠・ 解錠 機能のみ	
	→P.2-6	エンジン始動 機能のみ	
		全機能を 働かなくする	
	インテリジェントキーのスイッチまたはイン	約 30 秒	0
インテリジェントキー (インテリジェントキー付き車)	テリジェントキー機能で解錠した後, 自動的 に施錠されるまでの時間 →P.2-3, 2-11	時間を長くする	
	インテリジェントキーのスイッチまたはインテリジェントキー機能で施錠・解錠したときの非常点滅灯による作動確認 →P.2-4, 2-11	施錠時 :1 回点滅 解錠時 :2 回点滅	0
		施錠時 :1 回点滅 解錠時 : 点滅しない	
		施錠時 : 点滅しない 解錠時 :2 回点滅	
		施錠時 :2 回点滅 解錠時 :1 回点滅	
		施錠時 :2 回点滅 解錠時 : 点滅しない	
		施錠時:点滅しない 解錠時:1 回点滅	
		点滅しない	

装備	調整機能	設定項目	出荷時の設定
インテリジェントキー(インテ リジェントキー付き車)	リモコンスイッチでできるドアミラーの格 納・復帰操作 →P.2-4	作動する	0
		作動しない	
	インテリジェントキー機能で施錠・解錠した 時の作動確認ブザーの有無 →P.2-11	有り	0
		無し	
	インテリジェントキーのスイッチで施錠・解錠した時の作動確認ブザーの有無→P.2-4	有り	
		無し	0
	ドアを開けずに窓からインテリジェントキーを持ち出したときのインテリジェントキー持ち出し監視機構の作動 →P.2-12	作動する	
		作動しない	0
	車外ブザーの音量	大	
		中	0
		/]\	
エンジンスイッチ・電源モード (インテリジェントキー付き車)	電源モードが ACC のときに自動的に電源を カットする機能 →P.5-17	30 分後にカットする	0
		60 分後にカットする	
		電源をカットしない	
集中ドアロック	セレクターレバーを使って解錠	解錠する	
	エンジンスイッチまたは電源モードが ON の ときにセレクターレバーを ⊕ に入れる →P.2-17	解錠しない	0

装備	調整機能	設定項目	出荷時の設定
(オートライトシ (オートライトシ →P.4-16 ライトスイッチ イパーを動かす 灯 (オートライ →P.4-21	自動点灯のタイミング	標準	0
	(オートライトシステムセンサーの感度調整) (オートライトシステム付き車)	早くする	
		遅くする	
	ライトスイッチが AUTO の位置でフロントワ	点灯する	
	イパーを動かすと自動的にヘッドランプが点 灯 (オートライトシステム付き車) →P.4-21	点灯しない	0
	ヘッドランプオートオフ機構(自動消灯)	作動する	0
	→P.4-17	作動しない	0 0
	降車後照明として利用するときのライトス	≣Dのみ	0
	イッチの位置 →P.4-17	1005と 国 口	
	方向指示灯の点滅に合わせて断続的に鳴るブ	標準	0
	ザー音 →P.4-19	音色を変更する	
	車線変更時の3回点滅機能 →P.4-19	作動する	0
		作動しない	
方向指示灯	車線変更時の3回点滅機能が作動するまでの	短い	0
	レバー操作時間 →P.4-19	長い	
	方向指示灯が作動するエンジンスイッチの位	ON	N O
	置または電源モードの状態 →P.4-19	ON または ACC	
フロントワイパー	間けつ作動	車速感応	0
/ II / F / 1 / 1 -	→P.4-21	車速感応無し	

装備	調整機能	設定項目	出荷時の設定
		約8秒	0
	間けつ作動時間	時間を短くする ^{*1}	
	→P.4-23	時間を長くする ^{*1}	
リヤワイパー		連続作動にする	
	セレクターレバーを優に入れたときの自動作	フロントワイパーまたはリヤワ イパーが作動中	0
	動モードの作動条件 →P.4-23	リヤワイパーが INT 位置で作動 中のみ	_
フロントウォッシャー	ウォッシャー液を噴射させたときのワイパー	連動する	0
	作動 ^{*2} →P.4-22	連動しない	
	ウォッシャー液を噴射させたときのワイパー	連動する	0
リヤウォッシャー	作動 ^{*2} →P.4-23	連動しない	

^{*1:}連続作動モードあり

^{→「}リヤワイパー/ウォッシャースイッチ」P.4-23

^{*2:}フロントウォッシャー・リヤウォッシャーの「連動する」「連動しない」の設定変更はそれぞれ単独で変更されず同時に変更されます。

装備	調整機能	設定項目	出荷時の設定
		リモートコントロールエント リーシステムまたはインテリ ジェントキー機能に連動 (LOCK で格納,UNLOCK で復 帰)	0
ドアミラー	自動格納・復帰の条件 →P.5-12	エンジンスイッチまたは電源 モードに連動(運転席ドアを閉 めて ON で復帰,OFF で運転席 ドアを開くと格納)	を閉 転席
		車速約 30km/h 以上で復帰	
		自動格納・復帰しない	
		約 15 秒	0
	すべてのドアおよびバックドアを閉じたとき	時間を短くする	
	に消灯するまでの時間(遅延消灯) →P.6-3	時間を長くする	
ルーム&マップランプ ラゲッジランプ	→r.o-3	遅延消灯機能を 働かなくする	
	点灯し続けたとき、自動的に消灯するまでの	約 30 分	0
	時間(自動消灯) →P.6-3	自動消灯機能を 働かなくする	
	内外気切り換え・	許可	0
エアコン	エアコンスイッチの自動制御 *3 →P.7-11	拒否	
(オートエアコン付き車)	タッチスイッチの感度調整 ^{*3}	標準	0
	タッナス1ッナの感度調整 ° →P.7-16	感応しやすくする	
		感応しにくくする	

- *3:お客様自身でもカスタマイズ (機能の設定変更) 可能です。
 - →「内外気切り換えのカスタマイズ (機能の設定変更)」P.7-11
 - →「エアコンスイッチのカスタマイズ(機能の設定変更)」P.7-12
 - →「タッチスイッチの感度を調整するときは」P.7-16



	CDCエフバッグ数件に 2.22
Α	SRSエアバッグ警告灯 3-22
 ABS(アンチロックブレーキシステム) 5-38	V
ABS 警告灯 5-39	VDC(ビークルダイナミクスコントロー ル)5-40
С	VDC OFF スイッチ 5-41 VDC OFF 表示灯 5-42
CVT 5-27	VDC 警告表示 5-43 VDC 作動表示灯5-42
E	
EPS (電動パワーステアリング) 5-39 EPS 警告灯 5-40	W(ワット)数 11-40, 11-41
1	7
NT(ワイパー) 4-21, 4-23	アームレスト(ひじ掛け) 3-3
SO FIX対応チャイルドシート 3-13	アイドリングストップ 5-22 アシストグリップ
M	アシストバッテリー 9-5
MIST(ワイパー) 4-21	アラウンドビューモニター5-57
Р	アルミホイールのお手入れ 9-11 アンチロックブレーキシステム(ABS)
PTC素子ヒーター 7-16	5-38 ABS 警告灯 5-39
S	アンテナ 8-2
SRSエアバッグ 3-19	

ISO FIX対応チャイルドシート 3-13
イルミネーションコントロール表示. 4-6
インストアッパーボックス 6-5
インテリジェントキー2-6 電池交換のしかた2-4
インフォメーション画面4-3
ウインカー(方向指示レバー) 4-19
ウインドウガラスのお手入れ 9-10
ウォッシャー
ウォッシャー液の点検・補給 9-4 フロントウォッシャースイッチ 4-22
リヤウォッシャースイッチ 4-23
I
エアコン
エアコンの ト手な使い方 7-17

吹き出し口.......7-2

7-8

☑ 別冊の『メンテナンスノート』をお読みく	ください
-----------------------	------

国車載の『自動車検査証』をご参照ください。

マニュアルエアコン	. 7-4
エアバッグ	
SRS エアバッグ SRS エアバッグ警告灯	3-19 3-22
ABS	5-38
エコドライブインジケーター	4-13
エマージェンシーストップシグナル 5-36	
エマージェンシーブレーキ	
エマージェンシーブレーキ/踏み	
い衝突防止アシスト OFF 表示灯 5-50	
エマージェンシーブレーキ/踏み	間違
い衝突防止アシスト警告灯	5-50
エマージェンシーブレーキ/踏み	間違
い衝突防止アシストスイッチ	5-48
エンジンイモビライザー(盗難防止等 2-3	(置)
エンジンオイル	12-3
エンジンオイルの補給	. 9-4
エンジンオイル量の点検・補給	
油圧警告灯	4-15
エンジンがかからない 5-18, 1	1-11
エンジン型式	S
エンジン警告灯	4-14
エンジンスイッチ 5-14,	5-15
エンジンのかけ方	5-18
エンジンフード(ボンネット)	0-3

オ		
オートエアコン 7-9		
オートマチックトランスミッション		
オイルの容量と銘柄 12-4		
CVT 5-27 CVT 車の運転のしかた 5-32		
セレクターレバー5-32		
オートライトシステム4-16		
オーバーヒート 11-29		
お手入れ		
アルミホイール 9-11		
洗車 9-9		
ワックス 9-9		
—————————————————————————————————————		
カ		
力 カードホルダー 6-2		
<u> </u>		
カードホルダー 6-2		
カードホルダー		
カードホルダー		
カードホルダー6-2外装品のお手入れ9-8買い物フック6-7鍵(かぎ)2-2		
カードホルダー		
カードホルダー6-2外装品のお手入れ9-8買い物フック6-7鍵(かぎ)2-2カスタマイズ(機能の設定変更)12-8カップホルダー6-6		
カードホルダー6-2外装品のお手入れ9-8買い物フック6-7鍵(かぎ)2-2カスタマイズ(機能の設定変更)12-8カップホルダー6-6		

インテリジェントキー 2-6 メカニカルキー 2-15	
キーナンバープレート2-2	
幾能の設定変更(カスタマイズ) 12-8	
合油 給油するときは2-23 燃料の量と種類12-2 フューエルリッド(燃料補給口) 2-22	

ク

空気圧 9-6, 12-8
区間距離計(トリップメーター) 4-5
曇り取り
ウインドウガラスの曇り取り 7-7, 7-15
リヤウインドウデフォッガースイッチ 4-23
クラクション(ホーンスイッチ) 4-24
クリープ現象 5-33
クリーンフィルター 7-18
クリーンフィルターの交換のしかた 9-7
グローブボックス 6-4, 6-5

ケ

■別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。

■車載の『自動車検査証』をご参照ください。

SRS エアバッグ警告灯 3-22	バルブ(電球)のワット数 11-40
エマージェンシーブレーキ/踏み間違	故障したときは11-15
い衝突防止アシスト警告灯 5-50	困ったときは11-11
エンジン警告灯4-14 高水温警告灯4-15	小物入れ 6-4
充電警告灯 4-15	コンデンスタンク(冷却水)9-2
前席プリテンショナー警告灯 3-11	コンナンスタング (市却水) 9-2
電動パワーステアリング (EPS) 警告灯	
も 5-40	<u> </u>
点灯または点滅したときは 11-2	サービスデータ 12-2
半ドア警告灯 4-16	三角表示板(停止表示板) 11-15
ブレーキ警告灯 4-14	サンバイザー6-2
油圧警告灯 4-15	<u> </u>
警告表示	
燃料残量警告表示 4-5	シ
VDC 警告表示 5-43	シート
けん引 11-31	チャイルドシート 3-12
	ヒーター付シート 3-3
٦	フロントシート 3-2
	ヘッドレスト3-5
交換	リヤシート3-4
キーの電池 2-4	シートアンダーボックス 6-5
クリーンフィルター9-7	シートベルト 3-7
タイヤ	ELR(緊急固定)付3点式シートベル
バルブ (電球)11-41	\`
ヒューズ 11-34	前席プリテンショナー/前席ロードリ
工具 11-16	ミッター付シートベルト 3-11
高水温警告灯 4-15	室内灯6-3
後退灯	ラゲッジランプ6-3
バルブ(電球)の交換 11-44	ルーム&マップランプ6-3

ジャッキ	11-16
ジャッキアップ	11-16
ジャッキバー	
車幅灯	. 4-16
バルブ(電球)の交換	
バルブ(電球)のワット数	
車幅灯表示灯	. 4-13
車両重量	
・・・ーー 車両情報ディスプレイ	
アイドリングストップモニター.	
イルミネーションコントロール	
4-6	~,,,,,,,
インフォメーション画面	4-3
オドメーター(積算距離計)	4-3
外気温表示	4-7
航続可能距離表示	4-6
トリップメーター(区間距離計)	4-5
燃料残量表示	4-5
ピットサイン	4-8
平均燃費表示	4-7
車両寸法	S
集中ドアロック	. 2-17
充電警告灯	. 4-15
修理の連絡先	M
樹脂部品のお手入れ	. 9-10

- ■別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。■車載の『自動車検査証』をご参照ください。

	L-1	イ・フェドレー コー・ドフロー 5/9/点
ス	セレクターレバー5-29 洗車	チャイルドセーフティドアロック(後席 ドア安全施錠装置)2-18
スーパーUVカット断熱グリーンガラス のお手入れ9-10	前席プリテンショナー/前席ロードリ ミッター付シートベルト 3-11	チルトステアリング 5-10
スイッチ エアコンスイッチ	前席プリテンショナー警告灯 3-11	<u>テ</u>
エンジンスイッチ 5-14, 5-15 ドアミラー調整スイッチ 5-12	<u> </u>	テールランプ(尾灯) バルブ(電球)の交換
パワーウインドウスイッチ 2-21 非常点滅灯(ハザードランプ)スイッ	走行後のお手入れ9-8	バルブ(電球)のワット数 11-40 定期点検 M
チ 4-20 ホーン(クラクション)スイッチ	タ	停止表示板11-15
4-24 ライトスイッチ 4-16	ターボ車の取り扱い5-22	低水温表示灯4-13 電球(バルブ)11-40
リヤウインドウデフォッガー(曇り取	タイヤ 空気圧 9-6, 12-8	電源ソケット 6-2
り) スイッチ	タイヤ,ホイールのサイズ 12-7 タイヤチェーン 10-4	電池交換のしかた2-4 電動パワーステアリング(EPS) 5-39
2-22 ワイパー/ウォッシャースイッチ 4-21	タイヤローテーション9-6 冬用タイヤ10-2	電動パワーステアリング (EPS) 警告灯 5-40
4*21	タイヤ交換	,
セ	タイヤパンク応急修理キット 11-18	<u> </u>
清掃 外装品のお手入れ	チ チェーン(タイヤチェーン) 10-4	ドア
制動灯	チャイルドシート 3-12	チャイルドセーフティドアロック 2-18
バルブ(電球)の交換 11-44 バルブ(電球)のワット数 11-40	助手席へのチャイルドシート取り付け 時の注意3-12	バックドア 2-19 ドアミラー 5-12
整備基準値		トアミフー 5-12 ドアミラー調整スイッチ 5-12

13-4

■別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。

■車載の『自動車検査証』をご参照ください。

半ドア警告灯 4-16 ハンドル	ハザードランプスイッチ(非常点滅灯ス イッチ)4-20	
電動パワーステアリング (EPS) 5-39 電動パワーステアリング (EPS) 警告灯 5-40 ハンドルの上下調整(チルトステアリ	発炎筒2-15 バックドア2-19 バックビューモニター5-54	トリップメーター(区間距離計) 4-5
ング)5-10	バックミラー(ルームミラー) 5-11 バックランプ(後退灯)	内装品のお手入れ9-7
<u> </u>	バルブ(電球)の交換 11-44 バルブ(電球)のワット数 11-40	
ビークルダイナミクスコントロール (VDC)5-40 ヒーター	バッテリー上がり11-27 バッテリーアシストシステムインジケー	∃常点検 9-2, M ネ
PTC 素子ヒーター	ター4-14 バッテリー液量の点検・補給 M バニティーミラー6-2	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
非常点滅灯 バルブ(電球)の交換 11-43, 11-44 バルブ(電球)のワット数 11-40	バルブ (電球) 交換 11-41 ワット数 11-40	燃料の量と種類12-2 補給口(フューエルリッド) 2-22
非常点滅灯スイッチ	パワーウインドウ2-21 キー OFF 後作動機構2-21 挟み込み防止機構2-22 ロックスイッチ2-22	ハ パーキングブレーキ
バルブ (電球) の又換 11-44 バルブ (電球) のワット数 11-40 ヒューズ 11-34 表示灯 4-11, 4-13	パンク タイヤ交換11-23 タイヤパンク応急修理キット 11-18	非気量 5-3 \イドロプレーニング現象 5-3 \イマウントストップランプ 11-40
エコドライブインジケーター 4-13	番号灯 バルブ(電球)の交換 11-45	Nザードランプ(非常点滅灯) バルブ(雷球)の交換 11-43. 11-44

バルブ(電球)のワット数....... 11-40

- ■別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。
- ■車載の『自動車検査証』をご参照ください。

バルブ(電球)の交換 ... 11-43, 11-44

バルブ (電球) のワット数 11-40

エマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシスト警告灯 5-5	(
エマージェンシーブレーキ/踏み間道 い衝突防止アシストスイッチ 5-48	
5-54	
フューエルリッド(燃料補給口) 2-2	2
冬用タイヤ10-	2
フラットシートの作り方3-	• (
フルタイム4WD 5-3	!
ブレーキ	
アンチロックブレーキシステム (ABS	j
5-38	
制動灯(尾灯)	
ブレーキ液量の点検・補給 🚨	
ブレーキ警告灯 4-1	4
ブレーキ警告灯 4-1 ブレーキパッドの摩耗 11-3	4
ブレーキ警告灯 4-1	4
ブレーキ警告灯	2
ブレーキ警告灯 4-1 ブレーキパッドの摩耗 11-3 ブレーキアシスト 5-3	2
ブレーキ警告灯	4 ()
ブレーキ警告灯	44.0

5-50

1	\
•	

ヘッドランプ バルブ(電球)の交換 バルブ(電球)のワット数	11-42 11-40
ヘッドランプ上向き表示灯	. 4-13
ヘッドランプレベライザースイッラ 4-18	۴
ヘッドレスト	3-5
ホ	
ホーンスイッチ	
ホイール	
タイヤ,ホイールのサイズ	. 12-7
ホイールカバー	11-26
ホイールナットレンチ	11-16
方向指示灯 バルブ(電球)の交換 11-43, バルブ(電球)のワット数 表示灯 方向指示レバー	11-40 . 4-13
ポジションランプ(車幅灯)	
バルブ(電球)の交換 バルブ(電球)のワット数	11-40
ボトルホルダー	6-6
ボンネット(エンジンフード)	9-3

■別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。

■車載の『自動車検査証』をご参照ください。

マ	_
マニュアルエアコン	7-4
3	
ミラー ドアミラー ドアミラー調整スイッチ バニティーミラー ルームミラー	5-12 6-2
y	
メーター 車両情報ディスプレイ 車両情報ディスプレイスイ スピードメーター タコメーター トリップメーター 表示灯・警告灯 4-11 メカニカルキー	ッチ 4-3 4-2 4-5 , 4-13, 4-14 2-15
ュ	
 油圧警告灯	4-15
	5-35

ライセンスランプ(番号灯) バルブ(電球)の交換
IJ
リモコンスイッチの使いかた 2-3
リモコン付きキー
ていた。 電池交換のしかた2-4
リヤウインドウデフォッガー(曇り取り)
スイッチ 4-23
リヤウォッシャースイッチ 4-23
リヤコンビネーションランプ
バルブ(電球)の交換11-44
バルブ(電球)のワット数 11-40
リヤシート 3-4
リヤワイパー/ウォッシャースイッチ
4-23

ラ

ル
ルーム&マップランプ 6-3
ルームミラー5-11
ルームランプ(室内灯) バルブ(電球)のワット数 11-41
V
レーザーレーダー 5-48
冷却水 12-4
オーバーヒートしたときは 11-29
高水温警告灯4-15
コンデンスタンク (冷却水) 9-2
低水温表示灯4-13
冬期前の点検と準備10-2
冷却水量の点検・補給 🗖
ワ
ワイパー 4-21
フロントワイパースイッチ 4-21
リヤワイパースイッチ 4-23

ワイパーウォッシャースイッチ..... 4-22,

4-23

■別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。

■車載の『自動車検査証』をご参照ください。



事故が起きたときは!

あわてずにつぎの処置をしてください。

● 継続事故防止

続発事故を防ぐため、車を路肩などの安全な場所に移動させ、エンジンを止めます。

●負傷者の救護

- 医師, 救急車などが到着するまでの間, 可能な応急手当を行います。この場合, とくに頭部に傷などがあるときは, そのままの姿勢で動かさないようにしますが、続発事故のおそれがあるときは安全な場所に移動させます。
- 外傷がなくても医師の診断を受けてください。後になってから後遺症が出るおそれがあります。

●警察への届け出

事故が発生した場所、状況および負傷者や負傷の程度などを警察官に報告し指示を受けます。

- ●相手方の確認とメモ
 - 相手方の氏名、住所、電話番号を確認し、事故の状況をメモします。
- ご購入された販売会社と保険会社への連絡

万一にそなえて

安心のため、自賠責保険(強制保険)のほかに任意自動車保険にも加入しましょう。詳しくは販売会社へご相談ください。

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室 0120-315-232

受付時間:9:00~17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。 なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示 し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。 当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ (http://www.nissan.co.jp) にて掲載しています。

日産自動車株式会社 〒 220−8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号